

RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE - RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT

Consistent accuracy with a rimfire rifle depends on several key factors, with a high-quality trigger being one of the most critical. The Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit is designed to enhance precision on this widely used rimfire platform while offering an easy, drop-in installation.

The Calvin Elite Trigger Shoe Kit is a complete, self-contained assembly that includes the trigger, hammer, and sear, all precision-machined from heat-treated steel to ensure durability and consistent performance. These components are housed in an anodized enclosure machined from 6061-T6 aluminum alloy, providing strength, corrosion resistance, and long-term reliability. The trigger is factory set to a crisp pull weight between 1.5 and 2 lbs, delivering a clean and predictable break.

A key feature of this trigger assembly is the extended magazine release, which allows fast, intuitive operation with a single finger. Installation is straightforward: the entire unit drops into the rifle and is secured using the factory action pins, with no fitting or gunsmithing required.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016649
- Mfr. No.: 1022CE-16
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950102105

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER 1022CE Trigger Adjustable Trigger Shoe Kit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Zapata de Gatillo RUGER 1022CE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Déclencheur RUGER 1022CE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu spustowego RUGER 1022CE](#)
- [Suomi: RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Genauigkeit deines Rimfire-Gewehrs zu verbessern. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Firearms und Zubehörteilen.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen des Gewehrs beachtet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur, wenn du mit den Sicherheitsrichtlinien für Firearms vertraut bist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, während des Gebrauchs.
- Halte den Abzug von der Richtung von Personen und Tieren entfernt.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob der Abzug ordnungsgemäß funktioniert und keine Blockierungen aufweist.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Betätigen des Abzugs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Arbeite in einem sauberen und gut beleuchteten Bereich.

2. Installation:

- Entferne die ursprünglichen Komponenten des Abzugs gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze das Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit in das Gewehr ein.
- Sichere das Kit mit den originalen ActionPins des Gewehrs.
- Überprüfe, ob alles richtig sitzt und keine Teile locker sind.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt eingestellt ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Teste den Abzug mehrmals, um sicherzustellen, dass er gleichmäßig und ohne Widerstand funktioniert.
- Achte darauf, dass du während des Gebrauchs immer die Sicherheitsrichtlinien befolgst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronik.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Verwendung des RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT sind von größter Bedeutung. Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst, während du gleichzeitig die Sicherheit für dich und andere gewährleistest.

Safety Instruction Guide for RUGER 1022CE Trigger Adjustable Trigger Shoe Kit

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 1022CE Trigger Adjustable Trigger Shoe Kit. This product is designed to enhance the performance of your Ruger 10/22® rifle while ensuring safe and reliable operation. Please read this safety instruction guide thoroughly before installation and use to ensure proper handling and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Keep the trigger assembly and all components out of the reach of children and unauthorized persons.
- Familiarize yourself with your firearm's manual and safety features.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Regularly inspect your firearm and trigger assembly for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products and accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before starting the installation process.
- Do not modify the trigger assembly or any components in any way.
- Do not exceed the recommended pull weight of 1.5 to 2 lbs.
- Be aware of the extended magazine release feature and ensure it is functioning properly before use.
- If you experience any malfunction or irregularity during use, stop using the firearm immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Ensure your Ruger 10/22® rifle is completely unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.

2. Remove the Factory Trigger Assembly:

- Using appropriate tools, remove the factory action pins to detach the existing trigger assembly from the rifle.

3. Install the New Trigger Assembly:

- Carefully place the Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit into the trigger housing of the rifle.
- Align the assembly with the action pins and ensure it fits snugly.

4. Secure the Assembly:

- Reinsert the factory action pins to secure the new trigger assembly in place.
- Ensure the pins are fully seated and the assembly is stable.

5. **Test the Trigger:**

- Before loading the firearm, pull the trigger to ensure it operates smoothly and within the specified pull weight.

Usage Guidelines

- Always follow the basic rules of firearm safety during operation.
- Familiarize yourself with the trigger's feel and responsiveness before taking your firearm to the range.
- Regularly check the trigger assembly for proper function and any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the trigger assembly, check with local waste management authorities for proper disposal methods, especially for metal and electronic components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the RUGER 1022CE Trigger Adjustable Trigger Shoe Kit, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or manual.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the RUGER 1022CE Trigger Adjustable Trigger Shoe Kit. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Zapata de Gatillo RUGER 1022CE

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Zapata de Gatillo RUGER 1022CE. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de tu rifle de rimfire Ruger 10/22. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el gatillo.
- Siempre usa gafas de protección cuando trabajes con armas de fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones.
- Almacena el kit en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa regularmente el kit y el rifle para detectar cualquier desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el gatillo si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Asegúrate de que el gatillo esté correctamente instalado antes de usar el rifle.
- No modifiques el gatillo ni sus componentes de ninguna manera.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y pin de acción (si es necesario).

2. Instalación:

- Retira el viejo gatillo y sus componentes del rifle.
- Inserta el Kit de Zapata de Gatillo RUGER 1022CE en el lugar del gatillo original.
- Asegúrate de que todos los componentes estén alineados correctamente.
- Usa los pines de acción de fábrica para asegurar el kit en su lugar.
- Verifica que el gatillo funcione correctamente antes de usar el rifle.

3. Uso:

- Familiarízate con el peso de tracción del gatillo, que está configurado entre 1.5 y 2 lbs.
- Practica el uso del gatillo en un entorno seguro antes de realizar disparos en condiciones de caza o competencia.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del kit, asegúrate de que esté completamente inservible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- No arrojes el kit en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o un programa de devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, busca el contacto de soporte en la documentación que acompaña al producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que el uso responsable y seguro de tu rifle y sus componentes es fundamental para garantizar tu seguridad y la de los demás. Si tienes dudas o inquietudes sobre la instalación o el uso del Kit de Zapata de Gatillo RUGER 1022CE, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour le Kit de Déclencheur RUGER 1022CE

Introduction

Félicitations pour l'achat du Kit de Déclencheur RUGER 1022CE. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision de ton fusil à rimfire Ruger 10/22. Il est important de suivre les instructions de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du kit et remplace les pièces usées ou endommagées.
- Informe-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil.
- Ne pointe jamais le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'effectuer toute manipulation ou installation du kit.
- Ne modifie pas le kit de déclencheur de manière non autorisée.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et que la zone de travail est propre et sécurisée.

2. Installation du Kit :

- Retire les goupilles d'action d'origine du fusil.
- Insère le kit de déclencheur dans le logement prévu à cet effet.
- Remets les goupilles d'action pour sécuriser le kit en place.
- Vérifie que tout est bien fixé et qu'il n'y a pas de pièces lâches.

3. Utilisation :

- Teste le déclencheur en effectuant plusieurs essais à vide pour t'assurer que le tir est fluide et prévisible.
- Familiarise-toi avec le mécanisme de libération du chargeur pour une utilisation intuitive.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du kit de déclencheur conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter un point de vente autorisé ou un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton Kit de Déclencheur RUGER 1022CE en toute sécurité. N'oublie pas que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement lié aux armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione del tuo fucile rimfire Ruger 10/22®. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del kit.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in modo responsabile e conforme alle leggi locali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il kit.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Utilizza solo munizioni appropriate e raccomandate per il tuo fucile Ruger 10/22®.
- Non modificare il kit o il fucile in modi non autorizzati.
- Segui tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e che non ci siano munizioni nella camera.
- Rimuovi il caricatore dal fucile.

2. Installazione:

- Rimuovi il gruppo di scatto originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Prendi il RUGER 1022CE Trigger Shoe Kit e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Inserisci il kit di scatto nel fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il kit utilizzando i perni di azione originali del fucile. Non è necessaria alcuna modifica o lavoro di armaiolo.
- Assicurati che il meccanismo di rilascio del caricatore esteso funzioni correttamente.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il grilletto abbia un peso di trazione di 1.5 a 2 lbs.
- Esegui un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo per assicurarti che il fucile funzioni correttamente.
- Utilizza il fucile in un'area sicura e controllata, seguendo tutte le normative locali sulla sicurezza delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di parti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento delle parti metalliche e dei materiali.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per una migliore assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo nuovo kit di grilletto. Grazie per aver scelto il RUGER 1022CE Trigger Shoe Kit.

Bruksanvisning for RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT

Introduksjon

Takk for at du har valgt RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT. Denne guiden inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre sikker bruk av produktet, vennligst følg disse retningslinjene:

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller alle komponenter for skader.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Følg disse sikkerhetstiltakene for å unngå potensielle farer:

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler komponenter.
- Bruk vernebriller og hansker under installasjon og vedlikehold.
- Hold hender og ansikt borte fra bevegelige deler under bruk.
- Vær oppmerksom på at triggeren kan ha en lett avtrekksvekt; vær forsiktig for å unngå utilsiktet avfyring.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før og etter installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for sikker installasjon og bruk av RUGER 1022CE Trigger:

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at magasinet er fjernet.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjonen.

2. Fjern gammel trigger:

- Løsne og ta ut de eksisterende actionpinnene.
- Ta ut den gamle triggeren fra våpenet.

3. Installer ny trigger:

- Plasser den nye RUGER 1022CE Trigger i våpenet.
- Sikre triggeren med de medfølgende actionpinnene.
- Kontroller at alt sitter på plass og fungerer som det skal.

4. Test triggeren:

- Før du bruker våpenet, test triggeren for å sikre at den fungerer som forventet.
- Utfør en tørr avfyring for å sjekke avtrekksvekten og responsen.

5. Vedlikehold:

- Rengjør triggeren regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Kontroller for slitasje eller skader og bytt ut komponenter ved behov.

Avfallsinstruksjoner

Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, vennligst følg disse avfallsinstruksjonene:

- Kildesortér produktet i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at alle komponenter er avfallssikre og ikke skader miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål om sikkerhet, installasjon eller vedlikehold av RUGER 1022CE Trigger, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er en prioritet. Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse med ditt RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT.

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu spustowego RUGER 1022CE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu spustowego RUGER 1022CE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie precyzji i bezpieczeństwa podczas użytkowania broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli uważasz, że jest rozładowana.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące akcji przypominających na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem zestawu, dokładnie zapoznaj się z instrukcjami instalacji.
- Używaj zestawu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj zestawu samodzielnie, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcjach.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zestawu, aby upewnić się, że wszystkie elementy działają prawidłowo.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja zestawu spustowego:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zdejmij oryginalny spust z broni, korzystając z odpowiednich narzędzi.
- Włóż zestaw spustowy RUGER 1022CE w miejsce oryginalnego spustu.
- Użyj fabrycznych pinów akcji do zabezpieczenia zestawu.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane i działają.

2. Użytkowanie zestawu:

- Przed strzelaniem upewnij się, że masz odpowiednią pozycję i kontrolujesz otoczenie.
- Używaj zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i precyzję.
- Regularnie sprawdzaj działanie zestawu, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw spustowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj zestawu do zwykłego śmietnika.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT Turvallisuuohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuuohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuuohjeet

- Tuotteen käyttöön liittyy riskejä, ja on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi:
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asentaessasi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuuohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan turvallisessa ympäristössä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Älä suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita tuotteen kanssa.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti tuotteen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Poista vanha laukaisukoneisto, jos sellainen on.
- Varmista, että uusi Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit on valmis asennettavaksi.
- Aseta koko yksikkö aseeseen ja varmista se tehdasasennettujen toimintapulteilla.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttöohjeet:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen laukaisua.
- Käytä sormeja laukaisemiseen vain, kun olet valmis ampumaan.
- Vältä laukaisemista, jos et ole varma kohteesta tai ympäristöstä.
- Pidä ase aina turvallisessa asennossa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta

hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai huolenaiheissa ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT. Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen och säkerheten vid användning av din rimfirerifle. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid hantera ditt vapen med försiktighet och respekt.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du utför installation eller underhåll.
- Förvara alltid ditt vapen och dess tillbehör utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med RUGER 10/22®plattformen.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas. Kontakta en kvalificerad gunsmith för hjälp.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från avfyrningsområdet när vapnet är laddat.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Ta bort det gamla avtrycket och andra komponenter som behövs för installationen.

2. Installation av Trigger Shoe Kit:

- Ta den nya Calvin Elite Trigger Shoe Kit ur förpackningen.
- Sätt i trigger assembly i vapnets avtrycksmekanism.
- Använd fabriks action pins för att säkra enheten på plats.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du fortsätter.

3. Testa Trigger:

- Efter installation, testa avtrycket för att säkerställa att det fungerar smidigt.
- Justera eventuellt avtryckets vikt om det behövs, enligt tillverkarens anvisningar.

4. Användning:

- Använd vapnet endast på säkra skjutbanor och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Var alltid medveten om din omgivning och andra personer när du skjuter.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort några av de gamla delarna av vapnet på ett oansvarigt sätt.
- Följ lokala miljöbestämmelser för avfallshantering av metall och andra material.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT. Tack för att du tar ansvar för säkerheten vid användning av ditt vapen.

Návod na bezpečné používání produktu RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost vaší zbraně. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné poškození nebo opotřebení, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že máte potřebné znalosti a dovednosti.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nehodláte zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že máte správné a legální povolení k používání zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte starý spoušťový mechanismus podle pokynů výrobce.
- Vložte nový spoušťový mechanismus RUGER 1022CE do zbraně.
- Zajistěte spoušť pomocí akčních kolíků, které jsou součástí výrobku.
- Ujistěte se, že je mechanismus správně usazen a zajištěn.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Upravte hmotnost spouště podle potřeby, abyste dosáhli požadované úrovně pohodlí a přesnosti.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti zlikvidovány ekologickým způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě otázek nebo potřebě další pomoci se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis. Udržujte si aktuální informace o bezpečnosti produktu a případných výzvách k jeho stažení.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny, a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE KIT.