

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH 553/516/556

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky a obaly na kolimátory](#)

Nylonem potažený, elastický neoprenový kaučuk chrání jakýkoliv puškohled nebo pistoli před každodenními nárazy, škrábanci, oděrkami, vlhkostí a prachem. Rychle se nasazuje a sundává bez použití gumových pásek, klipů nebo provázků. Scopecoat™ se roztahuje přibližně o 10 % a "dokonalé uchycení" je otázkou osobních preferencí -- pohybuje se mezi uvolněným a těsnějším uchycením.



Atributy

- Název: [SCOPECOAT FOR EOTECH 553/516/556](#)
- Výrobce: [SCOPECOAT](#)
- Produkt č.: 268000018
- Výrob. č.: 12HE14BK
- Color: Black
- Fits / Used For: EOTech 556, EOTech 516, EOTech 553
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 30mm
- Šířka přepravy: 109mm
- Délka přepravy: 157mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NÁVOD K BEZPEČNOSTI SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS](#)
- [O nás](#)

NÁVOD K BEZPEČNOSTI SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS pro vaše puškohledy EOTech 553, EOTech 556 nebo EOTech 516. Tento návod poskytuje základní informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a tipy pro použití, aby bylo zajištěno, že váš produkt bude používán bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že SCOPECOAT je vhodný pro váš konkrétní model puškohledu.
- Před použitím vždy zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití nebo zranění.
- Vyhněte se používání SCOPECOAT v extrémních teplotách nebo podmínkách, které by mohly ohrozit jeho integritu.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o bezpečnosti produktu a výzvách k vrácení prostřednictvím oficiálních kanálů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte SCOPECOAT, pokud vykazuje známky poškození, jako jsou trhliny nebo nadměrné opotřebení.
- Ujistěte se, že je SCOPECOAT bezpečně upevněn na vašem puškohledu před manipulací.
- Vyhněte se vystavení SCOPECOAT agresivním chemikáliím nebo rozpouštědům, která by mohla degradovat materiál.
- Pokud SCOPECOAT zvlhne, nechte ho úplně uschnout před uložením, aby se předešlo vzniku plísní nebo houbám.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že váš puškohled je čistý a suchý před aplikací SCOPECOAT.
- Zkontrolujte, že SCOPECOAT má správnou velikost pro váš model puškohledu.

2. Instalace:

- Držte SCOPECOAT tak, aby nylonová strana směřovala ven.
- Zarovnejte SCOPECOAT s puškohledem a jemně ho natáhněte přes okulár a objektiv.
- Ujistěte se, že je SCOPECOAT těsný, ale ne příliš utažený. Měl by bezpečně sedět, aniž by sklouzl.

3. Použití:

- SCOPECOAT lze snadno sundat a znovu nasadit podle potřeby.
- Když se nepoužívá, skladujte SCOPECOAT na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Pravidelně kontrolujte SCOPECOAT na opotřebení, zejména pokud je často používán.

Pokyny k likvidaci

- Zbavte se SCOPECOAT odpovědně podle místních předpisů o nakládání s odpady.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že jej nelze použít, zvažte recyklaci, pokud je to možné, nebo se řiďte místními pokyny pro likvidaci gumových a nylonových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS se prosím obraťte na oficiální webové stránky nebo zákaznické servisní kanály poskytované výrobcem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání vašich SCOPECOAT PROTECTIVE COVERS, což prodlouží životnost a výkon vašeho puškohledu a zároveň zajistí shodu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz