

OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Montáže na pistoli](#)

Tento montážní držák NENÍ součástí, která se jednoduše vymění, a bude vyžadovat úpravy. EGW kolimátory jsou určeny k instalaci zleva doprava (s hlavní směrem vpřed). Dovetail má progresivní zkosení pro usnadnění instalace. Jednoduše odstraňte zadní mířidlo na vaší zbraně a nahraďte jej montážním držákem EGW, abyste mohli namontovat váš kolimátor Vortex Viper/Venom, Burris FastFire nebo Docter. Montážní držák můžete kdykoli sundat a nahradit zadní mířidlo. Montážní hardware je součástí balení. Produkty EGW by měly být instalovány a zkontrolovány kvalifikovaným a kompetentním zbrojířem. Pokyny k instalaci Odstraňte zadní mířidlo* Nainstalujte montážní držák EGW do dovetailu po kontrole na vhodnost Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to aplikovatelné) Umístěte kolimátor na montážní držák EGW (vložením malého kousku papíru mezi kolimátor a montážní držák usnadníte odstranění a zabráníte kontaktu Loctite s kolimátorem.) Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs 2 šrouby s kulatou hlavou - Dodávané pro kolimátory Vortex Viper a Venom 2 šrouby s plochou hlavou - Dodávané pro kolimátory Burris FastFire a Docter Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci. Úprava vaší zbraně může zrušit záruku výrobce. Tento produkt by měl být instalován a zkontrolován kvalifikovaným zbrojířem. Žádná odpovědnost není vyjádřena ani implikována za poškození nebo zranění, které může vzniknout nesprávnou instalací nebo používáním tohoto produktu. Tento montážní držák je vhodný pro: Zbraně s oversized Novak cut dovetails. Tento montážní držák je vyroben o .007" větší než standardní Novak cut a bude vyžadovat úpravy.



Atributy

- Název: [EGW OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000661
- Výrob. č.: 49311-OS
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Taktický
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 841370112029

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití montážního držáku EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití montážního držáku EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní držák EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil bezpečně a efektivně připevnit kolimátor na vaši zbraň. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili jeho správné a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před instalací se ujistěte, že máte potřebné dovednosti a znalosti. Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný zbrojář.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda obsahuje veškeré potřebné součásti.
- Při práci se zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Tento montážní držák vyžaduje úpravy a není určen k jednoduché výměně. Ujistěte se, že rozumíte procesu úpravy.
- Používejte pouze doporučené šrouby a montážní hardware dodávané s výrobkem.
- Při instalaci se ujistěte, že je kolimátor správně umístěn a upevněn.
- Při použití Loctite dodržujte pokyny výrobce a aplikujte ho opatrně, aby nedošlo k poškození kolimátoru.
- Jakékoli úpravy na vaší zbraní mohou zrušit záruku výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montážní držák EGW** do dovetailu po kontrole na vhodnost.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to aplikovatelné.
4. **Umístěte kolimátor na montážní držák EGW.** Pro usnadnění odstranění a zabránění kontaktu Loctite s kolimátorem vložte malý kousek papíru mezi kolimátor a montážní držák.
5. **Aplikujte modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
 - 2 šrouby s kulatou hlavou Dodávané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou Dodávané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroniku nebo nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, doporučujeme se obrátit na kvalifikovaného zbrojáře nebo odborníka v oblasti zbraní. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání montážního držáku a minimalizujete riziko úrazu nebo poškození.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz