

ZP 8 1-8x24 MR10 Plus

Puškohledy ZP8 mají jedinečnou kombinaci záměrného kříže v 1. ohniskové rovině a druhého záměrného kříže při denním světle v 2. ohniskové rovině, který se aktivuje mezi 1 a 2,5-násobným zvětšením a je ho možné ztlumit v 9 krocích. Disponuje 8-násobným zvětšením: skutečné 1-násobné zvětšení při rychlém zaostření na blízké vzdálenosti a maximálně 8-násobné zvětšení pro přesnost při větších vzdálenostech. Technologie CCR pro rychlou reakci a neomezené soustředění na cíl, samozřejmostí je nastavení jednorázového zvednutí o 10 mrad bez přerušení a nastavení bez paralaxy na 200 metrů. Vybrat si můžete ze 3 verzí záměrného kříže: MR10 +, MR10, A8-D

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Zorné pole min .: 37,5 m / 100 m

Zorné pole max .: 4,8 m / 100 m

Dioptrická kompenzace: -3 / + 2,5 dpt.

Oční reliéf: 90 mm

Výstupní pupila min .: 10,3 mm

Výstupní pupila max .: 3 mm

Posun elevace: 10 mrad

Výškový posun: +/- 5 mrad

MOA na klik: 0,1 mrad

Kompenzace paralaxy: 200 m, pevná

Délka: 295 mm

Hmotnost: 695 g

Středový tubus průměr: 34 mm

Poloha záměrného kříže: 1. ohn. rovina *

Dostupné záměrné kříže: MR10, MR10 +, A8-D

Funkce osvětlení zaměřovacího kříže: Auto-Off po 6 hod., 9 úrovní OFF mezi úr. osvětlení *

Další vlastnosti: proti neúmys. nastavení zabezp. okuláru.

* Při 1 až 2,5-násobném zvětšení se aktivuje záměrný kříž s denním osvětlením.

Attributes

- Name: Minox ZP 8 1-8x24 MR10 Plus
- Manufacturer: Minox
- Product no.: ZP66590
- Mfr. No.: ZP6659
- Reticle: MR10 plus

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Minox ZP 8 18x24 Rifle Scope](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání puškohledu Minox ZP 8 18x24](#)

Safety Instruction Guide for Minox ZP 8 18x24 Rifle Scope

Introduction

Thank you for choosing the Minox ZP 8 18x24 Rifle Scope. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before using the rifle scope.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rifle scope is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and rifle scopes.
- Keep the rifle scope out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the rifle scope before each use for any signs of damage or malfunction.
- Do not attempt to disassemble or modify the rifle scope.
- Store the rifle scope in a cool, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is pointed in a safe direction when using the scope.
- Do not look directly at the sun or other bright light sources through the scope, as this may cause permanent eye damage.
- Use appropriate eye protection when using the rifle scope.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no obstacles or individuals in the line of sight when aiming.
- Use the illumination feature responsibly and turn it off when not in use to conserve battery life.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Mount the rifle scope securely on your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all screws and mounts are tightened properly to avoid any movement during use.
- Adjust the scope to your desired eye relief before securing it in place.

2. Usage:

- Adjust the magnification setting as needed for your shooting requirements.
- Use the diopter adjustment to ensure a clear sight picture.
- Activate the illumination feature when needed, ensuring it is set to your preferred brightness level.
- When changing magnification, be sure to recheck the reticle alignment and focus.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle scope in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the rifle scope in regular household waste.
- If the scope is damaged or no longer functional, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product usage, or support, please refer to the manufacturer's contact information available on their official website or product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Minox ZP 8 18x24 Rifle Scope. Thank you for your attention to these important guidelines.

Návod pro bezpečné používání puškohledu Minox ZP 8 18x24

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled Minox ZP 8 18x24. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že puškohled je používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím puškohledu zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte zařízení a obraťte se na odborný servis.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu se vyhněte namáhání očí. Používejte ochranné brýle, pokud je to nutné.
- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži puškohledu na zbraň dodržujte pokyny výrobce pro správné upevnění.
- Při používání puškohledu s denním osvětlením se ujistěte, že je záměrný kříž nastaven na správnou úroveň osvětlení.
- Nikdy se nedívejte přímo na slunce nebo jiné jasné světelné zdroje skrze puškohled, protože to může vést k poškození očí.
- Pokud puškohled používáte při lovu nebo střelbě, dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Připevněte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce. Zkontrolujte, zda je správně upevněn a stabilní.
- Nastavte puškohled na požadované zvětšení a záměrný kříž.

2. Nastavení záměrného kříže:

- Při 1 až 2,5násobném zvětšení se aktivuje záměrný kříž s denním osvětlením.
- Osvětlení záměrného kříže lze nastavit na 9 úrovní. Ujistěte se, že je osvětlení vhodné pro aktuální světelné podmínky.

3. Používání puškohledu:

- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že máte stabilní pozici a dobrý výhled.
- Používejte dioptrickou kompenzaci, pokud je to nutné, pro optimální zobrazení.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla a ujistěte se, že je prostor před vámi volný.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte puškohled do běžného domovního odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat puškohled, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a použití puškohledu Minox ZP 8 18x24 se obraťte na oficiálního distributora nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a podrobnosti o zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.