

AR-15 EARLY 3 PRONG FLASH HIDER 22 CAL - EARLY 3 PRONG 22 CALIBER FLASH HIDER, 1/2"-28, STEEL, BLACK

Complete your Retro build with the Brownells Improved 3 Prong Flash Hider

Complete your Retro build with the Brownells Early 3 Prong "Duckbill" flash hider. The "Duckbill" flash hider was found on some of the earliest AR-15 rifles such as the Colt Model 601 used by the US Air Force. These were eventually phased out due to the lightweight prongs bending. Looks great at home on a Retro rifle, or any AR-15 of your choice. Original, Early 3 Prong "Duckbill" design Phosphate finish 1/2-28 threads Modeled directly off of original part Build the proper 601 or Retro rifle of your choice with an Early 3 Prong Flash Hider. This muzzle device does not have wrench flats to install. A strap wrench or 3 prong armorers wrench is needed to properly install.



Attributes

- Name: EARLY 3 PRONG 22 CALIBER FLASH HIDER, 1/2"-28, STEEL, BLACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000391
- Mfr. No.: II008
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 94mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 13mm
- UPC: 050806003736

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Early 3 Prong Flash Hider](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Early 3 Prong Flash Hider](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CacheFlamme à 3 Branches « Duckbill » AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Flash Hider AR15 Early 3 Prong](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomieni Brownells Early 3 Prong „Duckbill”](#)
- [Suomi: AR15 Early 3 Prong Flash Hider Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Early 3 Prong Flash Hider](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tlumiče plamene Brownells Early 3 Prong](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Early 3 Prong Flash Hider

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Early 3 Prong Flash Hider. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die RetroOptik Ihres AR15Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Flash Hider immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie den Flash Hider installieren oder entfernen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation (RiemenSchlüssel oder 3ProngWaffenmeisterSchlüssel).
- Installieren Sie den Flash Hider in einer gut belüfteten Umgebung, um das Risiko von Dämpfen oder anderen Gefahren zu minimieren.

Installations und Verwendungshinweise

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. Verwenden Sie den RiemenSchlüssel oder den 3ProngWaffenmeisterSchlüssel, um den Flash Hider sicher zu montieren.
3. Drehen Sie den Flash Hider im Uhrzeigersinn auf das ½28 Gewinde des Gewehrs.
4. Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, um sicherzustellen, dass der Flash Hider sicher sitzt.

Verwendung

- Verwenden Sie den Flash Hider nur auf einem AR15Gewehr mit dem entsprechenden Gewinde.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider während des Schießens nicht blockiert oder beschädigt wird.
- Halten Sie eine sichere Schussdistanz ein und richten Sie das Gewehr niemals auf Personen oder Tiere.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Flash Hiders umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie beim Umgang mit Waffen und Zubehör sicher und verantwortungsbewusst handeln.

Safety Instruction Guide for AR15 Early 3 Prong Flash Hider

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Early 3 Prong Flash Hider. This product is designed to enhance your Retro build while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the flash hider. Adhering to these guidelines will help you avoid potential hazards and ensure compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the flash hider is installed correctly and securely to prevent accidents during use.
- Only use the flash hider with compatible calibers (22 Caliber .223.224).
- Regularly inspect the flash hider for signs of damage or wear, and replace it if necessary.
- Keep the flash hider out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Use a strap wrench or a 3 prong armorers wrench to install the flash hider. Do not attempt to install it by hand.
 - Ensure that the threads (1/228) are clean and free of debris before installation.
 - Avoid overtightening the flash hider, which may cause damage to the threads or the device itself.
- **Operational Precautions:**
 - Always wear appropriate eye protection when handling or firing your firearm equipped with the flash hider.
 - Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and use.
 - Be aware that the flash hider may become hot during use; allow it to cool down before handling.
- **Storage Precautions:**
 - Store the flash hider in a dry, secure location away from children and unauthorized users.
 - If not in use, keep the flash hider covered to prevent dust accumulation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: a strap wrench or a 3 prong armorers wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the threads of the barrel with a cloth to remove any dirt or debris.
- Align the flash hider with the barrel threads (1/228).
- Using the strap wrench or armorers wrench, tighten the flash hider securely but do not overtighten.
- Check the alignment and ensure it is properly seated.

2. Usage:

- Always follow standard safety practices when handling your firearm.
- Before firing, doublecheck that the flash hider is securely attached.
- After use, inspect the flash hider for any signs of damage or wear.

Disposal Instructions

- When disposing of the flash hider, follow local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the flash hider in regular household waste.
- If the flash hider is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the appropriate EU contact point or your retailer. Always keep the product manual accessible for reference.

By following these guidelines, you can enjoy the benefits of the AR15 Early 3 Prong Flash Hider while ensuring your safety and compliance with regulations. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le CacheFlamme à 3 Branches « Duckbill » AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le cacheflamme à 3 branches « Duckbill » de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer l'esthétique et la fonctionnalité de votre fusil AR15. Cependant, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le cacheflamme sans surveillance lorsque vous manipulez votre fusil.
- Gardez le cacheflamme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de blessures lors de l'installation si des outils inappropriés sont utilisés.
 - Risque de surchauffe si le cacheflamme est utilisé de manière excessive sans refroidissement adéquat.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation (clé à sangle ou clé d'armurier à 3 branches).
 - Ne touchez pas le cacheflamme immédiatement après l'utilisation, car il peut être chaud.
 - Ne tentez pas de modifier le cacheflamme ou de l'utiliser d'une manière non prévue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
 2. Utilisez une clé à sangle ou une clé d'armurier à 3 branches pour installer le cacheflamme.
 3. Vissez le cacheflamme sur le filetage 1/28 jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
 4. Vérifiez qu'il est bien fixé avant d'utiliser le fusil.
- **Utilisation :**
 1. Utilisez le cacheflamme uniquement sur des fusils AR15 compatibles.
 2. Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
 3. Après utilisation, laissez le cacheflamme refroidir avant de le toucher.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cacheflamme dans des poubelles ordinaires. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal.
- Si le cacheflamme est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel ou un service client compétent. Assurez-vous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre cacheflamme à 3 branches « Duckbill » AR15. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Flash Hider AR15 Early 3 Prong

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Hider AR15 Early 3 Prong di Brownells. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'estetica e la funzionalità del tuo fucile AR15. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo fucile AR15.
- Controlla sempre che il flash hider sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il flash hider se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di problemi o domande, contatta un esperto o un professionista del settore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una chiave a cinghia o una chiave per armieri a 3 prong per l'installazione.
- Non tentare di installare il flash hider senza gli strumenti appropriati.
- Non utilizzare il flash hider su fucili che non sono compatibili.
- Controlla frequentemente il flash hider per assicurarti che non si sia allentato durante l'uso.
- Non smontare o modificare il flash hider in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a cinghia o chiave per armieri a 3 prong.

2. Installazione:

- Posiziona il flash hider sulla bocca del fucile.
- Utilizza la chiave a cinghia o la chiave per armieri per serrare il flash hider in senso orario fino a quando è ben fissato.
- Verifica che il flash hider sia saldamente in posizione e non si muova.

3. Uso:

- Dopo aver installato il flash hider, verifica nuovamente che sia fissato correttamente.
- Utilizza il fucile seguendo tutte le normative e le leggi locali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e armi.
- Non abbandonare il flash hider in luoghi pubblici o in aree non designate.
- Se il flash hider è danneggiato, contatta un centro di raccolta locale per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un esperto del settore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza positiva con il tuo Flash Hider AR15 Early 3 Prong. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomieni Brownells Early 3 Prong „Duckbill”

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tłumika płomieni Brownells Early 3 Prong „Duckbill”. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić wygląd i funkcjonalność Twojego karabinu AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tłumika płomieni wyłącznie zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia lub bezpieczeństwa, skonsultuj się z ekspertem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że tłumik płomieni jest odpowiednio zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj tłumika płomieni, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia.
- Tłumik nie ma płaszczyzn do użycia klucza, dlatego do montażu potrzebny jest klucz taśmowy lub klucz do armatury 3zębnej.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami po użyciu broni.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Sprawdź, czy masz wszystkie wymagane narzędzia (klucz taśmowy lub klucz do armatury 3zębnej).

2. Montaż tłumika:

- Nałóż tłumik na gwintowaną końcówkę lufy.
- Użyj klucza taśmowego lub klucza do armatury 3zębnej, aby delikatnie dokręcić tłumik.
- Upewnij się, że tłumik jest pewnie zamocowany, ale nie przekraczaj go zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintów.

3. Użytkowanie:

- Używaj tłumika płomieni tylko na odpowiednich karabinach AR15.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy tłumik jest w dobrym stanie.
- Po zakończeniu strzelania, pozwól na ostygnięcie tłumika przed dotknięciem.

Instrukcje Utylizacji

- Tłumik płomieni należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie korzystanie z produktu zapewni jego długą żywotność i skuteczność.

AR15 Early 3 Prong Flash Hider Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Early 3 Prong Flash Hiderin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15 kiväärissä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät aseita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Varmista, että asennus tehdään hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa (hihnaavain tai 3 piikin aseiden avain).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Kerää tarvittavat työkalut: hihnaavain tai 3 piikin aseiden avain.

2. Asennus

- Kiinnitä Early 3 Prong Flash Hider paikalleen kierteiden avulla.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osaa.
- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ja ei liikahda.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että sinulla on hyvä hallinta aseesta, kun käytät sitä.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että se on turvallinen ampumiseen.

Hävittämisohejeet

- Tuote on valmistettu teräksestä ja sen hävittäminen tulee tapahtua paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyspisteeseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tärkeitä tietoja ja apua tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Yhteenveto

AR15 Early 3 Prong Flash Hider on erinomainen lisä varusteeseesi, kunhan käytät sitä turvallisesti ja noudatat yllä olevia ohjeita. Huolellinen asennus ja käyttö varmistavat, että voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Early 3 Prong Flash Hider

Introduktion

Tack för att du har valt Brownells Early 3 Prong "Duckbill" flash hider. Denna produkt är designad för att förbättra utseendet och funktionen hos ditt Retrogevär eller AR15. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du installerar eller använder produkten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den avsedda produkten för ditt AR15 eller Retrogevär.
- Undvik att utsätta flash hider för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.
- Se till att installationen är korrekt för att förhindra att produkten lossnar under användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas. Sök hjälp från en kvalificerad person.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Innan du installerar flash hider, se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
2. **Installation:**
 - Använd en remskruvnyckel eller 3prongig armörskruvnyckel för installation.
 - Skruva fast flash hider på mynningen av ditt AR15 med ½28 gängor.
 - Kontrollera att flash hider sitter ordentligt på plats innan användning.
3. **Användning:**
 - När flash hider är installerad, kontrollera att den är säker och inte rör sig under användning.
 - Använd alltid vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Avfallsinstruktioner

- Vid avyttring av produkten, se till att följa lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Návod k bezpečnému používání tlumiče plamene Brownells Early 3 Prong

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tlumič plamene Brownells Early 3 Prong. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil vzhled a funkčnost vaší retro stavby AR15. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a dalších zranitelných skupin.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
- Ujistěte se, že máte potřebné znalosti a dovednosti pro instalaci a používání tohoto výrobku.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tlumič plamene pouze na puškách AR15, které jsou kompatibilní s tímto výrobkem.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Instalaci provádějte v dobře osvětleném a bezpečném prostředí.
- Při instalaci používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat tlumič plamene.
- Nepoužívejte tlumič plamene s poškozenými nebo nekompatibilními zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.
- Připravte si potřebné nástroje: popruh nebo 3hrotový klíč pro armádu.

2. Instalace:

- Umístěte tlumič plamene na závit 1/228.
- Ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Pomocí popruhu nebo klíče utáhněte tlumič, dokud nebude pevně držet.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je tlumič správně uchycen.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro používání zbraně.
- Po použití tlumič pravidelně kontrolujte na opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Nepálte výrobek a nezapomínejte na ochranu životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Bezpečné používání tlumiče plamene Brownells Early 3 Prong je klíčové pro ochranu vás a ostatních. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš výrobek bude fungovat efektivně a bezpečně. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj výrobek!