

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Rektifikační laser](#)

Dostane Vás blízko k bodu zaměření bez výstřelu

Ušetří čas na střelnici a náboje; vysoce přesný laserový systém vám umožní nastavit váš zaměřovač na bod zaměření na 100 yardů, než se vydáte na střelnici. Rychlé a snadné použití, stačí umístit speciální laserový terč 25 stop daleko a zaměřit na něj laser, poté upravit zaměřovač, dokud se křížové vlákna nevyrovnejší s terčem. Funguje stejně dobře s červenými bodovými zaměřovači a železnými mířidly. Laser je namontován na kuželovém, hliníkovém hrotu. O-kroužek a silný magnet drží hrot vycentrovaný v hlavni. Žádné speciální adaptéry není třeba kupovat a žádný kov se nedotýká drážkování. Systém adaptérů a O-kroužků umožňuje jedné jednotce pasovat na všechny střelné zbraně od .22 do .50 ráže, plus brokovnice 12 a 20. Také obsahuje adaptér SRL-100, který se nasune na čočku Boresightera a přetvoří ho na vysoce přesný vyrovnávač křížového zaměřovače tím, že přestří laser na horizontální paprsek pro přesné vyrovnání křížového vlasce. SL-100 Standardní model pro použití uvnitř, kde máte kontrolu nad okolním osvětlením. SL-150 Ultra-Mag má ultra-jasný červený 635nm laser pro lepší viditelnost v jasných, okolních světelných podmínkách. SL-500 Ultra-Mag používá super-jasný zelený laser pro maximální viditelnost zaměřovací tečky ve dne a při velmi jasném okolním světle.



Atributy

- Název: [SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER](#)
- Výrobce: [SITE-LITE](#)
- Produkt č.: 100002429
- Výrob. č.: 24500
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 152mm
- Délka přepravy: 241mm
- UPC: 703952240004

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho laserového boresighteru. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s laserovým boresighterem opatrně.
- Nikdy nesměřujte laser na sebe nebo na jiné osoby.
- Uchovávejte laser mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte výrobek pouze tak, jak je určeno, a podle poskytnutých pokynů.
- Zajistěte, aby byl laserový boresighter používán v bezpečném prostředí, bez rozptýlení.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud je výrobek poškozen, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte náhradní díly nebo servis.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Ochrana očí:** Laserový paprsek může způsobit zranění očí. Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání zařízení.
- **Povědomí o prostředí:** Budte si vědomi svého okolí. Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné reflexní povrchy, které by mohly odklonit laserový paprsek.
- **Bezpečnost baterií:** Používejte pouze specifikované baterie pro vaše zařízení. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- **Skladování:** Ukládejte laserový boresighter na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- **Rozptýlení:** Vyhněte se používání laserového boresighteru v přeplněných nebo hlučných prostředích, kde může docházet k rozptýlení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast před instalací laserového boresighteru.
- Vyberte vhodný adaptér pro ráži vaší zbraně z dodaných adaptérů.
- Pevně připevněte laserový boresighter k hlavní zbraně pomocí Okroužku a magnetu, aby byl na svém místě.

2. Použití:

- Umístěte speciální laserový terč 25 stop (přibližně 7,6 metru) od vaší střelecké pozice.
- Zapněte laserový boresighter a zaměřte laser na terč.
- Upravte svůj zaměřovač, dokud se křížové vlákna nevyrovnejí s laserovým bodem na terči.
- Opakujte proces úpravy podle potřeby, abyste zajistili přesnost.

3. Po použití:

- Vypněte laserový boresighter a odstraňte ho ze zbraně.
- Uložte zařízení a všechny příslušenství do dodaného plastového úložného boxu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte laserový boresighter a jeho součásti v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
- Před likvidací vyjměte baterie a recyklujte je podle místních programů na recyklaci baterií.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz