

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Rektifikační laser](#)

Laser namontovaný v komoře vám pomůže zaměřit pušku nebo pistoli bez výstřelu

Jednoduchý a samostatný systém pro boresighting se vejde do komory vašeho pušky nebo pistole a promítá silný červený laserový paprsek zarovnaný s osou vývrtu pro zaměřování na místo záměru bez výstřelu. Funguje se zaměřovači, holografickými červenými tečkovými zaměřovači a „železnými“ mířidly. Odolné, opracované mosazné pouzdro vypadá jako nábojnice, ale ve skutečnosti obsahuje celý laserový systém a baterie. Vložte baterie a utáhněte víčko na pouzdru pro zapnutí laseru; vyjměte baterie pro vypnutí. Vložte celou sestavu do komory, jemně zavřete závěr a zaměřte se na cíl 20-30 yardů daleko. Upravte windage a elevaci zaměřovače nebo mířidel tak, aby místo záměru bylo nulováno na tečku, kompenzujte odchylku záměru, aby se zabránilo vysokému výstřelu. Jděte na střelnici pro zkušební výstřely a konečné úpravy míření. Uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu, který se snadno vejde do kapsy, nářadového kufříku nebo tašky na střelnici. K dispozici v různých rážích, uvedených níže.



Atributy

- Název: [SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER](#)
- Výrobce: [SIGHTMARK](#)
- Produkt č.: 100004018
- Výrob. č.: SM39017
- Náboje: 45 Auto (ACP)
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 23mm
- Šířka přepravy: 130mm
- Délka přepravy: 218mm
- UPC: 810119011237

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně zarovnat mířidla vašeho střelného zařízení bez potřeby živé munice. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s boresighterem, jako by to byla nabitá zbraň.
- Uchovávejte boresighter mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nedívejte se přímo do laserového paprsku ani ho neukazujte na nikoho.
- Zajistěte, aby byl boresighter vypnutý, když se nepoužívá.
- Vždy ověřte, že je zbraň vybitá před vložením boresighteru.
- Používejte boresighter v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla oblast při používání boresighteru bez diváků.
- Pravidelně kontrolujte boresighter na jakékoli známky poškození nebo poruchy před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost laseru:**
 - Boresighter vyzařuje silný červený laserový paprsek. Vyhněte se přímému očnímu kontaktu.
 - Neměňte ani nerozebírejte boresighter, protože byste se mohli vystavit nebezpečným komponentům.
- **Bezpečnost zbraně:**
 - Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň v bezpečném stavu před vložením boresighteru.
 - Dodržujte všechny pokyny výrobce vaší zbraně při používání boresighteru.
- **Bezpečnost baterií:**
 - Používejte pouze doporučené AG5 knoflíkové baterie.
 - Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
 - Zlikvidujte použité baterie podle místních předpisů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Odstraňte veškerou existující munici z komory.

2. Vložení boresighteru:

- Vložte požadované AG5 baterie do boresighteru podle vyznačené polarity.
- Dotáhněte víčko na pouzdru, aby se zapnul laser.
- Opřete celou sestavu boresighteru do komory zbraně.

3. Zarovnání mířidel:

- Jemně zavřete závěr zbraně.
- Namířte zbraň na cíl vzdálený 2030 yardů.
- Upravte windage a elevaci vašeho zaměřovače nebo mířidel, dokud se místo záměru nezhoduje s laserovým bodem.

4. Testování a konečné úpravy:

- Po zarovnání mířidel se vydejte na střelnici na zkušební výstřely.
- Provedte jakékoli konečné úpravy podle potřeby na základě vašich zkušebních výstřelů.

5. Vypnutí boresighteru:

- Po použití vyjměte boresighter z komory.
- Odstraňte baterie, abyste zajistili, že laser je vypnutý.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte boresighter a jeho komponenty v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pro likvidaci baterií dodržujte místní pokyny pro nebezpečný odpad, abyste zajistili bezpečnou a ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s produktem. Můžete také zkontrolovat aktualizace týkající se stažení produktů nebo bezpečnostních oznámení prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší prioritou. Užijte si používání vašeho LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER zodpovědně.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz