

RIGHT SIDE TECHNA CLIPS - TECHNA CLIP RIGHT SIDE BELT CLIP FOR RUGER® LCP®

FEATURES: Attaches directly to the side of the gun Mounts using the rear frame pin Matte black finish Clip attaches to the right side of the frame BENEFITS: Easily concealed, does not require the use of a holster Eliminates holster bulk and allows for a low profile inside the waistband carry Quick draw with no holster to obstruct the draw Simple installation to the side of the gun



Attributes

- Name: TECHNA CLIP RIGHT SIDE BELT CLIP FOR RUGER® LCP®
- Manufacturer: TECHNA CLIP
- Product no.: 100009139
- Mfr. No.: LCPBR
- Color: Black
- Make: -
- Model: -
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 853828006125

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den RIGHT SIDE TECHNÄ CLIP für Ruger® LCP®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIGHT SIDE TECHNÄ CLIPS TECHNÄ CLIP RIGHT SIDE BELT CLIP FOR RUGER® LCP®](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RIGHT SIDE TECHNÄ CLIPS TECHNÄ CLIP DERECHO CLIP DE CINTURA PARA RUGER® LCP®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIGHT SIDE TECHNÄ CLIPS TECHNÄ CLIP DROIT POUR RUGER® LCP®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIGHT SIDE TECHNÄ CLIPS TECHNÄ CLIP RIGHT SIDE BELT CLIP PER RUGER® LCP®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KLIPSÓW TECHNÄ CLIP PRAWĘJ STRONY DLA RUGER® LCP®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RIGHT SIDE TECHNÄ CLIPS TECHNÄ CLIP OIKEAN PUOLEN VYÖKLIPILLE RUGER® LCP®:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RIGHT SIDE TECHNÄ CLIPS TECHNÄ CLIP HÖGER SIDAN HÅLLARE FÖR RUGER® LCP®](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIGHT SIDE TECHNÄ CLIPS TECHNÄ CLIP PRAVÝ STRANOVÝ KLIP NA PÁS PRO RUGER® LCP®](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für den RIGHT SIDE TECHNA CLIP für Ruger® LCP®

Einführung

Danke, dass du dich für den RIGHT SIDE TECHNA CLIP für deine Ruger® LCP® entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Clip auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Clip anbringst oder abnimmst.
- Überprüfe, ob der Clip sicher an der Seite der Feuerwaffe montiert ist, bevor du ihn benutzt.
- Verwende den Clip nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung zeigt oder nicht sicher sitzt.
- Vermeide es, den Clip extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe mit dem Clip so positioniert ist, dass der Zugang zum Abzug nicht behindert wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Finde den hinteren Rahmenstift auf der rechten Seite der Feuerwaffe.
- Richte den Clip mit dem hinteren Rahmenstift aus und drücke ihn an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
- Überprüfe doppelt, ob der Clip fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

2. Verwendung:

- Positioniere die Feuerwaffe mit dem angebrachten Clip in der Hose für verdecktes Tragen.
- Achte beim Ziehen der Feuerwaffe darauf, dass keine Hindernisse den schnellen Zugriff behindern.
- Übe das Ziehen der Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um dich mit der Funktionalität des Clips vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Clip verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Clip beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, ihn gegebenenfalls zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RIGHT SIDE TECHNA CLIP besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines RIGHT SIDE TECHNA CLIP gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for RIGHT SIDE TECHNA CLIPS TECHNA CLIP RIGHT SIDE BELT CLIP FOR RUGER® LCP®

Introduction

Thank you for choosing the RIGHT SIDE TECHNA CLIP for your Ruger® LCP®. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the clip for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or removing the clip.
- Verify that the clip is securely mounted to the side of the firearm before use.
- Do not use the clip if it shows signs of damage or if it does not fit securely.
- Avoid exposing the clip to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect its integrity.
- When carrying the firearm with the clip, ensure that it is positioned in a way that does not obstruct access to the trigger.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Locate the rear frame pin on the right side of the firearm.
- Align the clip with the rear frame pin and press it into place until it clicks securely.
- Doublecheck that the clip is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- Position the firearm with the attached clip inside the waistband for concealed carry.
- When drawing the firearm, ensure that there are no obstructions that could hinder a quick draw.
- Practice drawing the firearm in a safe environment to ensure familiarity with the clip's functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the clip responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the clip is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RIGHT SIDE TECHNA CLIP, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective use of your RIGHT SIDE TECHNA CLIP. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RIGHT SIDE TECHNA CLIPS TECHNA CLIP DERECHO CLIP DE CINTURA PARA RUGER® LCP®

Introducción

Gracias por elegir el RIGHT SIDE TECHNA CLIP para tu Ruger® LCP®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén siempre el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el clip en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o quitar el clip.
- Verifica que el clip esté montado de forma segura en el lado del arma antes de usarlo.
- No uses el clip si muestra signos de daño o si no se ajusta de forma segura.
- Evita exponer el clip a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan afectar su integridad.
- Al llevar el arma de fuego con el clip, asegúrate de que esté posicionada de manera que no obstruya el acceso al gatillo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Localiza el pasador del marco trasero en el lado derecho del arma.
- Alinea el clip con el pasador del marco trasero y presiónalo en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Verifica que el clip esté firmemente sujeto y no se mueva.

2. Uso:

- Coloca el arma de fuego con el clip adjunto dentro de la cintura para un transporte oculto.
- Al sacar el arma de fuego, asegúrate de que no haya obstrucciones que puedan dificultar un desenfunde rápido.
- Practica sacar el arma de fuego en un entorno seguro para familiarizarte con la funcionalidad del clip.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el clip de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el clip está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el RIGHT SIDE TECHNA CLIP, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu RIGHT SIDE TECHNA CLIP. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le RIGHT SIDE TECHNA CLIPS

TECHNA CLIP DROIT POUR RUGER® LCP®

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIGHT SIDE TECHNA CLIP pour votre Ruger® LCP®. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sécurisée de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le clip pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le clip.
- Vérifiez que le clip est solidement monté sur le côté de l'arme avant utilisation.
- Ne pas utiliser le clip s'il présente des signes de dommages ou s'il ne s'adapte pas correctement.
- Évitez d'exposer le clip à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient affecter son intégrité.
- Lorsque vous portez l'arme avec le clip, assurez-vous qu'elle est positionnée de manière à ne pas obstruer l'accès à la détente.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Localisez la goupille arrière du cadre sur le côté droit de l'arme.
- Alignez le clip avec la goupille arrière et appuyez-le en place jusqu'à ce qu'il se fixe de manière sécurisée.
- Vérifiez à nouveau que le clip est fermement attaché et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Positionnez l'arme avec le clip attaché à l'intérieur de la ceinture pour un port dissimulé.
- Lors de la sortie de l'arme, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions qui pourraient entraver un tir rapide.
- Entraînez-vous à tirer l'arme dans un environnement sûr pour vous familiariser avec la fonctionnalité du clip.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le clip de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le clip est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RIGHT SIDE TECHNA CLIP, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre RIGHT SIDE TECHNA CLIP. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIGHT SIDE TECHNA CLIPS TECHNA CLIP RIGHT SIDE BELT CLIP PER RUGER® LCP®

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIGHT SIDE TECHNA CLIP per il tuo Ruger® LCP®. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la clip per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o rimuovere la clip.
- Verifica che la clip sia montata saldamente sul lato dell'arma prima dell'uso.
- Non utilizzare la clip se presenta segni di danno o se non si adatta in modo sicuro.
- Evita di esporre la clip a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Quando trasporti l'arma con la clip, assicurati che sia posizionata in modo da non ostruire l'accesso al grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Individua il perno del telaio posteriore sul lato destro dell'arma.
- Allinea la clip con il perno del telaio posteriore e premila in posizione fino a quando non scatta saldamente.
- Controlla nuovamente che la clip sia attaccata saldamente e non si muova.

2. Uso:

- Posiziona l'arma con la clip attaccata all'interno della cintura per un trasporto nascosto.
- Quando estrai l'arma, assicurati che non ci siano ostruzioni che possano ostacolare un'estrazione rapida.
- Esercitati a estrarre l'arma in un ambiente sicuro per garantire familiarità con la funzionalità della clip.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la clip in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se la clip è danneggiata o non più utilizzabile, considera la possibilità di riciclarla se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RIGHT SIDE TECHNA CLIP, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo RIGHT SIDE TECHNA CLIP. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KLIPSÓW TECHNA CLIP PRAWEJ STRONY DLA RUGER® LCP®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KLIPSÓW TECHNA CLIP PRAWEJ STRONY dla Twojego Ruger® LCP®. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj klips pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub usunięciem klipsa.
- Sprawdź, czy klips jest prawidłowo zamocowany po prawej stronie broni przed użyciem.
- Nie używaj klipsa, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub jeśli nie pasuje pewnie.
- Unikaj narażania klipsa na skrajne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Podczas noszenia broni z klipsem upewnij się, że jest on umiejscowiony w sposób, który nie blokuje dostępu do spustu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zlokalizuj tylny bolec ramy po prawej stronie broni.
- Wyrównaj klips z tylnym bolcem ramy i naciśnij go na miejsce, aż kliknie pewnie.
- Sprawdź ponownie, czy klips jest mocno zamocowany i nie porusza się.

2. Użytkowanie:

- Umieść broń z zamocowanym klipsem wewnątrz pasa dla ukrytego noszenia.
- Przy wyciąganiu broni upewnij się, że nie ma przeszkód, które mogłyby utrudnić szybkie wyciągnięcie.
- Ćwicz wyciąganie broni w bezpiecznym środowisku, aby zapewnić sobie znajomość funkcjonalności klipsa.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj klips odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli klips jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących KLIPSÓW TECHNA CLIP PRAWEJ STRONY, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z KLIPSÓW TECHNA CLIP PRAWEJ STRONY. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet RIGHT SIDE TECHNA CLIPS TECHNA CLIP OIKEAN PUOLEN VYÖKLIPILLE RUGER® LCP®:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIGHT SIDE TECHNA CLIPin Ruger® LCP®:lle. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti klipsi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen klipsin kiinnittämistä tai poistamista.
- Tarkista, että klipsi on tukevasti kiinnitetty aseeseen oikealle puolelle ennen käyttöä.
- Älä käytä klipsiä, jos siinä on vaurioita tai jos se ei sovi tukevasti.
- Vältä altistamista klipsiä äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Kun kuljetat asetta klipsin kanssa, varmista, että se on sijoitettu niin, ettei se estä pääsyä liipaisimelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Etsi takakehyksen pinnasta oikealta puolelta takapinni.
- Kohdista klipsi takapinnin kanssa ja paina se paikalleen, kunnes se napsahtaa tukevasti kiinni.
- Tarkista kaksinkertaisesti, että klipsi on tiukasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttö:

- Aseta ase kiinnitetty klipsi vyötärön sisäpuolelle piilotettua kantamista varten.
- Kun vedät asetta, varmista, ettei esteitä ole, jotka voisivat estää nopean vedon.
- Harjoittele aseeseen vetämistä turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että tunnet klipsin toiminnan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä klipsi vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos klipsi on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen RIGHT SIDE TECHNA CLIPiin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa RIGHT SIDE TECHNA CLIPin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för RIGHT SIDE TECHNA CLIPS TECHNA CLIP HÖGER SIDAN HÅLLARE FÖR RUGER® LCP®

Introduktion

Tack för att du valt RIGHT SIDE TECHNA CLIP för din Ruger® LCP®. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet klippet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort klippet.
- Kontrollera att klippet är säkert monterat på sidan av vapnet innan användning.
- Använd inte klippet om det visar tecken på skada eller om det inte passar säkert.
- Undvik att utsätta klippet för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan påverka dess integritet.
- När du bär vapnet med klippet, se till att det är placerat på ett sätt som inte blockerar åtkomsten till avtryckaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Lokalisera det bakre ramstiftet på höger sida av vapnet.
- Justera klippet med det bakre ramstiftet och tryck det på plats tills det klickar säkert.
- Kontrollera att klippet är ordentligt fäst och inte rör sig.

2. Användning:

- Placera vapnet med det fästa klippet inuti midjebältet för dold bärning.
- När du drar vapnet, se till att det inte finns några hinder som kan försvåra en snabb dragning.
- Öva på att dra vapnet i en säker miljö för att säkerställa att du är bekant med klippets funktionalitet.

Avfallsanvisningar

- Kassera klippet på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om klippet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna det om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående RIGHT SIDE TECHNA CLIP, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RIGHT SIDE TECHNA CLIP. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro RIGHT SIDE TECHNA CLIPS

TECHNA CLIP PRAVÝ STRANOVÝ KLIP NA PÁS PRO RUGER® LCP®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIGHT SIDE TECHNA CLIP pro váš Ruger® LCP®. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před použitím si prosím tento návod důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte klip na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před připojením nebo odstraněním klipu.
- Ověřte, že je klip bezpečně připevněn na straně střelné zbraně před použitím.
- Nepoužívejte klip, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud se nehodí bezpečně.
- Vyhněte se vystavování klipu extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly ovlivnit jeho integritu.
- Při nošení střelné zbraně s klipem se ujistěte, že je umístěna tak, aby nebránila přístupu k spoušti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá.
- Najděte zadní čep rámu na pravé straně střelné zbraně.
- Zarovnejte klip se zadním čepem rámu a stiskněte jej na místo, dokud se bezpečně nezajišťuje.
- Zkontrolujte, že je klip pevně připojen a nehýbe se.

2. Použití:

- Umístěte střelnou zbraň s připojeným klipem uvnitř pásu pro skryté nošení.
- Při vytažení střelné zbraně se ujistěte, že nejsou žádné překážky, které by mohly bránit rychlému tasení.
- Procvičujte tasení střelné zbraně v bezpečném prostředí, abyste si zajistili obeznámenost s funkcionalitou klipu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte klip odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je klip poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RIGHT SIDE TECHNA CLIP se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho RIGHT SIDE TECHNA CLIP. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

