

PRODUCTION POT IV - LEE PRECISION LEE PRODUCTION POT IV 110V

Large, deep pot holds approximately 10 pounds of lead. Melt time is less than 20 minutes. Pour spout up front where it belongs so you can see what you're doing. Infinite heat control. Uses only 500 watts of power during heat-up and a lot less to maintain temperature. Large, stable base for safety. 4" of clearance under the spout is high enough to accept all brands of bullet molds and most sinker molds. Melter is capable of reaching 900 degrees Fahrenheit.



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE PRODUCTION POT IV 110V
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010155
- Mfr. No.: 90009
- Delivery weight: 1.588kg
- UPC: 734307900090

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)

Safety Instruction Guide for PRODUCTION POT IV

LEE PRECISION

Introduction

Thank you for choosing the PRODUCTION POT IV by LEE PRECISION. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use of your new casting furnace. Please read this guide thoroughly before use to ensure a safe and efficient experience.

General Safety Guidelines

- Always prioritize safety when using the PRODUCTION POT IV.
- Ensure that the product is used in accordance with the instructions provided in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any updates or recalls regarding the product on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum lead capacity of 10 pounds.
- Ensure the pot is placed on a stable and heatresistant surface to prevent tipping or accidents.
- Keep flammable materials away from the working area.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including heatresistant gloves and safety goggles.
- Never leave the pot unattended while in use.
- Allow the pot to cool down completely before handling or cleaning.
- Be cautious of the high temperatures; the melter can reach up to 900 degrees Fahrenheit.
- Ensure proper ventilation in the area where the pot is used to avoid inhaling harmful fumes.
- Use the pour spout carefully to prevent spills or splashes of molten lead.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the PRODUCTION POT IV on a flat, stable surface that can withstand high temperatures.
- Ensure that there is sufficient clearance under the spout (at least 4 inches) to accommodate all brands of bullet molds and most sinker molds.
- Plug the unit into a power outlet that meets the specified voltage (110V).

2. Usage:

- Turn on the unit and set the desired temperature using the infinite heat control.
- Allow the pot to heat up for approximately 20 minutes until the lead is fully melted.
- When pouring, position the pot securely and use the pour spout to direct the molten lead where needed.
- After use, turn off the pot and unplug it from the power source.
- Follow the cooling instructions and wait for the pot to cool down completely before cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead and waste materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead in regular household waste. Check for designated disposal facilities in your area.
- Ensure that all components of the PRODUCTION POT IV are disposed of responsibly, following environmental guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PRODUCTION POT IV, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance. Ensure you have the product details ready for a more efficient support experience.

Thank you for prioritizing safety while using the PRODUCTION POT IV. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable casting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Introducción

Gracias por elegir el PRODUCTION POT IV de LEE PRECISION. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para el uso seguro de tu nuevo horno de fundición. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto para asegurar una experiencia segura y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre prioriza la seguridad al usar el PRODUCTION POT IV.
- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente cualquier actualización o retiro del producto en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la capacidad máxima de plomo de 10 libras.
- Asegúrate de que el pot esté colocado sobre una superficie estable y resistente al calor para evitar vuelcos o accidentes.
- Mantén los materiales inflamables alejados del área de trabajo.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes resistentes al calor y gafas de seguridad.
- Nunca dejes el pot desatendido mientras esté en uso.
- Permite que el pot se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo.
- Ten cuidado con las altas temperaturas; el fundidor puede alcanzar hasta 900 grados Fahrenheit.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el área donde se use el pot para evitar inhalar humos nocivos.
- Usa el pico de vertido con cuidado para evitar derrames o salpicaduras de plomo fundido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el PRODUCTION POT IV sobre una superficie plana y estable que pueda soportar altas temperaturas.
- Asegúrate de que haya suficiente espacio debajo del pico de vertido (al menos 4 pulgadas) para acomodar todas las marcas de moldes de balas y la mayoría de los moldes de plomo.
- Conecta la unidad a una toma de corriente que cumpla con el voltaje especificado (110V).

2. Uso:

- Enciende la unidad y ajusta la temperatura deseada utilizando el control de calor infinito.
- Permite que el pot se caliente durante aproximadamente 20 minutos hasta que el plomo esté completamente derretido.
- Al verter, coloca el pot de manera segura y utiliza el pico de vertido para dirigir el plomo fundido donde lo necesites.
- Después de usar, apaga el pot y desconéctalo de la fuente de alimentación.
- Sigue las instrucciones de enfriamiento y espera a que el pot se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier plomo no utilizado y materiales de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches plomo en la basura doméstica regular. Consulta por instalaciones de eliminación designadas en tu área.
- Asegúrate de que todos los componentes del PRODUCTION POT IV se eliminen de manera responsable, siguiendo las pautas ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el PRODUCTION POT IV, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una experiencia de soporte más eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el PRODUCTION POT IV. Tu atención a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia de fundición segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi le PRODUCTION POT IV de LEE PRECISION. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour l'utilisation sécurisée de votre nouveau four à couler. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours prioriser la sécurité lors de l'utilisation du PRODUCTION POT IV.
- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour ou les rappels concernant le produit sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité maximale de plomb de 10 livres.
- Assurez-vous que le pot est placé sur une surface stable et résistante à la chaleur pour éviter les basculements ou les accidents.
- Gardez les matériaux inflammables éloignés de la zone de travail.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des gants résistants à la chaleur et des lunettes de sécurité.
- Ne laissez jamais le pot sans surveillance pendant son utilisation.
- Laissez le pot refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Soyez prudent avec les températures élevées ; le fondoir peut atteindre jusqu'à 900 degrés Fahrenheit.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation dans la zone où le pot est utilisé pour éviter d'inhaler des fumées nocives.
- Utilisez le bec verseur avec précaution pour éviter les éclaboussures de plomb fondu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Placez le PRODUCTION POT IV sur une surface plane et stable qui peut supporter des températures élevées.
- Assurez-vous qu'il y a un dégagement suffisant sous le bec (au moins 4 pouces) pour accueillir toutes les marques de moules à balles et la plupart des moules à plombs.
- Branchez l'appareil dans une prise électrique qui respecte la tension spécifiée (110V).

2. Utilisation :

- Allumez l'appareil et réglez la température souhaitée à l'aide du contrôle de chaleur infini.
- Laissez le pot chauffer pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que le plomb soit complètement fondu.
- Lors du versement, positionnez le pot en toute sécurité et utilisez le bec verseur pour diriger le plomb fondu là où c'est nécessaire.
- Après utilisation, éteignez le pot et débranchez-le de la source d'alimentation.
- Suivez les instructions de refroidissement et attendez que le pot refroidisse complètement avant de le nettoyer.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout plomb inutilisé et les matériaux de déchets conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le plomb dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les installations d'élimination désignées dans votre région.
- Assurez-vous que tous les composants du PRODUCTION POT IV sont éliminés de manière responsable, en suivant les directives environnementales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PRODUCTION POT IV, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une expérience de support plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du PRODUCTION POT IV. Votre attention à ces directives contribue à garantir une expérience de coulée sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Introduzione

Grazie per aver scelto il PRODUCTION POT IV di LEE PRECISION. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso sicuro della tua nuova fornace da fusione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficiente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prioritizza sempre la sicurezza quando utilizzi il PRODUCTION POT IV.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni fornite in questa guida.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti o richiami riguardanti il prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità massima di piombo di 10 libbre.
- Assicurati che la fornace sia posizionata su una superficie stabile e resistente al calore per prevenire ribaltamenti o incidenti.
- Tieni materiali infiammabili lontani dall'area di lavoro.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi guanti resistenti al calore e occhiali di sicurezza.
- Non lasciare mai la fornace incustodita mentre è in uso.
- Lascia raffreddare completamente la fornace prima di maneggiarla o pulirla.
- Fai attenzione alle alte temperature; la fornace può raggiungere fino a 900 gradi Fahrenheit.
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata nell'area in cui viene utilizzata la fornace per evitare di inalare fumi nocivi.
- Usa il beccuccio di versamento con cautela per prevenire fuoriuscite o schizzi di piombo fuso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il PRODUCTION POT IV su una superficie piatta e stabile che possa resistere a temperature elevate.
- Assicurati che ci sia sufficiente spazio sotto il beccuccio (almeno 4 pollici) per accogliere tutti i marchi di stampi per proiettili e la maggior parte degli stampi per piombi.
- Collega l'unità a una presa di corrente che soddisfi la tensione specificata (110V).

2. Uso:

- Accendi l'unità e imposta la temperatura desiderata utilizzando il controllo del calore infinito.
- Lascia riscaldare la fornace per circa 20 minuti fino a quando il piombo è completamente fuso.
- Quando versi, posiziona la fornace in modo sicuro e usa il beccuccio di versamento per dirigere il piombo fuso dove necessario.
- Dopo l'uso, spegni la fornace e scollegala dalla fonte di alimentazione.
- Segui le istruzioni di raffreddamento e attendi che la fornace si raffreddi completamente prima di pulirla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali piombi e materiali di scarto inutilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il piombo nei rifiuti domestici normali. Controlla le strutture di smaltimento designate nella tua area.
- Assicurati che tutti i componenti del PRODUCTION POT IV siano smaltiti in modo responsabile, seguendo le linee guida ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il PRODUCTION POT IV, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo distributore locale per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'esperienza di supporto più efficiente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'utilizzo del PRODUCTION POT IV. La tua attenzione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza di fusione sicura e piacevole.

Bezpečnostní pokyny pro PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRODUCTION POT IV od společnosti LEE PRECISION. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro bezpečné používání vašeho nového taviče. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a efektivní zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy upřednostňujte bezpečnost při používání PRODUCTION POT IV.
- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto průvodci.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli aktualizace nebo stažení týkající se produktu na platformě EU Safety Gate.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty místním úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte maximální kapacitu olova 10 liber.
- Zajistěte, aby byl tavič umístěn na stabilním a teplu odolném povrchu, aby se předešlo převrnutí nebo nehodám.
- Držte hořlavé materiály daleko od pracovního prostoru.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně teplu odolných rukavic a ochranných brýlí.
- Nikdy nenechávejte tavič bez dozoru během používání.
- Nechte tavič zcela vychladnout před manipulací nebo čištěním.
- Buďte opatrní na vysoké teploty; tavič může dosáhnout až 900 stupňů Fahrenheita.
- Zajistěte správnou ventilaci v oblasti, kde je tavič používán, abyste se vyhnuli vdechování škodlivých výparů.
- Používejte vylévací otvor opatrně, abyste předešli rozlití nebo postříkání taveného olova.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte PRODUCTION POT IV na rovný, stabilní povrch, který odolá vysokým teplotám.
- Zajistěte, aby pod vylévacím otvorem byla dostatečná clearance (alespoň 4 palce) pro všechny značky odlévacích forem a většinu forem na sinkery.
- Zapněte jednotku do elektrické zásuvky, která splňuje specifikované napětí (110V).

2. Používání:

- Zapněte jednotku a nastavte požadovanou teplotu pomocí nekonečné kontroly tepla.
- Nechte tavič zahřát přibližně 20 minut, dokud se olovo zcela neroztaví.
- Při vylévání umístěte tavič bezpečně a použijte vylévací otvor k nasměrování taveného olova tam, kde je potřeba.
- Po použití vypněte tavič a odpojte ho od elektrického zdroje.
- Dodržujte pokyny pro chlazení a počkejte, až se tavič zcela ochladí před čištěním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité olovo a odpadní materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte olovo do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují určená zařízení pro likvidaci.
- Zajistěte, aby všechny součásti PRODUCTION POT IV byly likvidovány zodpovědně, v souladu s environmentálními pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se PRODUCTION POT IV se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější podporu.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání PRODUCTION POT IV. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek z odlévání.