

GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINES 22LR - ATI GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINE 22LR 10RD POLYMER BLACK

FEATURES: Available in 10- or 22-Round capacities Two magazines per pack
Black polymer construction Molded round count indicators Round count window on each side Loading assist device on each side Made in Germany For GSG-5 rifles **BENEFITS:** 22 round factory magazines ensure the highest reliability possible Durable, polymer construction Easy loading with the built-in loading assist device attached to the follower Quick assessment of remaining round count using windows on each side



Attributes

- Name: ATI GERMAN SPORT GUN GSG-16 MAGAZINE 22LR 10RD POLYMER BLACK
- Manufacturer: ATI
- Product no.: 100010860
- Mfr. No.: GERMGSG16TP10
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: German Sport Gun
- Material: Polymer
- Model: 5
- Quantity: 2
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 819644022879

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GSG16 Magazin Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GSG16 Magazines Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores GSG16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori GSG16](#)
- [Polski: GSG16 Magazynki Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GSG16 Magasiinit Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: GSG16 Magasins Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: GSG16 Magazíny Pokyny pro bezpečné používání](#)

GSG16 Magazin Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGAZINE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Magazine zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die Sicherheitsrichtlinien und Betriebsverfahren zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Munition in deinem Gebiet vertraut bist.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Bewahre Magazine und Munition an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Magazine regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Verwende keine Magazine, die Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen aufweisen.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zum Laden, Entladen und Verwenden der Magazine.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Im Falle einer Fehlfunktion halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und befolge die geeigneten Verfahren zur Störungsbeseitigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende GSG16 Magazine nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass das Magazin richtig in der Feuerwaffe sitzt, bevor du versuchst zu schießen.
- Verwende nur den angegebenen Munitionstyp (22 Long Rifle), um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Vermeide die Verwendung des Magazins bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion zu verhindern.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Halte die Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Schmutz ist.
- Nutze das Ladehilfsgerät auf jeder Seite des Magazins für einfacheres Laden.
- Lade die Munition in das Magazin und achte darauf, dass die Patronen richtig sitzen und die angegebene Rundenzahl eingehalten wird.

2. Einsetzen des Magazins:

- Halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und stelle sicher, dass der Verschluss offen ist.
- Setze das geladene Magazin in den MagazinSchacht ein, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher in Position verriegelt ist.

Nutzung

- Um die Feuerwaffe abzufeuern, stelle sicher, dass die Sicherung deaktiviert ist und befolge die richtigen Schießverfahren.
- Nach dem Schießen, falls das Magazin entfernt werden muss, drücke den Magazinauslöser und ziehe das Magazin vorsichtig aus der Feuerwaffe.
- Gehe vorsichtig mit der Feuerwaffe um und halte sie immer in eine sichere Richtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Magazine nicht in den normalen Müll; informiere dich über lokale Entsorgungsoptionen für gefährlichen Abfall.
- Stelle sicher, dass alle Patronen entfernt sind, bevor du das Magazin entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner für Sicherheitsbedenken oder produktbezogene Fragen zu haben.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen GSG16 Magazinen zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

GSG16 Magazines Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGAZINES. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your magazines. Please read this document carefully before use to understand the safety guidelines and operational procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearms and ammunition in your area.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store magazines and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect magazines regularly for any signs of damage or wear before use.
- Do not use magazines that exhibit any signs of damage or malfunction.
- Always follow the manufacturer's instructions for loading, unloading, and using the magazines.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- In case of a malfunction, keep the firearm pointed in a safe direction and follow appropriate jamclearing procedures.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use GSG16 magazines with compatible firearms.
- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before attempting to fire.
- Use only the specified ammunition type (22 Long Rifle) to avoid malfunctions or damage.
- Do not exceed the magazine's capacity, as this can cause malfunctions.
- Avoid using the magazine in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep fingers away from the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and free of debris.
- Use the loading assist device located on each side of the magazine for easier loading.
- Load ammunition into the magazine, ensuring that the rounds are seated properly and follow the indicated round count.

2. Inserting the Magazine:

- With the firearm pointed in a safe direction, ensure the action is open.
- Insert the loaded magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Check that the magazine is securely locked in position.

Usage

- To fire the firearm, ensure the safety is disengaged and follow the proper firing procedures.
- After firing, if the magazine needs to be removed, press the magazine release button and gently pull the magazine out of the firearm.
- Always handle the firearm with care, keeping it pointed in a safe direction.

Disposal Instructions

- Dispose of damaged or worn magazines in accordance with local regulations.
- Do not throw magazines in regular trash; check for local hazardous waste disposal options.
- Ensure that all ammunition is removed before disposing of the magazine.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is essential to have a reliable point of contact for any safety concerns or product-related questions.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your GSG16 magazines. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations regarding firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores GSG16

Introducción

Gracias por elegir los CARGADORES GERMAN SPORT GUN GSG16. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de tus cargadores. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlos para entender las pautas de seguridad y los procedimientos operativos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones sobre armas de fuego y municiones en tu área.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Almacena los cargadores y la munición en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los cargadores regularmente en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- No uses cargadores que presenten signos de daño o mal funcionamiento.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para cargar, descargar y usar los cargadores.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- En caso de un mal funcionamiento, mantiene el arma apuntando en una dirección segura y sigue los procedimientos apropiados para despejar atascos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo usa cargadores GSG16 con armas de fuego compatibles.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado en el arma antes de intentar disparar.
- Usa solo el tipo de munición especificado (22 Long Rifle) para evitar malfunciones o daños.
- No excedas la capacidad del cargador, ya que esto puede causar malfunciones.
- Evita usar el cargador en condiciones húmedas o mojadas para prevenir la corrosión.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Cargando el Cargador:

- Asegúrate de que el cargador esté limpio y libre de escombros.
- Usa el dispositivo de ayuda para la carga ubicado en cada lado del cargador para facilitar la carga.
- Carga la munición en el cargador, asegurándote de que los cartuchos estén bien colocados y sigan el conteo de rondas indicado.

2. Insertando el Cargador:

- Con el arma apuntando en una dirección segura, asegúrate de que la acción esté abierta.
- Inserta el cargador cargado en el alojamiento del cargador hasta que haga clic en su lugar.
- Verifica que el cargador esté bloqueado de forma segura en posición.

Uso

- Para disparar el arma, asegúrate de que la seguridad esté desactivada y sigue los procedimientos de disparo adecuados.
- Después de disparar, si es necesario retirar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador y retira suavemente el cargador del arma.
- Siempre maneja el arma con cuidado, manteniéndola apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cargadores dañados o desgastados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes los cargadores a la basura común; verifica las opciones de eliminación de desechos peligrosos locales.
- Asegúrate de que toda la munición esté retirada antes de desechar el cargador.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto. Es esencial tener un punto de contacto confiable para cualquier inquietud de seguridad o preguntas relacionadas con el producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tus cargadores GSG16. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego. Gracias por tu atención a estas pautas importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori GSG16

Introduzione

Grazie per aver scelto i CARICATORI GERMAN SPORT GUN GSG16. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi caricatori. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprendere le linee guida di sicurezza e le procedure operative.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti riguardanti le armi da fuoco e le munizioni nella tua area.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva i caricatori e le munizioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e di utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente i caricatori per eventuali segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare caricatori che presentano segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il caricamento, lo scaricamento e l'uso dei caricatori.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- In caso di malfunzionamento, tieni l'arma puntata in una direzione sicura e segui le procedure appropriate per la risoluzione dei problemi.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo i caricatori GSG16 con armi da fuoco compatibili.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma da fuoco prima di tentare di sparare.
- Utilizza solo il tipo di munizioni specificato (22 Long Rifle) per evitare malfunzionamenti o danni.
- Non superare la capacità del caricatore, in quanto ciò può causare malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni di umidità o bagnate per prevenire la corrosione.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Utilizza il dispositivo di assistenza al caricamento situato su ciascun lato del caricatore per un caricamento più facile.
- Carica le munizioni nel caricatore, assicurandoti che i colpi siano correttamente posizionati e seguendo il conteggio indicato.

2. Inserimento del Caricatore:

- Con l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura, assicurati che l'azione sia aperta.
- Inserisci il caricatore caricato nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Controlla che il caricatore sia bloccato saldamente in posizione.

Uso

- Per sparare con l'arma da fuoco, assicurati che la sicurezza sia disattivata e segui le procedure di sparo appropriate.
- Dopo aver sparato, se il caricatore deve essere rimosso, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira delicatamente il caricatore fuori dall'arma da fuoco.
- Maneggia sempre l'arma da fuoco con cura, mantenendola puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i caricatori danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i caricatori nella spazzatura normale; controlla le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi locali.
- Assicurati che tutte le munizioni siano rimosse prima di smaltire il caricatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o assistenza aggiuntiva, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. È essenziale avere un punto di contatto affidabile per eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza o domande sui prodotti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi caricatori GSG16. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

GSG16 Magazynki Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynków GERMAN SPORT GUN GSG16. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania Twoich magazynków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem, aby zrozumieć zasady bezpieczeństwa oraz procedury operacyjne.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz przepisy prawne dotyczące broni palnej i amunicji w swoim rejonie.
- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj magazynki i amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj magazynków, które wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub awarii.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ładowania, rozładowywania i używania magazynków.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- W przypadku awarii trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku i postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami usuwania zacięcia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj magazynków GSG16 wyłącznie z kompatybilnymi broniąmi.
- Upewnij się, że magazyn jest prawidłowo osadzony w broni przed próbą oddania strzału.
- Używaj tylko określonego typu amunicji (22 Long Rifle), aby uniknąć awarii lub uszkodzeń.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka, ponieważ może to spowodować awarie.
- Unikaj używania magazynka w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec korozji.
- Zawsze nos odpowiednie okulary ochronne i nauszniki podczas strzelania.
- Trzymaj palce z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Ładowanie magazynka:

- Upewnij się, że magazyn jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Użyj urządzenia wspomagającego ładowanie znajdującego się po obu stronach magazynka, aby ułatwić ładowanie.
- Załaduj amunicję do magazynka, upewniając się, że naboje są prawidłowo osadzone i zgodne z określoną liczbą naboji.

2. Wkładanie magazynka:

- Z bronią skierowaną w bezpiecznym kierunku upewnij się, że zamek jest otwarty.
- Włóż załadowany magazyn do komory magazynka, aż zatrzaśnie się na miejscu.
- Sprawdź, czy magazyn jest pewnie zablokowany na swoim miejscu.

Użytkowanie

- Aby oddać strzał, upewnij się, że zabezpieczenie jest wyłączone i postępuj zgodnie z właściwymi procedurami strzelania.
- Po oddaniu strzału, jeśli magazyn wymaga usunięcia, naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i delikatnie wyciągnij magazyn z broni.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie, trzymając ją skierowaną w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłego śmieci; sprawdź lokalne opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że cała amunicja została usunięta przed utylizacją magazynka.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Ważne jest, aby mieć niezawodny punkt kontaktowy w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub pytań związanych z produktem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z magazynkami GSG16. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady.

GSG16 Magasiinit Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGASIINIT. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita varmistaaksesi magasiiniesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvaohjeet ja toimintamenettelyt.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet alueesi ase ja ammuntalainsäädännön.
- Kohteile jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Säilytä magasiinit ja ammukset turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista magasiinit säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä magasiineja, joissa on vaurioita tai toimintahäiriöitä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita magasiinien lataamisessa, tyhjentämisessä ja käytössä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Mahdollisessa toimintahäiriössä pidä ase turvallisessa suunnassa ja noudata asianmukaisia jumiutumisen poistomenettelyjä.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Käytä GSG16 magasiineja vain yhteensopivien aseiden kanssa.
- Varmista, että magasiini on kunnolla paikoillaan aseessa ennen kuin yrität ampua.
- Käytä vain määriteltyä ammustyyppiä (22 Long Rifle) välttääksesi toimintahäiriöitä tai vaurioita.
- Älä ylitä magasiinin kapasiteettia, sillä tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Vältä magasiinin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa korroosion estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Pidä sormet poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Magasiinin lataaminen:

- Varmista, että magasiini on puhdas ja vapaana roskista.
- Käytä magasiinin kummallakin puolella olevaa latausavustajaa helpottamaan lataamista.
- Lataa ammuksia magasiiniin varmistaen, että patruunat ovat kunnolla paikoillaan ja seuraa ilmoitettua laukaisumäärää.

2. Magasiinin asettaminen:

- Ase turvallisessa suunnassa, varmista, että toiminta on auki.
- Aseta ladattu magasiini magasiinipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Tarkista, että magasiini on turvallisesti lukittuna paikalleen.

Käyttö

- Ampuaksesi asetta, varmista, että turvallisuus on poistettu käytöstä ja noudata oikeita ampumismenettelyjä.
- Ampumisen jälkeen, jos magasiini on poistettava, paina magasiinin vapautuspainiketta ja vedä magasiini varovasti pois aseesta.
- Käsittele asetta varovasti, pitäen se turvallisessa suunnassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä vaurioituneet tai kuluneet magasiinit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä magasiineja tavalliseen roskikseen; tarkista paikalliset vaarallisen jätteen hävitysmahdollisuudet.
- Varmista, että kaikki ammukset on poistettu ennen magasiinin hävittämistä.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana. On tärkeää, että sinulla on luotettava yhteyspiste kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen GSG16 magasiiniesi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

GSG16 Magasins Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt GERMAN SPORT GUN GSG16 MAGASINER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att förstå säkerhetsriktlinjer och drifts procedurer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med lagar och förordningar gällande skjutvapen och ammunition i ditt område.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara magasin och ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasin regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd inte magasin som uppvisar några tecken på skador eller funktionsfel.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att ladda, tömma och använda magasinerna.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Vid en funktionsstörning, håll vapnet riktat i en säker riktning och följ lämpliga procedurer för att rensa stopp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast GSG16 magasin med kompatibla skjutvapen.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i skjutvapnet innan du försöker avfira.
- Använd endast den specificerade ammunitionstypen (22 Long Rifle) för att undvika funktionsfel eller skador.
- Överskrid inte magasinets kapacitet, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
- Undvik att använda magasinet i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd vid skjutning.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ladda magasinet:

- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp.
- Använd laddningshjälpmedlet som finns på varje sida av magasinet för enklare laddning.
- Ladda ammunition i magasinet, se till att patronerna sitter ordentligt och följ den angivna räkningen.

2. Infoga magasinet:

- Med vapnet riktat i en säker riktning, se till att mekanismen är öppen.
- Sätt in det laddade magasinet i magasinfacket tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet är ordentligt låst på plats.

Användning

- För att avfira vapnet, se till att säkerhetsanordningen är avaktiverad och följ de korrekta skjutprocedurerna.
- Efter avfiring, om magasinet behöver tas bort, tryck på magasinutsättningsknappen och dra försiktigt ut magasinet ur vapnet.
- Hantera alltid vapnet med försiktighet, håll det riktat i en säker riktning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skadade eller slitna magasin i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte magasin i vanlig soptunna; kontrollera lokala alternativ för farligt avfall.
- Se till att all ammunition tas bort innan du kasserar magasinet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Det är viktigt att ha en pålitlig kontaktpunkt för eventuella säkerhetsbekymmer eller produktrelaterade frågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina GSG16 magasin. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala lagar och förordningar gällande skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

GSG16 Magazíny Pokyny pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ZÁSOBNÍKY GERMAN SPORT GUN GSG16. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich zásobníků. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli bezpečnostním pokynům a provozním postupům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni se zákony a předpisy týkajícími se střelných zbraní a munice ve vaší oblasti.
- Vždy zacházejte s každou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Skladujte zásobníky a munici na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobníky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte zásobníky, které vykazují jakékoli známky poškození nebo poruchy.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení, vyjímání a používání zásobníků.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- V případě poruchy držte zbraň namířenou bezpečným směrem a dodržujte příslušné postupy pro odstraňování zablokování.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte zásobníky GSG16 pouze s kompatibilními střelnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že je zásobník správně usazen ve zbraní, než se pokusíte střílet.
- Používejte pouze specifikovaný typ munice (22 Long Rifle), abyste předešli poruchám nebo poškození.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku, protože to může způsobit poruchy.
- Vyhněte se používání zásobníku za mokrých nebo vlhkých podmínek, aby se předešlo korozi.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Držte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Nabíjení zásobníku:

- Ujistěte se, že je zásobník čistý a bez nečistot.
- Použijte zařízení pro usnadnění nabíjení umístěné na každé straně zásobníku pro snadnější nabíjení.
- Naložte munici do zásobníku, ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a dodržujte uvedený počet nábojů.

2. Vložení zásobníku:

- Se zbraní namířenou bezpečným směrem se ujistěte, že je akce otevřená.
- Vložte nabitý zásobník do prostoru pro zásobník, dokud nezapadne na místo.
- Zkontrolujte, zda je zásobník bezpečně zajištěn na svém místě.

Používání

- Aby bylo možné střílet, ujistěte se, že je bezpečnostní zařízení vypnuto a dodržujte správné postupy střelby.
- Po střelbě, pokud je třeba zásobník vyjmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a jemně vytáhněte zásobník ze zbraně.
- Vždy zacházejte se zbraní opatrně, držte ji namířenou bezpečným směrem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte poškozené nebo opotřebované zásobníky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zásobníky do běžného odpadu; zkontrolujte místní možnosti likvidace nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že je veškerá munice odstraněna před likvidací zásobníku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu. Je důležité mít spolehlivý kontaktní bod pro jakékoli obavy týkající se bezpečnosti nebo dotazy ohledně produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi zásobníky GSG16. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní. Děkujeme za pozornost těmto důležitým pokynům.