

PROFESSIONAL RETICLE LEVELING SYSTEM

Professional Retical Leveling System: The Wheeler Professional Reticle Leveling System is a precision tool and technique designed to allow a scope to be perfectly leveled on any firearm with ease. CNC machining, factory adjusted calibration set screws, anodized aluminum construction and protective molded case put this instrument in a class of its own. The system is comprised of two machined aluminum level housings calibrated to their integrated levels. The Barrel Clamp Level is attached to the guns barrel while the smaller Reference Level is placed on scope base, bottom half of a ring or other flat surface perpendicular to the vertical axis of the gun. The gun is then rotated until the Reference Level is aligned. The tuning adjustment knob on the Barrel Clamp Level is then turned until its level is centered to match the Reference Level. At this point the Barrel Clamp Level is calibrated to the guns axis. The Scope can be installed loosely and the Reference Level placed on top of the scopes turret cap. The scope is rotated until the Reference Level is aligned with the Barrel Clamp Level and then simply secured in place. The Wheeler PRLS is the most effective instrument available for precision scope alignment.



Attributes

- Name: PROFESSIONAL RETICLE LEVELING SYSTEM
- Manufacturer: WHEELER ENGINEERING
- Product no.: 100012251
- Mfr. No.: 119050
- Delivery weight: 0.329kg
- Shipping height: 159mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 267mm
- UPC: 661120190509

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Professional Reticle Leveling System Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PROFESSIONAL RETICLE LEVELING SYSTEM](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání systému vyrovnávání záměrného kříže Wheeler Engineering](#)

Professional Reticle Leveling System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler Professional Reticle Leveling System (PRLS). This precision tool is designed to help you level your scope accurately on any firearm. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the leveling system and all tools out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the leveling system before each use for any signs of damage or wear.
- If you encounter any issues or have concerns about the product, stop using it immediately and seek professional assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or using the leveling system.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when working with firearms.
- Do not use the leveling system in wet or damp conditions to avoid slipping.
- Ensure that the Barrel Clamp Level is securely attached to the firearm's barrel before making any adjustments.
- Avoid placing excessive force on the leveling system during use to prevent damage.
- Be cautious of sharp edges on the aluminum components of the leveling system.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the Wheeler Professional Reticle Leveling System.

2. Attaching the Barrel Clamp Level:

- Select an appropriate location on the firearm's barrel for the Barrel Clamp Level.
- Securely attach the Barrel Clamp Level to the barrel, ensuring it is tight but not overly forceful.

3. Positioning the Reference Level:

- Place the smaller Reference Level on the scope base, the bottom half of a ring, or any flat surface that is perpendicular to the vertical axis of the firearm.
- Ensure the Reference Level is stable and secure.

4. Aligning the Levels:

- Rotate the firearm until the Reference Level is aligned correctly.
- Adjust the tuning knob on the Barrel Clamp Level until its level is centered to match the Reference Level.

5. Installing the Scope:

- Install the scope loosely onto the scope rings.
- Place the Reference Level on top of the scope's turret cap.
- Rotate the scope until the Reference Level aligns with the Barrel Clamp Level.

6. Securing the Scope:

- Once aligned, securely fasten the scope in place according to the manufacturer's instructions.

7. Final Checks:

- Doublecheck the alignment of both levels before taking the firearm to the range.
- Make any necessary adjustments to ensure precision.

Disposal Instructions

- Dispose of the leveling system in accordance with local regulations and guidelines for electronic and aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Wheeler Professional Reticle Leveling System, please refer to the product packaging for contact details for customer support. Always ensure you have the latest information regarding product safety and usage from the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Wheeler Professional Reticle Leveling System. Always prioritize safety when handling firearms and related equipment.

Säkerhetsinstruktioner för PROFESSIONAL RETICLE LEVELING SYSTEM

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Engineering Professional Reticle Leveling System. Detta precisionsverktyg är utformat för att underlätta korrekt nivåinställning av sikten på olika vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte: nivåinställning av sikten.
- Se till att vapnet är säkert och att det inte är laddat när du använder nivåsystemet.
- Kontrollera alltid att referensnivån är korrekt placerad innan justeringar görs.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapnet:

- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Rengör ytorna där nivelleringsystemet ska installeras.

2. Montering av pipnivå:

- Fäst pipnivån på vapnets pip.
- Se till att den sitter ordentligt och är stabil.

3. Placering av referensnivå:

- Placera den mindre referensnivån på siktets bas eller en plan yta vinkelrät mot vapnets vertikala axel.
- Kontrollera att referensnivån är i linje med pipnivån.

4. Justering av sikte:

- Roter vapnet tills referensnivån är i linje med pipnivån.
- Vrid justeringsknappen på pipnivån tills nivån är centrerad.
- Installera siktet löst och placera referensnivån ovanpå siktets turretskydd.
- Roter siktet tills referensnivån är i linje med pipnivån och säkra siktet på plats.

5. Kontroll av nivå:

- Dubbelkolla att nivån är korrekt innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metall och plast.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet!

Návod k bezpečnému používání systému vyrovnávání záměrného kříže Wheeler Engineering

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém vyrovnávání záměrného kříže Wheeler Engineering Professional Reticle Leveling System. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě vašeho produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte celý návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou v dobrém stavu a nepoškozené.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při použití produktu dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím systému se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a vypnutá.
- Při manipulaci s výrobkem a zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Nepoužívejte systém, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou, pokud používáte čisticí prostředky na údržbu systému.
- Při instalaci a používání systému se ujistěte, že máte stabilní a rovný povrch.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava zbraně

- Ujistěte se, že zbraň je vypnutá a bezpečně zajištěná.
- Odstraňte všechny náboje a ujistěte se, že zbraň je prázdná.

2. Instalace úrovně s upevněním na hlaveň

- Připevněte úroveň s upevněním na hlaveň k hlavní zbraně.
- Ujistěte se, že je úroveň pevně a bezpečně připevněna.

3. Umístění referenční úrovně

- Umístěte menší referenční úroveň na základnu puškohledu nebo jiný plochý povrch, který je kolmo na vertikální osu zbraně.
- Zkontrolujte, zda je referenční úroveň správně umístěna.

4. Zarovnání úrovní

- Otočte zbraň, dokud není referenční úroveň zarovnána s úrovní s upevněním na hlaveň.
- Upravte ladicí ovladač na úrovni s upevněním na hlaveň tak, aby byla vycentrována a odpovídala referenční úrovni.

5. Instalace puškohledu

- Nainstalujte puškohled volně a umístěte referenční úroveň na víčko turety puškohledu.
- Otočte puškohled, dokud není referenční úroveň zarovnána s úrovní s upevněním na hlaveň.
- Jakmile je zarovnání dokončeno, zajistěte puškohled na místě.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud produkt obsahuje elektronické součásti, ujistěte se, že jsou správně recyklovány v souladu s předpisy o elektronickém odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace nebo dotazy se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali systém vyrovnávání záměrného kříže Wheeler Engineering Professional Reticle Leveling System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost a efektivitu vašeho produktu.