

# 1911 ARMORER PLATE WITH MP-1A MAG POST & SWIVEL - PRESENT ARMS INC 1911 ARMORER PLATE WITH MP-1A MAG POST & SWIVEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pracovní držáky](#)

Deska pro armory 1911 od Present Arms s MP-1A držákem na zásobník a otočným kloubem je nezbytností pro každého střelce 1911. Udrží zbraň bezpečně na místě pro kompletní demontáž, čištění, opravy a opětovnou montáž. Deska pro armory 1911, otočný kloub a držák na pistoli pro rutinní demontáž, čištění a opětovnou montáž. Deska pro armory 1911 pro odstranění kolíku hlavního pružiny, odstranění spojky hlavně a kolíku spojky. Deska pro armory 1911 pro odstranění spojky hlavně a kolíku spojky. Poznejte svou zbraň, udržujte ji čistou, v souladu s technickými specifikacemi a v provozní připravenosti za všech okolností. Váš život na tom může záviset. Dodává se s: AP-1911 - Deska pro armory 1911 SW-1 - Malý otočný kloub MP-1A - Držák na zásobník pro jednoranovou 1911



## Atributy

- Název: [PRESENT ARMS INC 1911 ARMORER PLATE WITH MP-1A MAG POST & SWIVEL](#)
- Výrobce: [PRESENT ARMS INC](#)
- Produkt č.: 100012492
- Výrob. č.: AP1911
- Typ zbraně: 1911
- Dodací hmotnost: 1.12kg
- Výška přepravy: 30mm
- Šířka přepravy: 168mm
- Délka přepravy: 231mm

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Desku Armory 1911 s MP1A Držákem na Zásobník a Otočným Kloubem](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro Desku Armory 1911 s MP1A Držákem na Zásobník a Otočným Kloubem

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Desku Armory 1911 od společnosti Present Arms s MP1A držákem na zásobník a otočným kloubem. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek jako střelce 1911 tím, že poskytuje bezpečný a efektivní způsob, jak demontovat, čistit a znovu montovat vaši zbraň. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Při manipulaci se zbraněmi používejte ochranné vybavení, jako jsou brýle a sluchátka.
- Ukládejte svou zbraň a munici bezpečně a mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte Desku Armory a její součásti na jakékoli známky poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace a údržby zbraní.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že Deska Armory je umístěna na stabilním a rovném povrchu během používání.
- Nepokoušejte se demontovat nebo čistit svou zbraň, když je nabitá.
- Vždy ověřte, že je vaše zbraň vybitá, než ji položíte na Desku Armory.
- Používejte poskytované součásti (otočný kloub a držák na zásobník) podle určení; nemodifikujte je.
- Držte ruce a nástroje daleko od pohyblivých částí při demontáži zbraně.
- Buďte opatrní na ostré hrany zbraně a Desky Armory.
- Pokud nejste obeznámeni s údržbou zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

## Pokyny pro instalaci a použití

## 1. Nastavení Desky Armory

- Umístěte Desku Armory 1911 na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je oblast dobře osvětlená a bez rušivých vlivů.

## 2. Příprava zbraně

- Potvrďte, že je zbraň vybitá vizuální a fyzickou kontrolou komory a zásobníku.
- Odstraňte zásobník a jakoukoli munici z okolí.

## 3. Použití Desky Armory

- Umístěte zbraň bezpečně na Desku Armory.
- Použijte MP1A držák na zásobník k upevnění zásobníku na místě během demontáže a čištění.
- Využijte funkci otočného kloubu pro snadnější přístup k různým částem zbraně.

## 4. Demontáž a čištění

- Dodržujte pokyny výrobce pro demontáž vaší zbraně 1911.
- Použijte Desku Armory na podporu zbraně během čištění a údržby.
- Po čištění se ujistěte, že všechny části jsou suché a bez jakýchkoli čisticích prostředků před opětovnou montáží.

## 5. Opětovná montáž

- Pečlivě znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny části správně upevněny před manipulací se zbraní.

## 6. Konečná bezpečnostní kontrola

- Po opětovné montáži proveďte konečnou bezpečnostní kontrolu, abyste zajistili, že zbraň funguje správně.
- Ukládejte zbraň bezpečně, když ji nepoužíváte.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se Deska Armory nebo jakékoli její součásti poškodí natolik, že je nelze opravit, likvidujte je způsobem, který zabraňuje neoprávněnému použití.
- Neprovádějte spalování žádných plastových komponentů.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Desky Armory 1911 s MP1A držákem na zásobník a otočným kloubem, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace týkající se bezpečnostních stažení nebo aktualizací produktu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání Desky Armory 1911 s MP1A držákem na zásobník a otočným kloubem od společnosti Present Arms. Pamatujte, že bezpečnost je prvořadá při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)