

GAME CAMERA MICRO SD CARDS - DELKIN DEVICES CLASS 10

MICRO SD CARD 32GB

[Optika a Montáže](#) > [Akční kamery](#) > [Doplňky](#)

Karty microSD od Delkin nejsou určeny pouze pro tablety a telefony; karty microSD s podporou UHS-I jsou navrženy speciálně pro náročné úkoly, jako je nahrávání videa ve 4K, kontinuální snímání a časosběrná fotografie v krátkých intervalech, a rychlé přenosy do vašeho počítače. S rychlostmi čtení překračujícími 56 MB/s a rychlostmi zápisu až 40 MB/s můžete tyto karty přepínat mezi vaší akční kamerou, chytrým telefonem a tabletem, nebo vložit kartu do přiloženého adaptéru SD a použít ji jako plnohodnotnou SD kartu ve vaší kameře nebo jakémkoli jiném zařízení kompatibilním se SD. Kapacita úložiště 16 a 32 GB. Max. rychlost čtení UHS-I: 56 MB/s. Min. rychlost zápisu UHS-I: 40 MB/s. Max. rychlost čtení třídy 10: 22 MB/s. Min. rychlost zápisu třídy 10: 20 MB/s. Adaptér microSD na SD je součástí balení.



Atributy

- Název: [DELKIN DEVICES CLASS 10 MICRO SD CARD 32GB](#)
- Výrobce: [DELKIN DEVICES](#)
- Produkt č.: 100015392
- Výrob. č.: DDMSD50032GB
- Size: 32 GB
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 8mm
- Šířka přepravy: 79mm
- Délka přepravy: 155mm
- UPC: 750324102583

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnostním pokynům pro GAME CAMERA MICRO SD KARTY DELKIN DEVICES CLASS 10 MICRO SD KARTA 32GB](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnostním pokynům pro GAME CAMERA MICRO SD KARTY DELKIN DEVICES CLASS 10 MICRO SD KARTA 32GB

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali microSD kartu Delkin Devices Class 10 (32GB). Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší microSD karty. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla microSD karta používána pouze v kompatibilních zařízeních.
- Držte microSD kartu daleko od vlhkosti, extrémních teplot a přímého slunečního světla.
- Neexponujte microSD kartu fyzickému šoku nebo tlaku.
- S microSD kartou zacházejte opatrně, abyste předešli poškození karty nebo vašich zařízení.
- Uložte microSD kartu do ochranného pouzdra, když ji nepoužíváte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vyhněte se používání microSD karty v zařízeních, která nepodporují technologii UHSI.
- Neodstraňujte microSD kartu ze zařízení během zápisu nebo čtení dat, protože to může způsobit ztrátu nebo poškození dat.
- Pokud si všimnete jakéhokoli fyzického poškození microSD karty, okamžitě přestaňte kartu používat a vyměňte ji.
- Držte microSD kartu mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému spolknutí nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Vložení microSD karty:

- Ujistěte se, že je vaše zařízení vypnuto před vložením microSD karty.
- Najděte slot pro microSD kartu na vašem zařízení.
- Jemně zasuněte microSD kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

2. Používání microSD karty:

- Zapněte své zařízení, aby rozpoznalo microSD kartu.
- Postupujte podle pokynů zařízení pro formátování karty, pokud je to nutné.
- Používejte microSD kartu pro ukládání fotografií, videí a dalších dat podle schopností vašeho zařízení.

3. Přenášení dat:

- Použijte kompatibilní čtečku karet nebo SD adaptér, který je součástí balení, pro přenos dat mezi vaší microSD kartou a počítačem.
- Ujistěte se, že je přenos dat dokončen, než kartu odstraníte ze zařízení.

4. Odstranění microSD karty:

- Vždy bezpečně vysuňte microSD kartu ze svého zařízení před jejím odstraněním, abyste předešli ztrátě dat.
- Vypněte zařízení před fyzickým odstraněním karty pro zvýšení bezpečnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte microSD kartu v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Nevyhazujte microSD kartu do běžného odpadu, protože může obsahovat materiály škodlivé pro životní prostředí.
- Zvažte možnosti recyklace, které jsou k dispozici ve vaší oblasti pro elektronická zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vaší microSD karty Delkin Devices Class 10!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz