

AR-15/M16 458 SOCOM BILLET UPPER RECEIVER - CROSS MACHINE TOOL CO. AR-15/M16 BILLET UPPER RECEIVER, .458 SOCOM

Enlarged Ejection Port Accommodates .458 SOCOM

Stripped billet upper drops onto standard lower and features expanded ejection port that accommodates .458 SOCOM and other big-bore AR-15 calibers. Integral Picatinny rail provides mounting space, and slick-side design does not require forward assist or ejection port cover, simplifying the build. Has M4 feed ramps, and accepts standard bolt carrier, charging handle and barrel nut, sold separately.



Attributes

- Name: CROSS MACHINE TOOL CO. AR-15/M16 BILLET UPPER RECEIVER, .458 SOCOM
- Manufacturer: CROSS MACHINE TOOL CO.
- Product no.: 100015679
- Mfr. No.: UPUR-3
- Cartridge: 458 SOCOM
- Color: Black
- Finish: Anodized
- Make: AR-15
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.29kg
- UPC: 040232173721

Item details

Made in USA

US export classification: I(g)

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 458 SOCOM Billet Upper Receiver](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 458 SOCOM Billet Övre Del](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 458 SOCOM Billet Horní Díl](#)

Safety Instruction Guide for AR15/M16 458 SOCOM Billet Upper Receiver

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 458 SOCOM Billet Upper Receiver from Cross Machine Tool Co. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are of legal age to purchase and use this product in your jurisdiction.
- Always treat the firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Store the upper receiver and all firearms in a secure location, inaccessible to children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Follow all local, state, and national laws regarding firearm use and ownership.
- Use only compatible components with this upper receiver to ensure safe operation.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and seek training from a qualified instructor if necessary.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when handling or firing your firearm.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Do not attempt to modify or alter the upper receiver in any way.
- Be cautious of the ejection port area when firing, as hot casings may be ejected.
- Keep your hands and face away from the ejection port during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the lower receiver is clean and free from any obstructions.
- Align the upper receiver with the lower receiver and ensure a secure fit.
- Insert the takedown pins to lock the upper receiver in place.
- Check that the upper receiver is securely attached to the lower receiver before proceeding.

2. Usage:

- Load the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Before firing, perform a function check to ensure that all components are operating correctly.
- After each use, clean and maintain the upper receiver according to the manufacturer's recommendations to ensure longevity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the upper receiver and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AR15/M16 458 SOCOM Billet Upper Receiver, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your AR15/M16 458 SOCOM Billet Upper Receiver. Always prioritize safety and compliance with applicable laws and regulations.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 458 SOCOM Billet Övre Del

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 458 SOCOM Billet Övre Del från Cross Machine Tool Co. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är av laglig ålder för att köpa och använda denna produkt i din jurisdiktion.
- Behandla alltid vapnet som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Förvara den övre delen och alla vapen på en säker plats, otillgänglig för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala, statliga och nationella lagar angående vapenanvändning och ägande.
- Använd endast kompatibla komponenter med denna övre del för att säkerställa säker drift.
- Bekanta dig med driften av ditt vapen och sök träning från en kvalificerad instruktör om det behövs.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med ditt vapen.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning hela tiden.
- Placera aldrig ditt finger på avtryckaren förrän du är redo att skjuta.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Försök inte att modifiera eller förändra den övre delen på något sätt.
- Var försiktig med utdragningsportområdet när du skjuter, eftersom heta hylsor kan kastas ut.
- Håll händer och ansikte borta från utdragningsporten under drift.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att den nedre delen är ren och fri från hinder.
- Justera den övre delen med den nedre delen och se till att den sitter säkert.
- Sätt i takedownpinnarna för att låsa den övre delen på plats.
- Kontrollera att den övre delen är ordentligt fäst vid den nedre delen innan du fortsätter.

2. Användning:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Innan du skjuter, utför en funktionskontroll för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.
- Efter varje användning, rengör och underhåll den övre delen enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa lång livslängd och prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den övre delen och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag för vägledning om korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående AR15/M16 458 SOCOM Billet Övre Del, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AR15/M16 458 SOCOM Billet Övre Del. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 458 SOCOM Billet Horní Díl

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 458 SOCOM Billet Horní Díl od společnosti Cross Machine Tool Co. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste v právním věku k nákupu a používání tohoto produktu ve vaší jurisdikci.
- Vždy zacházejte s palnou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Ukládejte horní díl a všechny palné zbraně na bezpečném místě, které není přístupné dětem a neoprávněným uživatelům.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní, státní a národní zákony týkající se používání a vlastnictví palných zbraní.
- Používejte pouze kompatibilní komponenty s tímto horním dílem, abyste zajistili bezpečný provoz.
- Seznamte se s obsluhou vaší palné zbraně a v případě potřeby vyhledejte školení od kvalifikovaného instruktora.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci nebo střelbě z vaší palné zbraně.
- Ujistěte se, že je palná zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Nikdy nedávejte prst na spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Buďte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Nepokoušejte se horní díl jakkoliv upravit nebo měnit.
- Buďte opatrní v oblasti vyhazovacího otvoru při střelbě, protože horké nábojnice mohou být vyhazovány.
- Držte ruce a obličej daleko od vyhazovacího otvoru během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je dolní díl čistý a bez jakýchkoli překážek.
- Zarovnejte horní díl s dolním dílem a ujistěte se o bezpečném uchycení.
- Vložte zajišťovací kolíky, aby se horní díl zajistil na místě.
- Zkontrolujte, zda je horní díl bezpečně připojen k dolnímu dílu před pokračováním.

2. Používání:

- Naložte palnou zbraň podle pokynů výrobce.
- Před střelbou proveďte funkční kontrolu, abyste se ujistili, že všechny komponenty fungují správně.
- Po každém použití čistěte a udržujte horní díl podle doporučení výrobce, abyste zajistili dlouhou životnost a výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte horní díl a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se AR15/M16 458 SOCOM Billet Horního Dílu, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaším AR15/M16 458 SOCOM Billet Horním Dílem. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování platných zákonů a předpisů.