

RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER X-22 ADJUSTABLE STOCK FOR RUGER 10/22 ODG

Reinforced polymer construction for strength and durability. Optimized grip angle and forend shape provides improved ergonomics. Adjustable LOP with included spacers and optional cheek risers for comb height adjustment. Drop-in design requires no gunsmithing. Reversible barrel tray accepts all factory lightweight and match bull barrels. Multiple sling mounting options and M-LOK compatible for additional accessories. Non-slip rubber butt-pad.



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER X-22 ADJUSTABLE STOCK FOR RUGER 10/22 ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100017576
- Mfr. No.: MAG548-ODG
- Color: O.D. Green
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 1.678kg
- UPC: 840815101208

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK AJUSTABLE](#)
- [Français: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA](#)
- [Polski: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE TURVAILMOITUS](#)
- [Svenska: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Handle die Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Lagere die Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Zubehörteile auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Bei der Verwendung des RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK beachte bitte die folgenden Vorkehrungen:

- Stelle sicher, dass der Schaft sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Modifiziere den Schaft oder seine Komponenten nicht, ohne einen qualifizierten Büchsenmacher zu konsultieren.
- Sei vorsichtig, wenn du die Länge des Schaftholzes (Length of Pull, LOP) und die Wangenauflagen verstellst; stelle sicher, dass sie vor der Benutzung richtig fixiert sind.
- Vermeide die Verwendung des Schafts mit inkompatiblen Zubehörteilen, die die Sicherheit gefährden könnten.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Leistungsprobleme mit dem Schaft bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Um eine ordnungsgemäße Installation und Nutzung des RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK sicherzustellen, befolge diese Schritte:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Schaft von der RUGER 10/22 gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Richte den RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK mit dem Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Setze den Schaft in den Empfänger ein und sichere ihn mit den bereitgestellten Schrauben und Werkzeugen.
- Überprüfe, ob der Schaft fest angebracht ist und nicht wackelt.

2. Verstellung der Länge des Schaftholzes (LOP):

- Verwende die mitgelieferten Abstandshalter, um die LOP nach deinem Geschmack anzupassen.
- Stelle sicher, dass die Abstandshalter sicher befestigt sind.
- Teste die Einstellung, indem du die Feuerwaffe anlegst, um Komfort und Passform zu bestätigen.

3. Verstellung der Wangenauflage:

- Falls gewünscht, befestige die optionalen Wangenauflagen, um die bevorzugte Höhe des Schaftholzes zu erreichen.
- Stelle sicher, dass die Wangenauflage sicher fixiert ist.

4. Verwendung des Schafts:

- Mache dich mit den Funktionen des Schafts vertraut, einschließlich der rutschfesten Gummischulterstütze und der MLOKKompatibilität.
- Nutze die verschiedenen SlingBefestigungsoptionen nach Bedarf.
- Achte stets auf einen festen Griff an der Feuerwaffe beim Zielen und Schießen.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge den Schaft nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden für Polymermaterialien.
- Wenn der Schaft beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK konsultiere bitte die Produktverpackung oder deinen Händler für Kontaktinformationen. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für sicherheitsrelevante Fragen oder Probleme zu haben.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe informiert über bewährte Praktiken beim Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Angelegenheiten.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual thoroughly before use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please adhere to the following general safety guidelines:

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store the firearm securely and out of reach of children.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly inspect your firearm and accessories for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, please observe the following precautions:

- Ensure that the stock is securely attached to the firearm before use.
- Do not modify the stock or any of its components without consulting a qualified gunsmith.
- Be cautious when adjusting the Length of Pull (LOP) and cheek risers; ensure they are properly locked in place before use.
- Avoid using the stock with incompatible accessories that may compromise safety.
- If you notice any unusual behavior or performance issues with the stock, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

To ensure proper installation and usage of the RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, follow these steps:

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the RUGER 10/22 by following the manufacturer's guidelines.
- Align the RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK with the firearm's receiver.
- Insert the stock into the receiver and secure it using the provided screws and tools.
- Check that the stock is firmly attached and does not wobble.

2. Adjusting Length of Pull (LOP):

- Use the included spacers to adjust the LOP to your preference.
- Ensure that the spacers are securely fastened.
- Test the adjustment by shouldering the firearm to confirm comfort and fit.

3. Adjusting Cheek Riser:

- If desired, attach the optional cheek risers to achieve the preferred comb height.
- Ensure the cheek riser is securely locked in place.

4. Using the Stock:

- Familiarize yourself with the stock's features, including the nonslip rubber buttpad and MLOK compatibility.
- Utilize the multiple sling mounting options as needed.
- Always ensure a firm grip on the firearm while aiming and firing.

Disposal Instructions

When it comes to disposing of the RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the stock in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for polymer materials.
- If the stock is damaged or no longer usable, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, please refer to the product packaging or your retailer for contact information. It is important to have access to support for any safety-related questions or issues.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK. Always prioritize safety and remain informed about best practices when handling firearms. Thank you for your attention to these important matters.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK AJUSTABLE

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK AJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás, sigue las siguientes directrices generales de seguridad:

- Siempre trata el arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu objetivo y de lo que hay más allá de él.
- Almacena el arma de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y accesorios en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar el RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, observa las siguientes precauciones:

- Asegúrate de que la culata esté firmemente sujeta al arma antes de usarla.
- No modifiques la culata ni ninguno de sus componentes sin consultar a un armero calificado.
- Ten cuidado al ajustar la Longitud de Empuñadura (LOP) y los alzas de mejilla; asegúrate de que estén correctamente bloqueados en su lugar antes de usarlos.
- Evita usar la culata con accesorios incompatibles que puedan comprometer la seguridad.
- Si notas algún comportamiento inusual o problemas de rendimiento con la culata, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Para asegurar la correcta instalación y uso del RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, sigue estos pasos:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la culata existente del RUGER 10/22 siguiendo las directrices del fabricante.
- Alinea el RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK con el receptor del arma.
- Inserta la culata en el receptor y asegúrala utilizando los tornillos y herramientas proporcionados.
- Verifica que la culata esté firmemente sujeta y no se mueva.

2. Ajuste de la Longitud de Empuñadura (LOP):

- Usa los espaciadores incluidos para ajustar la LOP a tu preferencia.
- Asegúrate de que los espaciadores estén bien fijados.
- Prueba el ajuste al colocar el arma en tu hombro para confirmar comodidad y ajuste.

3. Ajuste del Alza de Mejilla:

- Si lo deseas, coloca las alzas de mejilla opcionales para lograr la altura de comb preferida.
- Asegúrate de que la alza de mejilla esté bloqueada de forma segura en su lugar.

4. Uso de la Culata:

- Familiarízate con las características de la culata, incluyendo la almohadilla de goma antideslizante y la compatibilidad con MLOK.
- Utiliza las múltiples opciones de montaje para correas según sea necesario.
- Siempre asegúrate de tener un agarre firme en el arma mientras apuntas y disparas.

Instrucciones de Eliminación

Cuando se trate de desechar el RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, sigue estas directrices:

- No dispongas de la culata en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados para materiales de polímero.
- Si la culata está dañada o ya no es utilizable, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, consulta el embalaje del producto o tu minorista para obtener información de contacto. Es importante tener acceso a soporte para cualquier pregunta o problema relacionado con la seguridad.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas al manejar armas de fuego. Gracias por tu atención a estos asuntos importantes.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez respecter les directives de sécurité générales suivantes :

- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre cible et de ce qui se trouve au-delà.
- Rangez l'arme à feu de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, veuillez observer les précautions suivantes :

- Assurez-vous que la crosse est solidement fixée à l'arme à feu avant utilisation.
- Ne modifiez pas la crosse ou ses composants sans consulter un armurier qualifié.
- Soyez prudent lors de l'ajustement de la longueur de crosse (Length of Pull LOP) et des rehausseurs de joue ; assurez-vous qu'ils sont correctement verrouillés en place avant utilisation.
- Évitez d'utiliser la crosse avec des accessoires incompatibles qui pourraient compromettre la sécurité.
- Si vous remarquez un comportement ou des problèmes de performance inhabituels avec la crosse, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour assurer une installation et une utilisation correctes de la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, suivez ces étapes :

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la crosse existante de la RUGER 10/22 en suivant les directives du fabricant.
- Alignez la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK avec le récepteur de l'arme à feu.
- Insérez la crosse dans le récepteur et sécurisez-la à l'aide des vis et outils fournis.
- Vérifiez que la crosse est fermement attachée et ne bouge pas.

2. Ajustement de la Longueur de Crosse (LOP) :

- Utilisez les entretoises incluses pour ajuster la LOP selon vos préférences.
- Assurez-vous que les entretoises sont bien fixées.
- Testez l'ajustement en mettant l'arme à feu en position de tir pour confirmer le confort et l'ajustement.

3. Ajustement du Rehausseur de Joue :

- Si désiré, fixez les rehausseurs de joue optionnels pour atteindre la hauteur de crosse souhaitée.
- Assurez-vous que le rehausseur de joue est bien verrouillé en place.

4. Utilisation de la Crosse :

- Familiarisez-vous avec les caractéristiques de la crosse, y compris le plateau en caoutchouc antidérapant et la compatibilité MLOK.
- Utilisez les multiples options de montage de sangle selon vos besoins.
- Assurez-vous toujours d'avoir une prise ferme sur l'arme à feu lors de l'aimant et du tir.

Instructions de Mise au Rebut

Concernant la mise au rebut de la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, veuillez suivre ces directives :

- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les matériaux en polymère.
- Si la crosse est endommagée ou inutilisable, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou à votre détaillant pour les informations de contact. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question ou problème lié à la sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques lors de la manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces questions importantes.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, si prega di attenersi alle seguenti linee guida di sicurezza generali:

- Tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di cosa c'è oltre di esso.
- Conserva l'arma da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Usa adeguate protezioni per gli occhi e le orecchie durante lo sparo.
- Ispeziona regolarmente l'arma da fuoco e gli accessori per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, osserva le seguenti precauzioni:

- Assicurati che il calcio sia saldamente fissato all'arma da fuoco prima dell'uso.
- Non modificare il calcio o alcun suo componente senza consultare un armaiolo qualificato.
- Fai attenzione quando regoli la Lunghezza di Pull (LOP) e i rialzi per guancia; assicurati che siano bloccati correttamente in posizione prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il calcio con accessori incompatibili che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Se noti comportamenti o problemi di prestazione insoliti con il calcio, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per garantire una corretta installazione e utilizzo del RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, segui questi passaggi:

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dal RUGER 10/22 seguendo le linee guida del produttore.
- Allinea il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK con il ricevitore dell'arma da fuoco.
- Inserisci il calcio nel ricevitore e fissalo utilizzando le viti e gli strumenti forniti.
- Controlla che il calcio sia saldamente attaccato e non traballi.

2. Regolazione della Lunghezza di Pull (LOP):

- Usa gli spessori inclusi per regolare la LOP secondo le tue preferenze.
- Assicurati che gli spessori siano fissati saldamente.
- Testa la regolazione spallettando l'arma da fuoco per confermare comfort e adattamento.

3. Regolazione del Rialzo per Guancia:

- Se desiderato, attacca i rialzi per guancia opzionali per raggiungere l'altezza del comb preferita.
- Assicurati che il rialzo per guancia sia bloccato saldamente in posizione.

4. Utilizzo del Calcio:

- Familiarizzati con le caratteristiche del calcio, incluso il calciolo in gomma antiscivolo e la compatibilità MLOK.
- Utilizza le opzioni di montaggio per cinghie multiple secondo necessità.
- Assicurati sempre di avere una presa salda sull'arma da fuoco mentre punti e spari.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando si tratta di smaltire il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, segui queste linee guida:

- Non smaltire il calcio nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i materiali in polimero.
- Se il calcio è danneggiato o non più utilizzabile, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al rivenditore per le informazioni di contatto. È importante avere accesso a supporto per eventuali domande o problemi relativi alla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a questi importanti aspetti.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i informacje, które zapewniają bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o przestrzeganie poniższych ogólnych zasad bezpieczeństwa:

- Zawsze traktuj broń palną, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co się za nim znajduje.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że kolba jest pewnie przymocowana do broni przed użyciem.
- Nie modyfikuj kolby ani żadnych jej komponentów bez konsultacji z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji długości kolby (Length of Pull LOP) oraz podwyższeń do policzka; upewnij się, że są one prawidłowo zablokowane przed użyciem.
- Unikaj używania kolby z niekompatybilnymi akcesoriami, które mogą narazić bezpieczeństwo.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub problemy z wydajnością kolby, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Aby zapewnić prawidłową instalację i użytkowanie RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą kolbę z RUGER 10/22, postępując zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wyreguluj RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK z receiverem broni.
- Włóż kolbę do receivera i zabezpiecz ją przy użyciu dostarczonych śrub i narzędzi.
- Sprawdź, czy kolba jest mocno przymocowana i nie chwieje się.

2. Regulacja długości kolby (LOP):

- Użyj dołączonych wkładek do regulacji LOP według własnych preferencji.
- Upewnij się, że wkładki są pewnie przymocowane.
- Przetestuj regulację, przyjmując pozycję strzelecką, aby potwierdzić komfort i dopasowanie.

3. Regulacja podwyższenia do policzka:

- Jeśli to konieczne, zamontuj opcjonalne podwyższenia do policzka, aby osiągnąć preferowaną wysokość.
- Upewnij się, że podwyższenie do policzka jest pewnie zablokowane na miejscu.

4. Używanie kolby:

- Zapoznaj się z funkcjami kolby, w tym z antypoślizgową gumową podkładką i kompatybilnością z MŁOK.
- W razie potrzeby korzystaj z różnych opcji montażu pasa.
- Zawsze upewnij się, że masz pewny chwyt broni podczas celowania i strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące odpowiednich metod utylizacji materiałów polimerowych.
- Jeśli kolba jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu dostępne w twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub z detalistą w celu uzyskania informacji kontaktowych. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku pytań lub problemów związanych z bezpieczeństwem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami podczas obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę do tych ważnych kwestii.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

TURVAILMOITUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCKin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Säilytä ase turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti asesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

Kun käytät RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCKia, noudata seuraavia varotoimia:

- Varmista, että tukki on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tukin tai sen osien komponentteja ilman pätevän asekorjaajan konsultaatiota.
- Ole varovainen säädettäessä Length of Pull (LOP) ja poskipatjoja; varmista, että ne ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Vältä tukin käyttöä yhteensopimattomien lisävarusteiden kanssa, jotka voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai suorituskykyongelmia tukissa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

Varmistaaksesi RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCKin oikean asennuksen ja käytön, noudata seuraavia vaiheita:

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva tukki RUGER 10/22:sta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK aseeseen vastaanottimeen.
- Aseta tukki vastaanottimeen ja kiinnitä se mukana tulevilla ruuveilla ja työkaluilla.
- Tarkista, että tukki on tukevasti kiinnitetty eikä heiluta.

2. Length of Pull (LOP) säätäminen:

- Käytä mukana olevia välikappaleita säätääksesi LOP:n mieltymyksesi mukaan.
- Varmista, että välikappaleet ovat kunnolla kiinnitettynä.
- Testaa säätö asettamalla ase olkapäälle varmistaaksesi mukavuuden ja istuvuuden.

3. Poskipatjan säätäminen:

- Halutessasi kiinnitä valinnaiset poskipatjat saavuttaaksesi halutun tukikorkeuden.
- Varmista, että poskipatja on kunnolla lukittuna.

4. Tukin käyttö:

- Tutustu tukin ominaisuuksiin, mukaan lukien liukumaton kuminen tukipata ja MLOKyhteensopivuus.
- Hyödynnä useita olkahihnan kiinnitysmahdollisuuksia tarpeen mukaan.
- Varmista aina tiukka ote aseesta tähtäyksen ja ampumisen aikana.

Hävitysohjeet

Kun hävität RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCKin, noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä tukki normaaliin kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset polymerimateriaalien asianmukaiselle hävittämiselle.
- Jos tukki on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja tukipalvelusta

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka koskevat RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCKia, viittaa tuotepakkaamiseen tai jälleenmyyjään saadaksesi yhteystiedot. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmassa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCKin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy tietoisena parhaista käytännöistä aseiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin asioihin.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet, vänligen följ de följande allmänna säkerhetsriktlinjerna:

- Behandla alltid vapnet som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om ditt mål och vad som ligger bortom det.
- Förvara vapnet säkert och utom räckhåll för barn.
- Använd lämpligt ögonavskydd och hörselskydd vid skjutning.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Se till att kolven är ordentligt fäst vid vapnet innan användning.
- Modifiera inte kolven eller dess komponenter utan att rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Var försiktig när du justerar Length of Pull (LOP) och kindhøjare; se till att de är ordentligt låsta på plats innan användning.
- Undvik att använda kolven med inkompatibla tillbehör som kan äventyra säkerheten.
- Om du märker någon ovanlig beteende eller prestandaproblem med kolven, sluta använda den omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

För att säkerställa korrekt installation och användning av RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, följ dessa steg:

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga kolven från RUGER 10/22 genom att följa tillverkarens riktlinjer.
- Justera RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK med vapnets mottagare.
- Sätt in kolven i mottagaren och säkra den med de medföljande skruvarna och verktygen.
- Kontrollera att kolven är ordentligt fäst och inte vobblar.

2. Justera Length of Pull (LOP):

- Använd de medföljande distanserna för att justera LOP efter din preferens.
- Se till att distanserna är ordentligt fästa.
- Testa justeringen genom att axla vapnet för att bekräfta komfort och passform.

3. Justera kindhöjaren:

- Om så önskas, fäst de valfria kindhöjarna för att uppnå önskad combhöjd.
- Se till att kindhöjaren är ordentligt låst på plats.

4. Använda kolven:

- Bekanta dig med kolvens funktioner, inklusive det halkfria gummibakstycket och MLOKkompatibilitet.
- Använd de flera slingfästen som behövs.
- Se alltid till att ha ett fast grepp om vapnet vid siktning och skjutning.

Avfallsinstruktioner

När det gäller att göra sig av med RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Kassera inte kolven i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala regler för lämpliga kassationsmetoder för polymermaterial.
- Om kolven är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller din återförsäljare för kontaktinformation. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsrelaterade frågor eller problem.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis när du hanterar vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga frågor.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE MAGPUL HUNTER X22 ADJUSTABLE STOCK. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, dodržujte prosím následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň stále namířenou bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Buďte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Ukládejte zbraň bezpečně a mimo dosah dětí.
- Používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Při používání RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK dodržujte prosím následující opatření:

- Ujistěte se, že je pažba bezpečně připevněna k zbraní před použitím.
- Nemodifikujte pažbu ani její komponenty bez konzultace s kvalifikovaným zbrojířem.
- Buďte opatrní při nastavování délky pažby (LOP) a zvedáků lícnice; ujistěte se, že jsou správně zajištěny na místě před použitím.
- Vyhněte se používání pažby s nekompatibilním příslušenstvím, které by mohlo ohrozit bezpečnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo problémy s výkonem pažby, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

Aby bylo zajištěno správné nainstalování a používání RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK, postupujte podle těchto kroků:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající pažbu z RUGER 10/22 podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK s přijímačem zbraně.
- Vložte pažbu do přijímače a zajistěte ji pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Zkontrolujte, zda je pažba pevně připevněna a nehýbe se.

2. Nastavení délky pažby (LOP):

- Použijte přiložené podložky k nastavení LOP podle vašich preferencí.
- Ujistěte se, že jsou podložky pevně upevněny.
- Otestujte nastavení tím, že zbraň přiložíte k rameni a potvrdíte pohodlí a vhodnost.

3. Nastavení zvedáku lícnice:

- Pokud je to žádoucí, připojte volitelné zvedáky lícnice pro dosažení preferované výšky lícnice.
- Ujistěte se, že je zvedák lícnice bezpečně zajištěn na místě.

4. Používání pažby:

- Seznamte se s funkcemi pažby, včetně protiskluzové gumové pažby a kompatibility s MLOK.
- Využijte různé možnosti upevnění popruhu podle potřeby.
- Vždy se ujistěte, že máte pevný úchop na zbrani při míření a střelbě.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK dodržujte tyto pokyny:

- Nevyhazujte pažbu do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace polymerových materiálů.
- Pokud je pažba poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK se prosím obraťte na obal produktu nebo svého prodejce pro kontaktní informace. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli otázky nebo problémy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a zůstaňte informováni o nejlepších postupech při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým záležitostem.