

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Straight shank type top punches designed to fit the Lyman and RCBS Lubrisizers and SAECO bullets.



Attributes

- Name: SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030
- Manufacturer: SAECO
- Product no.: 100020315
- Mfr. No.: 46508
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760465086

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030 entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Lyman und RCBS Lubrisizern sowie SAECOGeschossen konzipiert. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, wenn die bereitgestellten Anweisungen befolgt werden. Gehe stets vorsichtig damit um und halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt informiert. Überprüfe regelmäßig die Sicherheitsplattform der EU auf Updates.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsvorschriften einhält.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Bewahre es an einem sicheren Ort auf.
- **EUKontaktstelle:** Für Anfragen zu Sicherheitsfragen beziehe dich auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir des Sicherheitswarnsystems bewusst, um schnellere Updates zu unsicheren Produkten zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben oder Verwenden des Produkts.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Betriebsgrenzen für das Produkt.
- Halte Hände und Körper während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Missbrauch kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Halte Kinder und Haustiere während der Verwendung dieses Produkts vom Arbeitsbereich fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Lubrisizer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den geeigneten TopPunch für deinen spezifischen SAECOGeschosstyp aus.
- Richte den TopPunch am Lubrisizer aus und setze ihn sicher ein.
- Ziehe alle Schrauben oder Befestigungen fest, um die Stabilität sicherzustellen.

2. Verwendung:

- Stecke den Lubrisizer ein und schalte ihn ein.
- Lade das SAECOGeschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers in den Lubrisizer.
- Betreibe den Lubrisizer gemäß den in seinem Handbuch bereitgestellten Richtlinien.
- Überprüfe regelmäßig die Funktion des TopPunches während des Betriebs, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe die in deiner Nähe verfügbaren Recyclingoptionen in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu den TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030 beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Introduction

Thank you for choosing the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030. This product is designed for use with Lyman and RCBS Lubrisizers and SAEKO bullets. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to ensure safe use when following the provided instructions. Always handle with care and keep out of reach of children.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it stored in a safe place.
- **EU Contact Point:** For inquiries related to safety, refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for quicker updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the product, inspect it for any damage or defects. Do not use if damaged.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while handling or using the product.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit to avoid accidents.
- Do not exceed the recommended operating limits for the product.
- Keep hands and body clear of moving parts during operation.
- Use the product only for its intended purpose. Misuse may result in injury or damage.
- Ensure that children and pets are kept away from the work area while using this product.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Lubrisizer is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate top punch for your specific SAEKO bullet type.
- Align the top punch with the Lubrisizer and insert it securely.
- Tighten any screws or fasteners as required to ensure stability.

2. Usage:

- Plug in and turn on the Lubrisizer.
- Load the SAEKO bullet into the Lubrisizer according to the manufacturer's instructions.
- Operate the Lubrisizer according to the guidelines provided in its manual.
- Regularly check the operation of the top punch while in use to ensure it is functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is no longer usable, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any further support or inquiries regarding the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Introducción

Gracias por elegir los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030. Este producto está diseñado para su uso con los Lubrisizers de Lyman y RCBS, así como con las balas SAECO. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para garantizar un uso seguro cuando se siguen las instrucciones proporcionadas. Siempre manéjalo con cuidado y mantenlo fuera del alcance de los niños.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier recall o aviso de seguridad relacionado con este producto. Consulta regularmente la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las regulaciones de seguridad de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado al uso por parte de niños. Mantenlo almacenado en un lugar seguro.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas relacionadas con la seguridad, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.
- **Alertas Rápidas:** Mantente alerta al sistema de Safety Gate para actualizaciones más rápidas sobre productos inseguros.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Antes de usar el producto, insértalo para verificar si hay daños o defectos. No lo uses si está dañado.
- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras manipulas o usas el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para evitar accidentes.
- No excedas los límites de operación recomendados para el producto.
- Mantén las manos y el cuerpo alejados de las partes móviles durante la operación.
- Usa el producto solo para su propósito previsto. El uso indebido puede resultar en lesiones o daños.
- Asegúrate de que los niños y las mascotas se mantengan alejados del área de trabajo mientras usas este producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Lubrisizer esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Selecciona el top punch adecuado para tu tipo específico de bala SAECO.
- Alinea el top punch con el Lubrisizer e insértalo de manera segura.
- Aprieta los tornillos o sujetadores según sea necesario para asegurar la estabilidad.

2. Uso:

- Conecta y enciende el Lubrisizer.
- Carga la bala SAECO en el Lubrisizer de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Opera el Lubrisizer de acuerdo con las pautas proporcionadas en su manual.
- Verifica regularmente el funcionamiento del top punch mientras esté en uso para asegurarte de que esté funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto ya no es utilizable, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier soporte adicional o consultas sobre los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les lubrificateurs Lyman et RCBS ainsi que les balles SAECO. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour garantir une utilisation sécurisée lorsque les instructions fournies sont suivies. Manipulez toujours avec soin et gardez hors de portée des enfants.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels ou des avis de sécurité concernant ce produit. Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité de l'UE.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Conservez-le dans un endroit sûr.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question liée à la sécurité, référez-vous aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate pour des mises à jour plus rapides sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le produit, inspectez-le pour tout dommage ou défaut. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation ou de l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne dépassez pas les limites d'utilisation recommandées pour le produit.
- Gardez les mains et le corps éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.
- Utilisez le produit uniquement pour son but prévu. Un usage abusif peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Veillez à ce que les enfants et les animaux de compagnie soient tenus à l'écart de la zone de travail pendant l'utilisation de ce produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le lubrificateur est éteint et débranché avant l'installation.
- Sélectionnez le top punch approprié pour votre type de balle SAECO spécifique.
- Alignez le top punch avec le lubrificateur et insérez-le en toute sécurité.
- Serrez les vis ou les attaches si nécessaire pour garantir la stabilité.

2. Utilisation :

- Branchez et allumez le lubrificateur.
- Chargez la balle SAECO dans le lubrificateur selon les instructions du fabricant.
- Faites fonctionner le lubrificateur conformément aux directives fournies dans son manuel.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du top punch pendant son utilisation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande de support ou question concernant les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030. Questo prodotto è progettato per l'uso con i Lubrisizers Lyman e RCBS e i proiettili SAECO. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro se vengono seguite le istruzioni fornite. Maneggiare sempre con cura e tenere lontano dalla portata dei bambini.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto. Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza dell'UE.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Conservalo in un luogo sicuro.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per domande relative alla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.
- **Avvisi Rapidi:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti più rapidi su prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il prodotto, ispezionalo per eventuali danni o difetti. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione o l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per evitare incidenti.
- Non superare i limiti operativi raccomandati per il prodotto.
- Tieni le mani e il corpo lontani dalle parti in movimento durante il funzionamento.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto. L'uso improprio può causare infortuni o danni.
- Assicurati che bambini e animali domestici siano tenuti lontani dall'area di lavoro durante l'uso di questo prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il Lubrisizer sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Seleziona il top punch appropriato per il tuo specifico tipo di proiettile SAECO.
- Allinea il top punch con il Lubrisizer e inseriscilo saldamente.
- Serrate eventuali viti o fissaggi come richiesto per garantire stabilità.

2. Uso:

- Collega e accendi il Lubrisizer.
- Carica il proiettile SAECO nel Lubrisizer secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizza il Lubrisizer secondo le linee guida fornite nel suo manuale.
- Controlla regolarmente il funzionamento del top punch durante l'uso per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera le opzioni di riciclo disponibili nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali ulteriori supporto o domande riguardanti il TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030. Produkt ten został zaprojektowany do użytku z lubryfikatorami Lyman i RCBS oraz pociskami SAECO. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, pod warunkiem przestrzegania dostarczonych instrukcji. Zawsze zachowuj ostrożność i trzymaj z dala od dzieci.
- **Udoskonalone wycofania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu lub powiadomieniach o bezpieczeństwie związanych z tym produktem. Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów bezpieczeństwa UE.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, odwołaj się do informacji kontaktowych producenta dołączonych do produktu.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który dostarcza szybsze aktualizacje na temat niebezpiecznych produktów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem produktu sprawdź go pod kątem uszkodzeń lub wad. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów operacyjnych dla produktu.
- Trzymaj ręce i ciało z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że dzieci i zwierzęta są trzymane z dala od miejsca pracy podczas używania tego produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że lubryfikator jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni top punch dla swojego konkretnego typu pocisku SAECO.
- Wyreguluj top punch w lubryfikatorze i wstaw go pewnie.
- Dokręć wszelkie śruby lub elementy mocujące, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie:

- Podłącz i włącz lubryfikator.
- Załaduj pocisk SAECO do lubryfikatora zgodnie z instrukcjami producenta.
- Obsługuj lubryfikator zgodnie z wytycznymi zawartymi w jego instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj działanie top punch podczas użytkowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ dostępne opcje recyklingu w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb dotyczących TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Johdanto

Kiitos, että valitsit TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Lymanin ja RCBS:n Lubrisizerslaitteiden sekä SAECOkuulien kanssa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tämän oppaan sisältämiä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan turvallinen käyttö, kun noudatat annettuja ohjeita. Käsittele aina varovasti ja pidä poissa lasten ulottuvilta.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista. Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusmääräyksiä.
- **Erityinen kuluttajakeskittyminen:** Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Säilytä se turallisessa paikassa.
- **EU:n yhteyspiste:** Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä viittaa tuotteen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeampia päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käsittelyn tai käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä ylitä tuotteen suositeltuja käyttörajoja.
- Pidä kädet ja keho pois liikkuvista osista käytön aikana.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja tai vahinkoja.
- Varmista, että lapset ja lemmikit pidetään poissa työskentelyalueelta tuotteen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Lubrisizer on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Valitse sopiva top punch tietyn SAECOkuulityypin mukaan.
- Kohdista top punch Lubrisizeriin ja aseta se tukevasti paikalleen.
- Kiristä tarvittaessa ruuvit tai kiinnittimet vakauden varmistamiseksi.

2. Käyttö:

- Liitä Lubrisizer sähköverkkoon ja kytke se päälle.
- Lataa SAECOkuulet Lubrisizeriin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä Lubrisizeria sen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.
- Tarkista säännöllisesti top punchin toiminta käytön aikana varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden joukossa.
- Jos tuote ei ole enää käyttökelpoinen, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua liittyen TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030 tuotteeseen, viittaa tuotepakkauksen tai valmistajan verkkosivuston mukana olevaan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030. Denna produkt är designad för att användas med Lyman och RCBS Lubrisizers samt SAECOkulor. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Denna produkt är utformad för att säkerställa säker användning när de angivna instruktionerna följs. Hantera alltid med omsorg och håll den utom räckhåll för barn.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt. Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Online shopping:** Om produkten köpts online, se till att säljaren följer EU:s säkerhetsregler.
- **Särskilt konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Förvara den på en säker plats.
- **EUKontaktpunkt:** För frågor relaterade till säkerhet, hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges med produkten.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för snabbare uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade driftsgränserna för produkten.
- Håll händer och kropp borta från rörliga delar under drift.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte. Missbruk kan leda till skada eller skada på produkten.
- Se till att barn och husdjur hålls borta från arbetsområdet medan denna produkt används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Lubrisizern är avstängd och urkopplad innan installation.
- Välj rätt top punch för din specifika SAECO-kultyp.
- Justera top punch med Lubrisizern och sätt in den på ett säkert sätt.
- Dra åt eventuella skruvar eller fästen som krävs för att säkerställa stabilitet.

2. Användning:

- Anslut och slå på Lubrisizern.
- Ladda SAECOkulor i Lubrisizern enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd Lubrisizern enligt riktlinjerna som anges i dess manual.
- Kontrollera regelbundet driften av top punch medan den används för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare stöd eller frågor angående TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030. Tento produkt je navržen pro použití s lubrizátory Lyman a RCBS a pro SAECO náboje. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, přečtete si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání při dodržování poskytnutých pokynů. Vždy s ním zacházejte opatrně a uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Zvýšené stažení:** Budte informováni o jakýchkoli staženích nebo bezpečnostních oznámeních týkajících se tohoto produktu. Pravidelně kontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace.
- **Online nakupování:** Pokud byl produkt zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje evropské bezpečnostní předpisy.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro použití dětmi. Uchovávejte jej na bezpečném místě.
- **Kontaktní místo EU:** Pro dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem.
- **Rychlé upozornění:** Budte si vědomi systému Safety Gate pro rychlejší aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu jej zkontrolujte na poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP) jako ochranné brýle a rukavice při manipulaci nebo používání produktu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené provozní limity pro produkt.
- Držte ruce a tělo mimo pohyblivé části během provozu.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu. Zneužití může vést k úrazu nebo poškození.
- Zajistěte, aby děti a domácí zvířata byla během používání tohoto produktu mimo pracovní prostor.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že lubrizátor je vypnutý a odpojený před instalací.
- Vyberte vhodný top punch pro váš konkrétní typ SAECO náboje.
- Zarovnejte top punch s lubrizátorem a bezpečně jej vložte.
- Dotáhněte všechny šrouby nebo upevňovací prvky podle potřeby pro zajištění stability.

2. Používání:

- Zapněte lubrizátor a připojte jej k elektrické síti.
- Načtěte SAECO náboj do lubrizátoru podle pokynů výrobce.
- Provozujte lubrizátor podle pokynů uvedených v jeho manuálu.
- Pravidelně kontrolujte provoz top punche během používání, aby se zajistilo, že funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli další dotazy nebo informace týkající se TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #3030 se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.