

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Straight shank type top punches designed to fit the Lyman and RCBS Lubrisizers and SAECO bullets.



Attributes

- Name: SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041
- Manufacturer: SAECO
- Product no.: 100020327
- Mfr. No.: 46532
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760465321

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Einleitung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Lyman und RCBS Lubrisizern sowie SAECO Geschossen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur sicheren Handhabung, Installation und Entsorgung dieses Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer die Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden angegeben.
- Wenn du auf Probleme stößt oder Fragen hast, suche Hilfe, bevor du fortfährst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs, um Verletzungen zu verhindern.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für die Nutzung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren und geschützten Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass der Lubrisizer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den passenden Top Punch für das SAECO Geschoss, das du verwendest.
- Richte den Top Punch mit dem Montagebereich des Lubrisizers aus.
- Sichere den Top Punch gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung

- Stecke den Lubrisizer ein und schalte ihn ein.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers zur Anpassung der Lubrisizer-Einstellungen.
- Lade die SAECO Geschosse sorgfältig in den Lubrisizer.
- Überwache den Betrieb, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
- Schalte nach der Nutzung den Lubrisizer aus und trenne ihn vom Stromnetz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine örtliche Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktproblemen kontaktiere bitte deinen Händler oder den Hersteller direkt.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sicherere Erfahrung bei der Verwendung der TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Introduction

Thank you for choosing the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. This product is designed for use with Lyman and RCBS Lubrisizers and SAECO bullets. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding the safe handling, installation, and disposal of this product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- If you encounter any issues or have questions, seek assistance before proceeding.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using this product.
- Avoid contact with moving parts during operation to prevent injury.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for use.
- Store the product in a safe and secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the Lubrisizer is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate top punch for the SAECO bullet you are using.
- Align the top punch with the Lubrisizer's mounting area.
- Secure the top punch in place according to the manufacturer's instructions.

2. Usage

- Plug in and power on the Lubrisizer.
- Follow the manufacturer's guidelines for adjusting the Lubrisizer settings.
- Carefully load the SAECO bullets into the Lubrisizer.
- Monitor the operation to ensure that everything is functioning correctly.
- After use, turn off and unplug the Lubrisizer.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of this product with regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please contact your retailer or the manufacturer directly.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Introducción

Gracias por elegir los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Este producto está diseñado para usarse con los Lubrisizers de Lyman y RCBS, así como con las balas SAECO. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente. Contiene información importante sobre el manejo seguro, la instalación y la eliminación de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Si encuentras algún problema o tienes preguntas, busca asistencia antes de continuar.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para evitar accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar este producto.
- Evita el contacto con partes en movimiento durante la operación para prevenir lesiones.
- No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para su uso.
- Almacena el producto en un lugar seguro y protegido cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el Lubrisizer esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Selecciona el top punch apropiado para la bala SAECO que estás utilizando.
- Alinea el top punch con el área de montaje del Lubrisizer.
- Asegura el top punch en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso

- Conecta y enciende el Lubrisizer.
- Sigue las pautas del fabricante para ajustar la configuración del Lubrisizer.
- Carga cuidadosamente las balas SAECO en el Lubrisizer.
- Monitorea la operación para asegurarte de que todo esté funcionando correctamente.
- Después de usar, apaga y desconecta el Lubrisizer.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches este producto junto con los residuos domésticos comunes.
- Si el producto está dañado o ya no es usable, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o problemas del producto, contacta a tu minorista o al fabricante directamente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura al usar los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les lubrificateurs Lyman et RCBS ainsi que les balles SAECO. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes concernant la manipulation, l'installation et l'élimination de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, demandez de l'aide avant de continuer.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles pendant le fonctionnement pour prévenir les blessures.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées par le fabricant pour l'utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit sûr et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que le lubrificateur est éteint et débranché avant l'installation.
- Sélectionnez le top punch approprié pour la balle SAECO que vous utilisez.
- Alignez le top punch avec la zone de montage du lubrificateur.
- Fixez le top punch en place selon les instructions du fabricant.

2. Utilisation

- Branchez et allumez le lubrificateur.
- Suivez les directives du fabricant pour ajuster les réglages du lubrificateur.
- Chargez soigneusement les balles SAECO dans le lubrificateur.
- Surveillez le fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Après utilisation, éteignez et débranchez le lubrificateur.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les problèmes liés au produit, veuillez contacter votre détaillant ou le fabricant directement.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation des TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Introduzione

Grazie per aver scelto i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con i Lubrisizers Lyman e RCBS e i proiettili SAECO. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Contiene informazioni importanti riguardanti la manipolazione, l'installazione e lo smaltimento sicuro di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Se si incontrano problemi o si hanno domande, chiedere assistenza prima di procedere.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per evitare incidenti.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizza questo prodotto.
- Evitare il contatto con parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per l'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e protetto quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che il Lubrisizer sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Selezionare il top punch appropriato per il proiettile SAECO che si sta utilizzando.
- Allineare il top punch con l'area di montaggio del Lubrisizer.
- Fissare il top punch in posizione secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso

- Collegare e accendere il Lubrisizer.
- Seguire le linee guida del produttore per regolare le impostazioni del Lubrisizer.
- Caricare con attenzione i proiettili SAECO nel Lubrisizer.
- Monitorare l'operazione per garantire che tutto funzioni correttamente.
- Dopo l'uso, spegnere e scollegare il Lubrisizer.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o problemi del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore direttamente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza più sicura durante l'uso dei TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Produkt ten został zaprojektowany do użycia z lubryfikatorami Lyman i RCBS oraz pociskami SAECO. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją przed użyciem produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj produktu tylko do jego zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań, skonsultuj się z kimś przed kontynuowaniem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania produktu.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy, aby zapobiec urazom.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji użytkowania.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że lubryfikator jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni top punch dla używanego pocisku SAECO.
- Wyrównaj top punch z miejscem montażowym lubryfikatora.
- Zabezpiecz top punch na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie

- Podłącz i włącz lubryfikator.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi regulacji ustawień lubryfikatora.
- Ostrożnie załaduj pociski SAECO do lubryfikatora.
- Monitoruj działanie, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Po użyciu wyłącz i odłącz lubryfikator.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tego produktu z regularnymi odpadami domowymi.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub problemów z produktem, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim sprzedawcą lub producentem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Johdanto

Kiitos, että valitsit TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Lymanin ja RCBS:n Lubrisizerslaitteiden sekä SAECOkuulien kanssa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käsittelystä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on kysymyksiä, hae apua ennen jatkamista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Vältä kosketusta liikkuviin osiin käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa käyttöä varten annettua spesifikaatiota.
- Säilytä tuote turvallisessa ja suojatussa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Lubrisizer on pois päältä ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Valitse sopiva top punch käytettävän SAECOkuulan mukaan.
- Kohdista top punch Lubrisizerin kiinnityspaikan kanssa.
- Kiinnitä top punch paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Liitä Lubrisizer sähköverkkoon ja kytke se päälle.
- Noudata valmistajan ohjeita Lubrisizerin asetusten säätämisessä.
- Lataa SAECOkuulat varovasti Lubrisizeriin.
- Valvo toimintaa varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota Lubrisizer sähköverkosta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tätä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeet oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikissa turvallisuuteen, käyttöön tai tuoteongelmiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan suoraan.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen käyttäessäsi TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE tuotetta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Denna produkt är designad för användning med Lyman och RCBS Lubrisizers samt SAECOkulor. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information angående säker hantering, installation och avfallshantering av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuell skada eller defekter innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som specificerat i denna guide.
- Om du stöter på några problem eller har frågor, sök hjälp innan du fortsätter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och välbelyst för att undvika olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.
- Undvik kontakt med rörliga delar under drift för att förhindra skador.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade specifikationer för användning.
- Förvara produkten på en säker och trygg plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att Lubrisizern är avstängd och urkopplad innan installationen.
- Välj den lämpliga top punch för den SAECOkula du använder.
- Justera top punch med Lubrisizerns monteringsområde.
- Säkra top punch på plats enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning

- Koppla in och slå på Lubrisizern.
- Följ tillverkarens riktlinjer för att justera Lubrisizerinställningarna.
- Ladda försiktigt SAECOkulorna i Lubrisizern.
- Övervaka driften för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Efter användning, stäng av och koppla ur Lubrisizern.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte denna produkt med vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktproblem, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4041

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Tento produkt je navržen pro použití s lubrizátory Lyman a RCBS a SAECO náboji. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné použití, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny. Obsahuje důležité informace týkající se bezpečného zacházení, instalace a likvidace tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v této příručce.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte dotazy, vyhledejte pomoc před pokračováním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Při používání tohoto produktu noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi během provozu, abyste předešli zranění.
- Nepřekračujte doporučené specifikace výrobce pro použití.
- Ukládejte produkt na bezpečném a zabezpečeném místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je Lubrisizer vypnutý a odpojený před instalací.
- Vyberte vhodný top punch pro SAECO náboj, který používáte.
- Zarovnejte top punch s montážní plochou Lubrisizeru.
- Zajistěte top punch na místě podle pokynů výrobce.

2. Použití

- Zapněte a připojte Lubrisizer.
- Řiďte se pokyny výrobce pro nastavení Lubrisizeru.
- Opatrně vložte SAECO náboje do Lubrisizeru.
- Sledujte provoz, abyste zajistili, že vše funguje správně.
- Po použití vypněte a odpojte Lubrisizer.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Tento produkt nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo problémů s produktem kontaktujte svého prodejce nebo přímo výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější zážitek při používání TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.