

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9/40

The GSR-03 adds subtle, but tractable serrated wings at the slide's end, to guarantee a positive cycling of ammunition into the weapon. No matter how adverse the conditions, or how tough the fight, you can always rely on the GSR-03 to keep your weapon up and running. Even if you're down to one hand, cycling the slide against your belt, holster or heel is quick and positive. Small or arthritic hands will find it much easier to use than the traditional 'slingshot' method. The GSR-03 is big enough to offer advantage, yet small enough to be unnoticeable in concealed carry holsters. The GSR-03 is a top quality drop-in part, requiring no other modifications to the firearm. Injection molded of glass-reinforced nylon with stainless steel reinforcement just like the OEM part, it replaces the striker retention plate in minutes. Once in place, the GSR-03 offers easy, effortless and positive slide cycling under any condition. Tough, stainless steel & injection molded glass reinforced nylon construction



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9/40
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100022685
- Mfr. No.: GSR-03
- Make: Glock
- Model: 17,19,26,32,23,34,35,24,22,27,31,33
- Delivery weight: 0.166kg
- UPC: 955728100894

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [Suomi: Vickers Tactical Slide Racker Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Tactical Slide Racker Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers Tactical Slide Racker](#)

Vickers Tactical Slide Racker Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Racker für deine Glock®-Feuerwaffe entschieden hast. Der GSR03 wurde entwickelt, um das Nachladen des Schlittens zu erleichtern und eine zuverlässige Leistung selbst unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten. Dieses Sicherheitsanleitungsdokument bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung, Installation und Wartung deines Produkts im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Racker installierst oder verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Halte den Slide Racker und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Racker auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Slide Racker nicht, wenn er beschädigt oder defekt erscheint.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Handhabung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Richtiger Griff:** Halte die Feuerwaffe beim Verwenden des Slide Racker immer fest.
- **Einhandgebrauch:** Der GSR03 ist für den Einhandbetrieb konzipiert; achte jedoch darauf, dass deine andere Hand sicher von Schlitten und Mündung entfernt ist.
- **Umgebungsbedingungen:** Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, wenn du den Schlitten nachlädst.
- **Training:** Mache dich mit der Bedienung des Slide Racker durch angemessenes Training und Übung vertraut.
- **Notfallsituationen:** Wenn du während der Verwendung des Slide Racker auf Probleme stößt, beende die Benutzung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

Installationsanweisungen

1. **Sicherheit bestätigen:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Schlagbolzenhalteplatte entfernen:**
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um die vorhandene Schlagbolzenhalteplatte vorsichtig von der Feuerwaffe zu entfernen.
3. **Installiere den GSR03:**
 - Positioniere den GSR03 Slide Racker anstelle der entfernten Schlagbolzenhalteplatte.
 - Drücke fest, bis er sicher sitzt.
4. **Funktionalität überprüfen:**
 - Stelle sicher, dass der Slide Racker reibungslos funktioniert und die Funktion der Feuerwaffe nicht beeinträchtigt.

Benutzungsanweisungen

- Um den Schlitten zu betätigen, halte den Slide Racker fest und ziehe ihn mit einer schnellen Bewegung zurück.
- Du kannst deinen Gürtel, dein Holster oder deine Ferse verwenden, um beim Einhandbetrieb beim Nachladen des Schlittens zu helfen.
- Übe die Verwendung des Slide Racker in einer sicheren Umgebung, um sicherer zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Wirf den Slide Racker nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des Vickers Tactical Slide Racker konsultiere bitte deinen lokalen Händler oder den Vertreter des Herstellers. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Produktupdates befolgst.

Vickers Tactical Slide Racker Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Slide Racker for your Glock® firearm. The GSR03 is designed to enhance the ease of cycling your weapon's slide, ensuring reliable performance even in challenging conditions. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use, installation, and maintenance of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or using the Slide Racker.
- Always handle firearms with care, treating them as if they are loaded.
- Keep the Slide Racker and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Racker for any signs of wear or damage.
- Do not use the Slide Racker if it appears to be damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and handling.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Grip:** Always maintain a firm grip on the firearm when using the Slide Racker.
- **OneHanded Use:** The GSR03 is designed for onehanded operation; however, ensure that your other hand is safely positioned away from the slide and muzzle.
- **Environmental Conditions:** Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when cycling the slide.
- **Training:** Familiarize yourself with the operation of the Slide Racker through proper training and practice.
- **Emergency Situations:** If you encounter any issues while using the Slide Racker, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Confirm that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Striker Retention Plate:**
 - Using a suitable tool, carefully remove the existing striker retention plate from the firearm.
3. **Install the GSR03:**
 - Position the GSR03 Slide Racker in place of the removed striker retention plate.
 - Press firmly until it is securely seated.
4. **Check Functionality:**
 - Ensure that the Slide Racker operates smoothly and does not interfere with the firearm's function.

Usage Instructions

- To cycle the slide, grip the Slide Racker firmly and pull it back with a quick motion.
- You can use your belt, holster, or heel to assist in cycling the slide if using one hand.
- Practice using the Slide Racker in a safe environment to become proficient.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not throw the Slide Racker in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Vickers Tactical Slide Racker, please consult your local dealer or manufacturer's representative. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and product updates.

Instrucciones de Seguridad para el Vickers Tactical Slide Racker

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Slide Racker para tu arma Glock®. El GSR03 está diseñado para mejorar la facilidad de ciclar la corredera de tu arma, asegurando un rendimiento fiable incluso en condiciones desafiantes. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar el uso seguro, la instalación y el mantenimiento de tu producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o usar el Slide Racker.
- Siempre maneja las armas con cuidado, tratándolas como si estuvieran cargadas.
- Mantén el Slide Racker y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el Slide Racker en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses el Slide Racker si parece estar dañado o no funciona correctamente.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y manejo de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Agarre Adecuado:** Mantén siempre un agarre firme en el arma al usar el Slide Racker.
- **Uso con Una Mano:** El GSR03 está diseñado para operar con una mano; sin embargo, asegúrate de que tu otra mano esté posicionada de manera segura lejos de la corredera y el cañón.
- **Condiciones Ambientales:** Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al ciclar la corredera.
- **Entrenamiento:** Familiarízate con el funcionamiento del Slide Racker a través de un entrenamiento adecuado y práctica.
- **Situaciones de Emergencia:** Si encuentras algún problema al usar el Slide Racker, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Confirma que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Retira la Placa de Retención del Percutor:**
 - Usando una herramienta adecuada, retira cuidadosamente la placa de retención del percutor existente del arma.
3. **Instala el GSR03:**
 - Coloca el Slide Racker GSR03 en el lugar de la placa de retención del percutor retirada.
 - Presiona firmemente hasta que esté bien asentado.
4. **Verifica la Funcionalidad:**
 - Asegúrate de que el Slide Racker funcione suavemente y no interfiera con el funcionamiento del arma.

Instrucciones de Uso

- Para ciclar la corredera, agarra firmemente el Slide Racker y tira hacia atrás con un movimiento rápido.
- Puedes usar tu cinturón, funda o talón para ayudar a ciclar la corredera si usas una mano.
- Practica el uso del Slide Racker en un entorno seguro para volverte competente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de plástico y metal.
- No arrojes el Slide Racker en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo relacionado con el Vickers Tactical Slide Racker, consulta a tu distribuidor local o representante del fabricante. Siempre asegúrate de seguir las últimas directrices de seguridad y actualizaciones de productos.

Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour votre arme de poing Glock®. Le GSR03 est conçu pour faciliter le cycle de la glissière de votre arme, garantissant des performances fiables même dans des conditions difficiles. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer l'utilisation, l'installation et l'entretien en toute sécurité de votre produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le Slide Racker.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution, en les considérant comme si elles étaient chargées.
- Gardez le Slide Racker et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le Slide Racker pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le Slide Racker s'il semble endommagé ou défectueux.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la manipulation des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Prise Correcte** : Maintenez toujours une prise ferme sur l'arme lorsque vous utilisez le Slide Racker.
- **Utilisation d'une Main** : Le GSR03 est conçu pour une utilisation à une main ; cependant, assurez-vous que votre autre main est positionnée en toute sécurité, loin de la glissière et du canon.
- **Conditions Environnementales** : Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous faites fonctionner la glissière.
- **Formation** : Familiarisez-vous avec le fonctionnement du Slide Racker grâce à une formation et une pratique appropriées.
- **Situations d'Urgence** : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du Slide Racker, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Confirmez que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez la Plaque de Retenue du Percuteur** :
 - À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement la plaque de retenue du percuteur existante de l'arme.
3. **Installez le GSR03** :
 - Positionnez le Slide Racker GSR03 à la place de la plaque de retenue du percuteur retirée.
 - Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
4. **Vérifiez la Fonctionnalité** :
 - Assurez-vous que le Slide Racker fonctionne en douceur et n'interfère pas avec le fonctionnement de l'arme.

Instructions d'Utilisation

- Pour faire fonctionner la glissière, saisissez fermement le Slide Racker et tirez-le rapidement vers l'arrière.
- Vous pouvez utiliser votre ceinture, votre holster ou votre talon pour aider à faire fonctionner la glissière si vous utilisez une main.
- Entraînez-vous à utiliser le Slide Racker dans un environnement sûr pour devenir compétent.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne jetez pas le Slide Racker dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Vickers Tactical Slide Racker, veuillez consulter votre revendeur local ou le représentant du fabricant. Assurez-vous toujours de suivre les dernières directives de sécurité et mises à jour du produit.

Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Racker

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker per la tua arma Glock®. Il GSR03 è progettato per migliorare la facilità di ciclaggio del carrello della tua arma, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso, un'installazione e una manutenzione sicuri del tuo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il Slide Racker.
- Maneggia sempre le armi con cautela, trattandole come se fossero cariche.
- Tieni il Slide Racker e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Slide Racker per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Slide Racker se appare danneggiato o non funzionante.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la gestione delle armi.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Impugnatura Corretta:** Mantieni sempre una presa salda sull'arma quando utilizzi il Slide Racker.
- **Uso con una Mano:** Il GSR03 è progettato per l'operazione con una mano; tuttavia, assicurati che l'altra mano sia posizionata in modo sicuro lontano dal carrello e dalla bocca dell'arma.
- **Condizioni Ambientali:** Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando cicli il carrello.
- **Formazione:** Familiarizzati con il funzionamento del Slide Racker attraverso una formazione e una pratica adeguate.
- **Situazioni di Emergenza:** Se riscontri problemi durante l'uso del Slide Racker, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Conferma che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi la Piastra di Ritenzione del Percussore:**
 - Utilizzando uno strumento adeguato, rimuovi con cautela la piastra di ritenzione del percussore esistente dall'arma.
3. **Installa il GSR03:**
 - Posiziona il GSR03 Slide Racker al posto della piastra di ritenzione del percussore rimossa.
 - Premi saldamente fino a quando non è fissato in modo sicuro.
4. **Controlla la Funzionalità:**
 - Assicurati che il Slide Racker funzioni senza intoppi e non interferisca con il funzionamento dell'arma.

Istruzioni per l'Uso

- Per ciclar il carrello, impugna saldamente il Slide Racker e tiralo indietro con un movimento rapido.
- Puoi utilizzare la cintura, la fondina o il tallone per assisterti nel ciclaggio del carrello se utilizzi una mano.
- Esercitati a utilizzare il Slide Racker in un ambiente sicuro per diventare esperto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non gettare il Slide Racker nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante il Vickers Tactical Slide Racker, consulta il tuo rivenditore locale o il rappresentante del produttore. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida di sicurezza e gli aggiornamenti sui prodotti.

Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Slide Racker

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Slide Racker do Twojej broni Glock®. GSR03 został zaprojektowany w celu ułatwienia cyklowania zamka broni, zapewniając niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dostarcza istotnych informacji, które zapewnią bezpieczne użytkowanie, instalację i konserwację produktu zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub użyciem Slide Racker.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie, traktując ją tak, jakby była naładowana.
- Przechowuj Slide Racker i broń poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj Slide Racker pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie używaj Slide Racker, jeśli wydaje się uszkodzony lub niesprawny.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i obsługi broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Prawidłowy Chwył:** Zawsze utrzymuj pewny chwyt na broni podczas używania Slide Racker.
- **Użycie Jedną Ręką:** GSR03 jest zaprojektowany do obsługi jedną ręką; upewnij się jednak, że druga ręka jest bezpiecznie umiejscowiona z dala od zamka i wylotu lufy.
- **Warunki Środowiskowe:** Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas cyklowania zamka.
- **Szkolenie:** Zapoznaj się z obsługą Slide Racker poprzez odpowiednie szkolenie i ćwiczenia.
- **Sytuacje Awaryjne:** Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas używania Slide Racker, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Upewnij się o Bezpieczeństwie:** Potwierdź, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń Płytkę Zatrzymującą Iglicę:**
 - Używając odpowiedniego narzędzia, ostrożnie usuń istniejącą płytkę zatrzymującą iglicę z broni.
3. **Zainstaluj GSR03:**
 - Umieść Slide Racker GSR03 w miejscu usuniętej płytki zatrzymującej iglicę.
 - Mocno naciśnij, aż będzie pewnie osadzony.
4. **Sprawdź Funkcjonalność:**
 - Upewnij się, że Slide Racker działa płynnie i nie zakłóca funkcjonowania broni.

Instrukcje Użytkowania

- Aby cyklować zamek, pewnie chwyć Slide Racker i pociągnij go do tyłu szybkim ruchem.
- Możesz użyć pasa, kabury lub pięty, aby pomóc w cyklowaniu zamka, jeśli używasz jednej ręki.
- Ćwicz używanie Slide Racker w bezpiecznym środowisku, aby stać się biegłym.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Nie wyrzucaj Slide Racker do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Vickers Tactical Slide Racker, skonsultuj się z lokalnym dealerem lub przedstawicielem producenta. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i aktualizacji produktu.

Vickers Tactical Slide Racker Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Slide Rackerin Glock®-aseeseen. GSR03 on suunniteltu helpottamaan aseiden liukusäätimen käsittelyä, varmistaen luotettavan toiminnan jopa haastavissa olosuhteissa. Tämä turvaohjeopas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja kunnossapidosta EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Slide Rackerin asentamista tai käyttämistä.
- Käsittele aseita aina varoen, kohdellen niitä kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä Slide Racker ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Rackerin kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä Slide Rackeria, jos se vaikuttaa olevan vaurioitunut tai toimimaton.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytön ja käsittelyn osalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- **Oikea Ote:** Pidä aina tiukka ote aseesta käyttäessäsi Slide Rackeria.
- **Yhden Käden Käyttö:** GSR03 on suunniteltu yhden käden käyttöön; varmista kuitenkin, että toinen käsi on turvallisesti pois liukusäätimen ja piipun tieltä.
- **Ympäristöolosuhteet:** Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä liukusäätimen käsittelyssä.
- **Koulutus:** Tutustu Slide Rackerin toimintaan asianmukaisen koulutuksen ja harjoittelun avulla.
- **Hätätilanteet:** Jos kohtaat ongelmia Slide Rackerin käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Varmista Turvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista Iskijän Pidätyslaatta:**
 - Käytä sopivaa työkalua ja poista varovasti olemassa oleva iskijän pidätyslaatta aseesta.
3. **Asenna GSR03:**
 - Aseta GSR03 Slide Racker poistettavan iskijän pidätyslaatan paikalle.
 - Paina tiukasti, kunnes se on turvallisesti paikallaan.
4. **Tarkista Toiminta:**
 - Varmista, että Slide Racker toimii sujuvasti eikä häiritse aseiden toimintaa.

Käyttöohjeet

- Liukusäätimen käsittelyssä, pidä Slide Rackeria tiukasti ja vedä se nopeasti taaksepäin.
- Voit käyttää vyötäsi, koteloasi tai kantapäätäsi liukusäätimen käsittelyyn, jos käytät vain yhtä kättä.
- Harjoittele Slide Rackerin käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta saat siitä varmuutta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat muovi ja metallijätettä.
- Älä heitä Slide Rackeria tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea Vickers Tactical Slide Rackerin osalta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan edustajaan. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja tuotepäivityksiä.

Vickers Tactical Slide Racker Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Slide Racker för din Glock®pistol. GSR03 är utformad för att förbättra enkelheten i att cykla vapnets skena, vilket säkerställer pålitlig prestanda även under utmanande förhållanden. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning, installation och underhåll av din produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att vapnet är oladdat innan installation eller användning av Slide Racker.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Håll Slide Racker och vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Slide Racker för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte Slide Racker om den verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning och hantering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt grepp:** Håll alltid ett fast grepp om vapnet när du använder Slide Racker.
- **Enhändig användning:** GSR03 är designad för enhändig drift; se till att din andra hand är säkert placerad bortom skenan och mynningen.
- **Miljöförhållanden:** Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du cyklar skenan.
- **Utbildning:** Bekanta dig med användningen av Slide Racker genom korrekt träning och övning.
- **Nödsituationer:** Om du stöter på några problem under användning av Slide Racker, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Säkerställ säkerhet:** Bekräfta att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort strikerns retentionplatta:**
 - Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga strikerns retentionplatta från vapnet.
3. **Installera GSR03:**
 - Placera GSR03 Slide Racker på plats för den borttagna strikerns retentionplatta.
 - Tryck fast den tills den sitter ordentligt.
4. **Kontrollera funktionalitet:**
 - Säkerställ att Slide Racker fungerar smidigt och inte stör vapnets funktion.

Användningsinstruktioner

- För att cykla skenan, greppa Slide Racker ordentligt och dra den bakåt med en snabb rörelse.
- Du kan använda ditt bälte, hölster eller hæl för att hjälpa till att cykla skenan om du använder en hand.
- Öva på att använda Slide Racker i en säker miljö för att bli skicklig.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för plast och metallavfall.
- Släng inte Slide Racker i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående Vickers Tactical Slide Racker, vänligen konsultera din lokala återförsäljare eller tillverkarens representant. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och produktuppdateringarna.

Bezpečnostní pokyny pro Vickers Tactical Slide Racker

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Slide Racker pro vaši zbraň Glock®. GSR03 je navržen tak, aby usnadnil cyklování závěru vaší zbraně a zajistil spolehlivý výkon i v náročných podmínkách. Tento průvodce bezpečnostními pokyny poskytuje důležité informace, které zajistí bezpečné používání, instalaci a údržbu vašeho produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo použitím Slide Rackeru.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně, jako by byly nabitě.
- Držte Slide Racker a zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Slide Racker na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte Slide Racker, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a manipulace se zbraněmi.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Správný úchop:** Vždy udržujte pevný úchop na zbrani při používání Slide Rackeru.
- **Jednoruční použití:** GSR03 je navržen pro jednoruční obsluhu; zajistěte však, aby vaše druhá ruka byla bezpečně umístěna mimo závěr a ústí hlavně.
- **Podmínky prostředí:** Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při cyklování závěru.
- **Školení:** Seznamte se s obsluhou Slide Rackeru prostřednictvím řádného školení a praxe.
- **Nouzové situace:** Pokud narazíte na jakékoli problémy při používání Slide Rackeru, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. **Ujistěte se o bezpečnosti:** Potvrďte, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Odstranění záchytné desky úderníku:**
 - Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte stávající záchytnou desku úderníku ze zbraně.
3. **Instalace GSR03:**
 - Umístěte GSR03 Slide Racker na místo odstraněné záchytné desky úderníku.
 - Pevně stiskněte, dokud nebude bezpečně usazen.
4. **Kontrola funkčnosti:**
 - Ujistěte se, že Slide Racker funguje hladce a nezasahuje do funkce zbraně.

Pokyny pro používání

- Chceteli cyklovat závěr, pevně uchopte Slide Racker a rychlým pohybem jej zatáhněte zpět.
- Můžete použít svůj opasek, pouzdro nebo patu k usnadnění cyklování závěru, pokud používáte jednu ruku.
- Procvičujte používání Slide Rackeru v bezpečném prostředí, abyste se stali zdatnými.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a kovového odpadu.
- Nevyhazujte Slide Racker do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se Vickers Tactical Slide Rackeru se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo zástupce výrobce. Vždy se ujistěte, že dodržíte nejnovější bezpečnostní pokyny a aktualizace produktu.