

RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X-22 BACKPACKER STOCKS - MAGPUL

X-22 BACKPACKER STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN BLACK

The Magpul X-22 Backpacker stock takes the function of the full-size Hunter X-22 Takedown, and pares it down for ease of storage and transportation. Made for the Ruger 10/22 Takedown rifle, the X-22 Backpacker offers a minimalist solution for the hunter or outdoorsman who wants to transport their rifle in an efficient, convenient package without compromising shooting performance. Constructed of a durable advanced polymer Ergonomic hand guard Optional QD sling mounting capability Integrated storage compartment in the grip Hinged storage compartment in the stock capable of storing up to 3 spare 10rd magazines Locking interface attaches the barrel assembly to the receiver while being transported Accepts up to .920" barrel The X-22 Backpacker stock fits all Ruger 10/22 Takedown rifles as well as the Tactical Solutions SBX barrel.



Attributes

- Name: MAGPUL X-22 BACKPACKER STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023549
- Mfr. No.: MAG808-BLK
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22 Takedown
- Style: Takedown
- Delivery weight: 0.816kg
- UPC: 840815117179

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für das RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER SCHAFTSYSTEM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la CULATA MAGPUL X22 BACKPACKER para RUGER® 10/22 TAKEDOWN®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)

Sicherheitshinweis für das RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER SCHAFTSYSTEM

Einleitung

Danke, dass du das Magpul X22 Backpacker Schaftsystem für dein Ruger 10/22 Takedown Gewehr gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und Munition getrennt und sicher auf.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Schaftsystem anbringst oder abnimmst.
- Modifiziere das Schaftsystem oder einen Teil der Feuerwaffe nicht, ohne einen qualifizierten Büchsenmacher zu konsultieren.
- Trage beim Schießen immer geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du einen klaren Schießbereich hast.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu deinem Produkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das X22 Backpacker Schaftsystem mit deinem Modell des Ruger 10/22 Takedown kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Überprüfe regelmäßig das Schaftsystem auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für Gegenstände, die im integrierten Staufach aufbewahrt werden.
- Stelle sicher, dass die Verriegelungsschnittstelle sicher ist, bevor du die Feuerwaffe transportierst.
- Verwende beim Transport der Feuerwaffe geeignete Handhabungstechniken, um eine versehentliche Entladung zu verhindern.
- Halte das Schaftsystem und den Griff frei von Schmutz und Ablagerungen, um die Funktionalität aufrechtzuerhalten.
- Vermeide es, das Schaftsystem extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die das Polymermaterial beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des X22 Backpacker Schaftsystems

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne das bestehende Schaftsystem von deinem Ruger 10/22 Takedown Gewehr.
- Richte das X22 Backpacker Schaftsystem mit dem Empfänger aus.
- Befestige das Schaftsystem sicher am Empfänger mit der Verriegelungsschnittstelle.
- Bestätige, dass das Schaftsystem fest angebracht ist, bevor du fortfährst.

2. Benutzungsanweisungen

- Wenn du bereit bist zu schießen, stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist.
- Nutze den ergonomischen Handschutz für verbesserte Handhabung und Komfort.
- Bewahre Ersatzmagazine im klappbaren Staufach auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Stelle beim Transport der Feuerwaffe sicher, dass die Verriegelungsschnittstelle aktiviert ist, um ein versehentliches Auseinanderfallen zu verhindern.
- Überschreite nicht die Fassungsgröße von .920" bei der Verwendung des Schaftsystems mit unterschiedlichen Laufkonfigurationen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das X22 Backpacker Schaftsystem gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Polymermaterialien.
- Wenn das Schaftsystem irreparabel beschädigt ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe in Betracht.
- Stelle sicher, dass alle verbleibenden Komponenten der Feuerwaffe sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Magpul X22 Backpacker Schaftsystems konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen. Diese können zusätzliche Anleitungen und Informationen zur Produktsicherheit und Nutzung bereitstellen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Ruger 10/22 Takedown Gewehr und dem Magpul X22 Backpacker Schaftsystem gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolle Handhabung von Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Introduction

Thank you for choosing the Magpul X22 Backpacker Stock for your Ruger 10/22 Takedown rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and ammunition separately and securely.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Do not modify the stock or any part of the firearm without consulting a qualified gunsmith.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear shooting area.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Check for recalls or safety notices related to your product.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the X22 Backpacker Stock is compatible with your model of Ruger 10/22 Takedown before installation.
- Regularly inspect the stock for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the recommended weight limit for items stored in the integrated storage compartment.
- Ensure that the locking interface is secure before transporting the firearm.
- Use proper handling techniques when transporting the firearm to prevent accidental discharge.
- Keep the stock and grip free from dirt and debris to maintain functionality.
- Avoid exposing the stock to extreme temperatures or harsh chemicals that could damage the polymer material.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the X22 Backpacker Stock

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Ruger 10/22 Takedown rifle.
- Align the X22 Backpacker Stock with the receiver.
- Securely attach the stock to the receiver using the locking interface.
- Confirm that the stock is firmly attached before proceeding.

2. Usage Instructions

- When ready to shoot, ensure that the firearm is in a safe condition.
- Utilize the ergonomic hand guard for improved handling and comfort.
- Store spare magazines in the hinged storage compartment when not in use.
- When transporting the firearm, ensure that the locking interface is engaged to prevent accidental separation.
- Do not exceed the barrel size limit of .920" when using the stock with different barrel configurations.

Disposal Instructions

- Dispose of the X22 Backpacker Stock in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling options available in your area.
- Ensure that any remaining components of the firearm are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Magpul X22 Backpacker Stock, please consult the manufacturer's website or customer support resources. They can provide additional guidance and information related to product safety and usage.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Ruger 10/22 Takedown rifle and Magpul X22 Backpacker Stock. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la CULATA MAGPUL X22 BACKPACKER para RUGER® 10/22 TAKEDOWN®

Introducción

Gracias por elegir la culata Magpul X22 Backpacker para tu rifle Ruger 10/22 Takedown. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y la munición por separado y de manera segura.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de acoplar o desacoplar la culata.
- No modifiques la culata ni ninguna parte del arma sin consultar a un armero calificado.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro clara.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la posesión y uso de armas de fuego.
- Verifica si hay avisos de retiro o de seguridad relacionados con tu producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la culata X22 Backpacker sea compatible con tu modelo de Ruger 10/22 Takedown antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de daño o desgaste.
- No excedas el límite de peso recomendado para los artículos almacenados en el compartimento de almacenamiento integrado.
- Asegúrate de que la interfaz de bloqueo esté segura antes de transportar el arma.
- Utiliza técnicas de manejo adecuadas al transportar el arma para prevenir disparos accidentales.
- Mantén la culata y el agarre libres de suciedad y escombros para mantener la funcionalidad.
- Evita exponer la culata a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan dañar el material de polímero.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata X22 Backpacker

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la culata existente del rifle Ruger 10/22 Takedown.
- Alinea la culata X22 Backpacker con el receptor.
- Acopla de manera segura la culata al receptor utilizando la interfaz de bloqueo.
- Confirma que la culata esté firmemente acoplada antes de proceder.

2. Instrucciones de Uso

- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el arma esté en condiciones seguras.
- Utiliza el guardamanos ergonómico para mejorar el manejo y la comodidad.
- Almacena los cargadores de repuesto en el compartimento de almacenamiento con bisagra cuando no estén en uso.
- Al transportar el arma, asegúrate de que la interfaz de bloqueo esté activada para prevenir separaciones accidentales.
- No excedas el límite de tamaño del cañón de .920" al usar la culata con diferentes configuraciones de cañón.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la culata X22 Backpacker de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales plásticos y de polímero.
- Si la culata está dañada más allá de la reparación, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.
- Asegúrate de que cualquier componente restante del arma se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la culata Magpul X22 Backpacker, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Ellos pueden proporcionar orientación e información adicional relacionada con la seguridad y el uso del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu rifle Ruger 10/22 Takedown y la culata Magpul X22 Backpacker. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul X22 Backpacker pour votre fusil Ruger 10/22 Takedown. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation et une manipulation sûres du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme et les munitions séparément et en toute sécurité.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de fixer ou de détacher la crosse.
- Ne modifiez pas la crosse ou toute partie de l'arme sans consulter un armurier qualifié.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une zone de tir dégagée.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Vérifiez les rappels ou les avis de sécurité relatifs à votre produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la crosse X22 Backpacker est compatible avec votre modèle de Ruger 10/22 Takedown avant l'installation.
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour les objets stockés dans le compartiment de rangement intégré.
- Assurez-vous que l'interface de verrouillage est sécurisée avant de transporter l'arme.
- Utilisez des techniques de manipulation appropriées lors du transport de l'arme pour éviter un tir accidentel.
- Gardez la crosse et la poignée exemptes de saleté et de débris pour maintenir la fonctionnalité.
- Évitez d'exposer la crosse à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau en polymère.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse X22 Backpacker

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la crosse existante du fusil Ruger 10/22 Takedown.
- Alignez la crosse X22 Backpacker avec le récepteur.
- Fixez solidement la crosse au récepteur en utilisant l'interface de verrouillage.
- Confirmez que la crosse est fermement attachée avant de continuer.

2. Instructions d'Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que l'arme est dans un état sûr.
- Utilisez le gardemain ergonomique pour une meilleure manipulation et un meilleur confort.
- Rangez les chargeurs de rechange dans le compartiment de rangement articulé lorsque vous ne les utilisez pas.
- Lors du transport de l'arme, assurez-vous que l'interface de verrouillage est engagée pour éviter toute séparation accidentelle.
- Ne dépassez pas la limite de taille de canon de .920" lorsque vous utilisez la crosse avec différentes configurations de canon.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la crosse X22 Backpacker conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques et polymères.
- Si la crosse est endommagée au-delà de toute réparation, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.
- Assurez-vous que tous les composants restants de l'arme sont éliminés de manière sûre et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse Magpul X22 Backpacker, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle. Ils peuvent fournir des conseils supplémentaires et des informations relatives à la sécurité et à l'utilisation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre fusil Ruger 10/22 Takedown et la crosse Magpul X22 Backpacker. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio Magpul X22 Backpacker per il tuo fucile Ruger 10/22 Takedown. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso e la gestione sicura del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e le munizioni separatamente e in modo sicuro.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il calcio.
- Non modificare il calcio o alcuna parte dell'arma senza consultare un armaiolo qualificato.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro chiara.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Controlla eventuali aggiornamenti su ritiri o avvisi di sicurezza relativi al tuo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calcio X22 Backpacker sia compatibile con il tuo modello di Ruger 10/22 Takedown prima dell'installazione.
- Ispeziona regolarmente il calcio per eventuali segni di danni o usura.
- Non superare il limite di peso raccomandato per gli oggetti conservati nel comparto di stoccaggio integrato.
- Assicurati che l'interfaccia di bloccaggio sia sicura prima di trasportare l'arma.
- Utilizza tecniche di maneggio appropriate durante il trasporto dell'arma per prevenire scariche accidentali.
- Mantieni il calcio e il grip liberi da sporco e detriti per preservarne la funzionalità.
- Evita di esporre il calcio a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale polimerico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio X22 Backpacker

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dal fucile Ruger 10/22 Takedown.
- Allinea il calcio X22 Backpacker con il ricevitore.
- Attacca saldamente il calcio al ricevitore utilizzando l'interfaccia di bloccaggio.
- Conferma che il calcio sia saldamente attaccato prima di procedere.

2. Istruzioni per l'Uso

- Quando sei pronto per sparare, assicurati che l'arma sia in condizioni sicure.
- Utilizza il guardamano ergonomico per un miglior maneggio e comfort.
- Riponi i caricatori di ricambio nel comparto di stoccaggio a cerniera quando non sono in uso.
- Quando trasporti l'arma, assicurati che l'interfaccia di bloccaggio sia inserita per prevenire separazioni accidentali.
- Non superare il limite di dimensione della canna di .920" quando utilizzi il calcio con diverse configurazioni della canna.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio X22 Backpacker in conformità con le normative locali riguardanti materiali plastici e polimerici.
- Se il calcio è danneggiato oltre la riparazione, considera opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.
- Assicurati che eventuali componenti rimanenti dell'arma siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il calcio Magpul X22 Backpacker, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. Possono fornire ulteriori indicazioni e informazioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo fucile Ruger 10/22 Takedown e il calcio Magpul X22 Backpacker. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Magpul X22 Backpacker Stock do Twojego karabinu Ruger 10/22 Takedown. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i amunicję oddzielnie i w sposób bezpieczny.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem kolby.
- Nie modyfikuj kolby ani żadnej części broni bez konsultacji z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czysty obszar do strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania lub powiadomienia o bezpieczeństwie związane z Twoim produktem.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że kolba X22 Backpacker jest kompatybilna z Twoim modelem Ruger 10/22 Takedown przed instalacją.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla przedmiotów przechowywanych w zintegrowanym schowku.
- Upewnij się, że zamek mocujący jest bezpieczny przed transportem broni.
- Używaj właściwych technik obsługi podczas transportu broni, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Utrzymuj kolbę i uchwyt w czystości, wolne od brudu i zanieczyszczeń, aby zachować ich funkcjonalność.
- Unikaj narażania kolby na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja kolby X22 Backpacker

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą kolbę z karabinu Ruger 10/22 Takedown.
- Wyreguluj kolbę X22 Backpacker w kierunku odbiornika.
- Bezpiecznie przymocuj kolbę do odbiornika za pomocą zamka mocującego.
- Potwierdź, że kolba jest mocno przymocowana przed kontynuowaniem.

2. Instrukcje dotyczące użytkowania

- Kiedy jesteś gotowy do strzelania, upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie.
- Wykorzystaj ergonomiczny uchwyt do poprawy obsługi i komfortu.
- Przechowuj zapasowe magazynki w składanym schowku, gdy nie są używane.
- Podczas transportu broni upewnij się, że zamek mocujący jest zablokowany, aby zapobiec przypadkowemu oddzieleniu.
- Nie przekraczaj limitu średnicy lufy .920" podczas używania kolby z różnymi konfiguracjami lufy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę X22 Backpacker zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych i polimerowych.
- Jeśli kolba jest uszkodzona ponad możliwość naprawy, rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie.
- Upewnij się, że wszelkie pozostałe elementy broni są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących kolby Magpul X22 Backpacker, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub zasobami wsparcia klienta. Mogą oni dostarczyć dodatkowe wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z karabinem Ruger 10/22 Takedown oraz kolbą Magpul X22 Backpacker. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

Turvaohjeet RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul X22 Backpacker Stockin Ruger 10/22 Takedown kiväärillesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseesi kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja amukset erikseen ja turvallisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tukin kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä muokkaa tukia tai mitään asen osaa ilman pätevän aseasentajan konsultaatiota.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä ampumaalue.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Tarkista tuotteen osalta mahdolliset takaisinkutsut tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että X22 Backpacker Stock on yhteensopiva Ruger 10/22 Takedown mallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti tukin kunto mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa esineille, joita säilytetään integroidussa säilytystilassa.
- Varmista, että lukitusliitäntä on turvallinen ennen aseeseen kuljettamista.
- Käytä oikeita käsittelytekniikoita aseeseen kuljettamisessa estääksesi vahingossa laukaisemisen.
- Pidä tuki ja kahva puhtaina liasta ja roskista toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Vältä altistamista tukia äärimmäisille lämpötiloille tai haitallisille kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa polymerimateriaalia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. X22 Backpacker Stockin asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva tuki Ruger 10/22 Takedown kivääristä.
- Aseta X22 Backpacker Stock vastaanottimen kohdalle.
- Kiinnitä tuki tiukasti vastaanottimeen lukitusliitäntän avulla.
- Varmista, että tuki on tukevasti kiinnitetty ennen jatkamista.

2. Käyttöohjeet

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ase on turvallisessa tilassa.
- Hyödynnä ergonomista käsikahvaa parannetun käsittelyn ja mukavuuden vuoksi.
- Säilytä varaampumaasiakirjat saranoidussa säilytystilassa, kun niitä ei käytetä.
- Kuljettaessasi asetta varmista, että lukitusliitäntä on aktivoitu, jotta vältetään vahingossa tapahtuva irtaaminen.
- Älä ylitä piipun koko rajaa .920" käyttäessäsi tukea eri piippukonfiguraatioiden kanssa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä X22 Backpacker Stock paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat muovi ja polymerimateriaaleja.
- Jos tuki on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.
- Varmista, että kaikki jäljellä olevat asenosat hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Magpul X22 Backpacker Stockista, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai asiakastukiresursseissa. He voivat antaa lisäohjeita ja tietoa tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Ruger 10/22 Takedown kiväärin ja Magpul X22 Backpacker Stockin kanssa. Aina etusijalla on turvallisuus ja vastuullinen asenkäsittely.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt Magpul X22 Backpacker Stock för din Ruger 10/22 Takedownrifle. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och ammunitionen separat och säkert.
- Se till att vapnet är avlastat innan du fäster eller lossar stocken.
- Modifiera inte stocken eller någon del av vapnet utan att rådfråga en kvalificerad gunsmith.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har ett klart skjutområde.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenägande och användning.
- Kontrollera efter återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till din produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att X22 Backpacker Stock är kompatibel med din modell av Ruger 10/22 Takedown innan installation.
- Inspektera regelbundet stocken för tecken på skador eller slitage.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för föremål som förvaras i det integrerade förvaringsutrymmet.
- Se till att låsningsgränssnittet är säkert innan transport av vapnet.
- Använd korrekta hanteringstekniker när du transporterar vapnet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Håll stocken och greppet fria från smuts och skräp för att upprätthålla funktionalitet.
- Undvik att utsätta stocken för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan skada polymermaterialet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av X22 Backpacker Stock

- Se till att vapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga stocken från Ruger 10/22 Takedownriflen.
- Justera X22 Backpacker Stock med mottagaren.
- Fäst stocken på mottagaren med hjälp av låsningsgränssnittet.
- Bekräfta att stocken är ordentligt fäst innan du går vidare.

2. Användningsinstruktioner

- När du är redo att skjuta, se till att vapnet är i ett säkert tillstånd.
- Använd det ergonomiska handskyddet för förbättrad hantering och komfort.
- Förvara extra magasin i det gångjärnsförsedda förvaringsutrymmet när de inte används.
- När du transporterar vapnet, se till att låsningsgränssnittet är engagerat för att förhindra oavsiktlig separation.
- Överskrid inte pipans storleksgräns på .920" när du använder stocken med olika pipkonfigurationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera X22 Backpacker Stock i enlighet med lokala regler angående plast och polymermaterial.
- Om stocken är skadad bortom reparation, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.
- Se till att alla återstående komponenter av vapnet kasseras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående Magpul X22 Backpacker Stock, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. De kan ge ytterligare vägledning och information relaterad till produktsäkerhet och användning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Ruger 10/22 Takedownrifle och Magpul X22 Backpacker Stock. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pažbu Magpul X22 Backpacker pro vaši pušku Ruger 10/22 Takedown. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s produktem. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň neustále namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte zbraň a munici odděleně a bezpečně.
- Před připojením nebo odpojením pažby se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Neměňte pažbu ani žádnou část zbraně bez konzultace s kvalifikovaným zbrojířem.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše střelecká plocha byla jasná.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Kontrolujte aktualizace týkající se stažení výrobků nebo bezpečnostní oznámení související s vaším produktem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je pažba X22 Backpacker kompatibilní s vaším modelem Ruger 10/22 Takedown před instalací.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro předměty uložené v integrovaném úložném prostoru.
- Ujistěte se, že je zámkový mechanismus bezpečný před přepravou zbraně.
- Používejte správné techniky manipulace při přepravě zbraně, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Udržujte pažbu a rukojeť čisté od nečistot a nečistot, aby se zachovala funkčnost.
- Vyhněte se vystavení pažby extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly poškodit polymerní materiál.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace pažby X22 Backpacker

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající pažbu z pušky Ruger 10/22 Takedown.
- Zarovnejte pažbu X22 Backpacker s přijímačem.
- Bezpečně připevněte pažbu k přijímači pomocí zámkového mechanismu.
- Potvrďte, že je pažba pevně připevněná, než pokračujete.

2. Pokyny pro používání

- Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Využijte ergonomické předpažbí pro zlepšení manipulace a pohodlí.
- Ukládejte náhradní zásobníky v kloubovém úložném prostoru, když se nepoužívají.
- Při přepravě zbraně se ujistěte, že je zámkový mechanismus zapnutý, aby se předešlo náhodnému oddělení.
- Nepřekračujte limit velikosti hlavně .920", když používáte pažbu s různými konfiguracemi hlavně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu X22 Backpacker v souladu s místními předpisy týkajícími se plastových a polymerních materiálů.
- Pokud je pažba poškozená nad rámec opravy, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.
- Ujistěte se, že jakékoli zbývající komponenty zbraně jsou likvidovány bezpečně a zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se pažby Magpul X22 Backpacker, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Mohou poskytnout další pokyny a informace týkající se bezpečnosti produktu a používání.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší pušky Ruger 10/22 Takedown a pažby Magpul X22 Backpacker. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraněmi.