

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - SILVER

[Díly na pistole](#) > [Díly skupiny spoušťového ústrojí](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Jednoduchá upgrade pro přímý a lehký tah spouště

Spoušť Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™ je lehká, skeletonizovaná spoušť s plochým tvarem, která umožňuje střelci stahovat přímo zpět a okamžitě poznat, zda táhne příliš vlevo nebo vpravo. Díky svému plochému designu spoušť Tandemkross Victory podporuje střelce, aby umístili prst níže na spoušti, což zvyšuje páku a umožňuje střelcům využít nižší hmotnosti spouště. • Plochá pro lepší kontrolu a pocit • Nastavitelná pro přední a zadní pohyb • Pasuje na Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • NENÍ kompatibilní s MkIV™ 22/45 • Hliníková spoušť dostupná v černé nebo stříbrné barvě Spoušť Tandemkross Victory přichází s šrouby pro nastavení předního a zadního pohybu, které umožňují každému střelci přizpůsobit si tah spouště. Texturovaný povrch spouště nabízí protiskluzový úchop za jakýchkoli podmínek.



Atributy

- Název: **TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - SILVER**
- Výrobce: **TANDEMKROSS**
- Produkt č.: 100023852
- Výrob. č.: TK24N0172SLV1
- Finish: Silver
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 108mm
- UPC: 769498482988

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro spoušť Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™
- O nás

Bezpečnostní pokyny pro spoušť Tandemkross Victory pro Ruger® MkIV™

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Tandemkross Victory pro váš pistol Ruger® MkIV™. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl důležité bezpečnostní informace, pokyny k použití a kontaktní údaje pro podporu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtete tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Ukládejte spoušť a jakoukoli zbraň bezpečně a mimo dosah dětí.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte bezpečné zázemí pro vaše střelecké aktivity.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Věkové omezení:** Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let. Držte mimo dosah dětí.
- **Instalace:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat spoušť. Důkladně dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému nastavení.
- **Nastavení:** Provádějte úpravy šroubů pro přední a zadní pohyb pouze tehdy, když je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- **Testování:** Po instalaci otestujte funkci spouště v bezpečném prostředí, než použijete zbraň v reálném střeleckém scénáři.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte spoušť na opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte spoušť používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Vybití zbraně:** Před zahájením instalace se ujistěte, že je Ruger® MkIV™ zcela vybitý. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. **Odstranění staré spouště:** Postupujte podle pokynů výrobce a bezpečně odstraňte stávající spoušť z zbraně.
3. **Instalace spouště Victory:**
 - Zarovnejte spoušť Tandemkross Victory s pouzdem spouště.
 - Bezpečně upevněte spoušť podle pokynů výrobce.
4. **Nastavení spouště:**
 - Použijte dodané nastavovací šrouby k nastavení předního a zadního pohybu podle vašich preferencí. Provádějte malé úpravy a testujte tah spouště po každé změně.
5. **Testování spouště:**
 - Se zbraní stále vybitou, několikrát stiskněte spoušť, abyste zajistili, že správně funguje. Zkontrolujte, zda nedochází k abnormálnímu odporu nebo selhání resetu.
6. **Konečná kontrola:** Jakmile budete spokojeni s funkcí spouště, proveďte konečnou kontrolu, abyste zajistili, že jsou všechny komponenty bezpečně na svém místě.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se spoušť poškodí nad rámec opravy, obraťte se na místní předpisy pro likvidaci komponentů zbraní.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Pokud je to nutné, vyhledejte určené zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy ohledně spouště Tandemkross Victory se prosím obraťte na oficiální webové stránky Tandemkross nebo kanály zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro co nejefektivnější pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání spouště Tandemkross Victory pro vaši zbraň Ruger® MkIV™. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz