

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR 10/45 - LONE WOLF DIST. LWD ULTIMATE ADJUSTABLE TRIGGER W/ TRIGGER BAR 10/45 RED

Trigger shoe is machined from a billet of 6061 aluminum on state of the art CNC machinery. No need to remove the trigger from the gun to adjust the trigger. Pre travel and over travel can be adjusted with the trigger in the gun. An oversized safety spring and a safety lever that is flush to the shoe make it more comfortable to the shooters finger.



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. LWD ULTIMATE ADJUSTABLE TRIGGER W/ TRIGGER BAR 10/45 RED
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100024207
- Mfr. No.: LWD-UAT-A-RED-1045
- Finish: Red
- Make: Glock
- Model: 20,40,41,30,21
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 639737070149

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den verstellbaren Abzug mit Abzugsstange für 10/45 Lone Wolf Dist.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Adjustable Trigger with Trigger Bar for 10/45 Lone Wolf Dist.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente Réglable avec Barre de Détente pour 10/45 Lone Wolf Dist.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per 10/45 Lone Wolf Dist.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanego Spustu z Dźwignią Spustową do 10/45 Lone Wolf Dist.](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Säädettävälle Liipaisimelle ja Liipaisinkengälle 10/45 Lone Wolf Dist.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Justerbart Avtryck med Avtryckarsko för 10/45 Lone Wolf Dist.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nastavovací spoušť s páčkou spouště pro 10/45 Lone Wolf Dist.](#)

Sicherheitsanleitung für den verstellbaren Abzug mit Abzugsstange für 10/45 Lone Wolf Dist.

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den verstellbaren Abzug mit Abzugsstange für deine 10/45 Lone Wolf Dist. Waffe entschieden hast. Diese Anleitung soll dir wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen geben, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Waffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre die Waffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufaktionen und Sicherheitsmitteilungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Abzug mit deinem GlockModell (21, 30, 20, 41, 40) kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Versuche nicht, den Abzug einzustellen, während die Waffe geladen ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Schusswaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Wenn du auf Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten des Abzugs stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Sicherheit zuerst:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
2. **Entferne den bestehenden Abzug:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den bestehenden Abzug sicher von deiner Glock zu entfernen.
3. **Installiere den verstellbaren Abzug:**
 - Richte die Abzugsstange mit dem Abzugshebel aus.
 - Setze die Abzugsstange in das Abzugsgehäuse ein.
 - Stelle sicher, dass alle Komponenten richtig sitzen.
4. **Stelle den Abzug ein:**
 - Stelle die Vorweg und NachwegEinstellungen ein, während der Abzug in der Waffe ist.
 - Verwende die entsprechenden Werkzeuge, wie im Produktmanual angegeben.
5. **Setze die Waffe wieder zusammen:** Nachdem die Anpassungen vorgenommen wurden, setze die Waffe gemäß den Richtlinien des Herstellers wieder zusammen.

Nutzungsanweisungen

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Passe die Abzugseinstellungen nach Bedarf an, wobei du sicherstellen solltest, dass die Anpassungen die Sicherheit nicht beeinträchtigen.
- Übe jederzeit sichere Handhabungs und Schießtechniken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Waffenzubehör.
- Bei Zweifeln kontaktiere die örtliche Abfallbehörde für Anleitungen zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des verstellbaren Abzugs mit Abzugsstange besuche bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundenservice.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sicherere Erfahrung bei der Nutzung deines verstellbaren Abzugs mit Abzugsstange gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken im Umgang mit Schusswaffen und deren Wartung informiert.

Safety Instruction Guide for Adjustable Trigger with Trigger Bar for 10/45 Lone Wolf Dist.

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for your 10/45 Lone Wolf Dist. firearm. This guide is designed to provide you with essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before installation or use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and accessories in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for product recalls and safety notices on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the trigger is compatible with your Glock model (21, 30, 20, 41, 40) before installation.
- Do not attempt to adjust the trigger while the firearm is loaded.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Safety First:** Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from your Glock.
3. **Install the Adjustable Trigger:**
 - Align the trigger bar with the trigger shoe.
 - Insert the trigger bar into the trigger housing.
 - Ensure that all components are seated properly.
4. **Adjust the Trigger:**
 - Adjust pretravel and overtravel settings while the trigger is in the firearm.
 - Use the appropriate tools as specified in the product manual.
5. **Reassemble the Firearm:** Once adjustments are made, reassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.

Usage Instructions

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Adjust the trigger settings as needed, ensuring that adjustments do not compromise safety.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- If in doubt, contact your local waste management authority for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adjustable Trigger with Trigger Bar, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

By following these guidelines, you can ensure a safer experience while using your Adjustable Trigger with Trigger Bar. Always prioritize safety and remain informed about best practices in firearm handling and maintenance.

Guide de Sécurité pour la Détente Réglable avec Barre de Détente pour 10/45 Lone Wolf Dist.

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente Réglable avec Barre de Détente pour votre arme de poing 10/45 Lone Wolf Dist. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits et les avis de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la détente est compatible avec votre modèle Glock (21, 30, 20, 41, 40) avant l'installation.
- Ne tentez pas d'ajuster la détente lorsque l'arme est chargée.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de tir sûr.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel de la détente, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez la Détente Existante** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité la détente existante de votre Glock.
3. **Installez la Détente Réglable** :
 - Alignez la barre de détente avec la chaussure de détente.
 - Insérez la barre de détente dans le boîtier de détente.
 - Assurez-vous que tous les composants sont correctement en place.
4. **Ajustez la Détente** :
 - Ajustez les réglages de prédéclenchement et de surdéclenchement pendant que la détente est dans l'arme.
 - Utilisez les outils appropriés comme spécifié dans le manuel du produit.
5. **Réassemblez l'Arme** : Une fois les ajustements effectués, réassemblez l'arme conformément aux directives du fabricant.

Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Ajustez les réglages de la détente si nécessaire, en veillant à ce que les ajustements ne compromettent pas la sécurité.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres en tout temps.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- En cas de doute, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sûres.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Détente Réglable avec Barre de Détente, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation de votre Détente Réglable avec Barre de Détente. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de manipulation et d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per 10/45 Lone Wolf Dist.

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per la tua pistola 10/45 Lone Wolf Dist. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione o dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Tratta sempre la tua pistola come se fosse carica.
- Assicurati che la pistola sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva la pistola e gli accessori in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami e le avvertenze di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il grilletto sia compatibile con il tuo modello Glock (21, 30, 20, 41, 40) prima dell'installazione.
- Non tentare di regolare il grilletto mentre la pistola è carica.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante l'uso delle armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti con il grilletto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. **Sicurezza Prima di Tutto:** Assicurati che la pistola sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Grilletto Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza il grilletto esistente dalla tua Glock.
3. **Installa il Grilletto Regolabile:**
 - Allinea la barra del grilletto con la scarpa del grilletto.
 - Inserisci la barra del grilletto nell'alloggiamento del grilletto.
 - Assicurati che tutti i componenti siano posizionati correttamente.
4. **Regola il Grilletto:**
 - Regola le impostazioni di previaggio e sovraviaggio mentre il grilletto è nella pistola.
 - Usa gli strumenti appropriati come specificato nel manuale del prodotto.
5. **Rimonta la Pistola:** Una volta effettuate le regolazioni, rimonta la pistola secondo le linee guida del produttore.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Regola le impostazioni del grilletto secondo necessità, assicurandoti che le regolazioni non compromettano la sicurezza.
- Pratica sempre tecniche di manipolazione e tiro sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Se hai dubbi, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del tuo Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella manipolazione e manutenzione delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanego Spustu z Dźwignią Spustową do 10/45 Lone Wolf Dist.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Regulowanego Spustu z Dźwignią Spustową do Twojej broni 10/45 Lone Wolf Dist. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie Ci istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed instalacją lub użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów i powiadomień o bezpieczeństwie na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że spust jest kompatybilny z Twoim modelem Glock (21, 30, 20, 41, 40) przed instalacją.
- Nie próbuj regulować spustu, gdy broń jest załadowana.
- Zawsze nos odpowiednie ochronniki oczu i uszu podczas używania broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nietypowego zachowania spustu, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Bezpieczeństwo Przede Wszystkim:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Zdejmij Istniejący Spust:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie usunąć istniejący spust z Twojego Glocka.
3. **Zainstaluj Regulowany Spust:**
 - Wyreguluj dźwignię spustową z dźwignią spustową.
 - Włóż dźwignię spustową do obudowy spustu.
 - Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo osadzone.
4. **Dostosuj Spust:**
 - Dostosuj ustawienia wstępnego wychylenia i nadmiernego wychylenia, gdy spust jest w broni.
 - Użyj odpowiednich narzędzi zgodnie z instrukcją obsługi produktu.
5. **Złóż Broń:** Po dokonaniu regulacji złóż broń zgodnie z wytycznymi producenta.

Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji przeprowadź test funkcji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Dostosuj ustawienia spustu w razie potrzeby, upewniając się, że regulacje nie zagrażają bezpieczeństwu.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania przez cały czas.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji akcesoriów do broni.
- W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulowanego Spustu z Dźwignią Spustową, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z Regulowanego Spustu z Dźwignią Spustową. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie obsługi i konserwacji broni.

Turvallisuusohjeet Säädettyväle Liipaisimelle ja Liipaisinkengälle 10/45 Lone Wolf Dist.

Johdanto

Kiitos, että valitsit säädettyvän liipaisimen liipaisinkengällä 10/45 Lone Wolf Dist. aseeseesi. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta tai käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti tuotevaroitukset ja turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate alustalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että liipaisin on yhteensopiva Glockmallisi (21, 30, 20, 41, 40) kanssa ennen asennusta.
- Älä yritä säätää liipaisinta, kun ase on ladattu.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumisympäristö.
- Jos kohtaat liipaisimessa vikoja tai epätavallista käyttäytymistä, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Turvallisuus ensin:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista olemassa oleva liipaisin:** Noudata valmistajan ohjeita poistaaksesi turvallisesti olemassa olevan liipaisimen Glockistasi.
3. **Asenna säädettyvä liipaisin:**
 - Kohdista liipaisinkenkä liipaisimen baarin kanssa.
 - Aseta liipaisinkenkä liipaisinkoteloon.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.
4. **Säädä liipaisinta:**
 - Säädä esisäätö ja ylisäätöasetuksia, kun liipaisin on aseessa.
 - Käytä tuotteessa määriteltyjä asianmukaisia työkaluja.
5. **Kokoa ase uudelleen:** Kun säädöt on tehty, kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Säädä liipaisimen asetuksia tarpeen mukaan, varmistaen, että säädöt eivät vaaranna turvallisuutta.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja ampumistekniikoita koko ajan.

Hävittämishojeet

- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Noudata paikallisia sääntöjä asevarusteiden hävittämisestä.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita turvallisiin hävittämismenetelmiin.

Lisätietojen Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita säädettävään liipaisimeen ja liipaisinkenkään liittyen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen käyttäessäsi säädettävää liipaisinta liipaisinkengällä. Aina etusijalla turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden käsittelyssä ja ylläpidossa.

Säkerhetsinstruktionsguide för Justerbart Avtryck med Avtryckarsko för 10/45 Lone Wolf Dist.

Introduktion

Tack för att du valde det Justerbara Avtrycket med Avtryckarsko för din 10/45 Lone Wolf Dist. pistol. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation eller användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid din pistol som om den är laddad.
- Se till att pistolen pekar i en säker riktning hela tiden.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara pistolen och tillbehör på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att avtryckaren är kompatibel med din Glockmodell (21, 30, 20, 41, 40) innan installation.
- Försök inte justera avtryckaren medan pistolen är laddad.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutmiljö.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller ovanligt beteende med avtryckaren, upphör omedelbart med användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationssteg

1. **Säkerhet Först:** Se till att pistolen är oladdad och pekar i en säker riktning.
2. **Ta Bort den Befintliga Avtryckaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att säkert ta bort den befintliga avtryckaren från din Glock.
3. **Installera det Justerbara Avtrycket:**
 - Justera avtryckarskon med avtryckarstången.
 - Sätt in avtryckarslangen i avtryckarhuset.
 - Se till att alla komponenter är korrekt placerade.
4. **Justera Avtryckaren:**
 - Justera förreservering och överreservering medan avtryckaren är kvar i pistolen.
 - Använd lämpliga verktyg som anges i produktmanualen.
5. **Montera ihop Pistolen:** När justeringarna är gjorda, montera ihop pistolen enligt tillverkarens riktlinjer.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Justera avtryckarinställningarna vid behov, och se till att justeringar inte äventyrar säkerheten.
- Öva alltid på säker hantering och skjutteknik.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala regler för avfallshantering av skjutvapenstillbehör.
- Om du är osäker, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om säkra avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående det Justerbara Avtrycket med Avtryckarsko, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder ditt Justerbara Avtryck med Avtryckarsko. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis inom hantering och underhåll av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro nastavovací spoušť s páčkou spouště pro 10/45 Lone Wolf Dist.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavovací spoušť s páčkou spouště pro vaši zbraň 10/45 Lone Wolf Dist. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl nezbytné bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a účinného používání produktu. Před instalací nebo použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků a bezpečnostní oznámení na platformě EU Safety Gate.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je spoušť kompatibilní s vaším modelem Glock (21, 30, 20, 41, 40) před instalací.
- Nepokoušejte se upravit spoušť, když je zbraň nabitá.
- Vždy noste odpovídající ochranu očí a uší při používání zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Pokud zaznamenate jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování spouště, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

Krok za krokem instalace

1. **Bezpečnost na prvním místě:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
2. **Odstraňte stávající spoušť:** Postupujte podle pokynů výrobce pro bezpečné odstranění stávající spouště z vašeho Glocku.
3. **Nainstalujte nastavovací spoušť:**
 - Upravte páčku spouště s kloboučkem spouště.
 - Vložte páčku spouště do pouzdra spouště.
 - Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně usazeny.
4. **Upravte spoušť:**
 - Nastavte předběžný a nadměrný chod, zatímco je spoušť v zbrani.
 - Použijte vhodné nástroje, jak je uvedeno v uživatelské příručce produktu.
5. **Znovu sestavte zbraň:** Jakmile jsou provedeny úpravy, znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

Pokyny pro použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Upravte nastavení spouště podle potřeby, přičemž zajistěte, aby úpravy neohrožily bezpečnost.
- Vždy praktikujte bezpečné manipulace a střelecké techniky.

Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci příslušenství k zbrani.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu a získejte pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nastavovací spouště s páčkou spouště, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost při používání vaší nastavovací spouště s páčkou spouště. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o nejlepších praktikách v oblasti manipulace a údržby zbraní.