

AR-15 MICRO GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .875 SET SCREW TITANIUM

Designed to Eliminate Interference

The SLR Rifleworks Micro Gas Block is designed for AR-15 owners looking to add the highest-quality components to their rifles. The SLR Rifleworks Micro Gas Block is constructed with a low-profile design that allows users to place nearly any size handguard on their firearm without worrying about interference from the block or gas line. Can be had in .625, .750, .875 and .936 diameters Machined from solid titanium Features bead-blast finish The SLR Rifleworks Micro Gas Block also comes with two set screws that secure the block into place on the barrel, ensuring reliable use.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .875 SET SCREW TITANIUM
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025361
- Mfr. No.: GB8-TI-S
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Blocks Titanium Set Screw](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks Titanium Set Screw](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz Micro SLR Rifleworks en Titane](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Gas Block Titanium Set Screw AR15](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloków gazowych AR15 Micro Titanium Set Screw](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Micro Gas Block Titanium Set Screw tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks Titanium Set Screw](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MICRO GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Blocks Titanium Set Screw

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SLR Rifleworks Micro Gas Block für dein AR15 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem AR15Modell kompatibel ist.
- Befolge immer alle Sicherheitsregeln für Feuerwaffen beim Umgang mit deinem Gewehr.
- Überprüfe den Gasblock vor der Installation auf sichtbare Schäden.
- Verwende nur die angegebenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen am Gasblock oder deiner Feuerwaffe zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Sichern des Gasblocks mit den SetSchrauben.
- Stelle sicher, dass der Gasblock korrekt mit dem Gasanschluss am Lauf ausgerichtet ist, bevor du die SetSchrauben festziehst.
- Überprüfe, ob der Gasblock sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide die Nutzung des Gasblocks unter extremen Umweltbedingungen ohne ordnungsgemäße Inspektion.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Abnutzung, insbesondere die SetSchrauben, und tausche sie bei Bedarf aus.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- Drehmomentschlüssel
- Inbusschlüssel (passende Größe für SetSchrauben)
- Reinigungstuch

2. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.

3. Installationsschritte:

- Reinige den Bereich des Laufs, an dem der Gasblock installiert wird.
- Positioniere den SLR Rifleworks Micro Gas Block über dem Gasanschluss am Lauf.
- Richte den Gasblock aus, um einen ordnungsgemäßen Gasfluss zu gewährleisten.
- Verwende den Inbusschlüssel, um die SetSchrauben leicht anzuziehen, um den Block an Ort und Stelle zu halten.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die SetSchrauben auf die vom Hersteller angegebenen Drehmomentwerte anzuziehen.
- Überprüfe die Ausrichtung und Sicherheit des Gasblocks erneut.

4. Überprüfung nach der Installation:

- Inspektiere die Installation, um sicherzustellen, dass es keine Lücken zwischen dem Gasblock und dem Lauf gibt.
- Bestätige, dass der Gasblock nicht mit dem Handguard interferiert.

5. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck deiner Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Achte während der ersten Nutzung auf Anzeichen von Bewegung oder Gasleckagen am Gasblock.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Gasblock nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Titanmaterial, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SLR Rifleworks Micro Gas Blocks, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder auf deren offizieller Website bereitgestellt werden.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen stellst du die sichere und effektive Nutzung deines SLR Rifleworks Micro Gas Blocks sicher. Vielen Dank, dass du die Sicherheit während deines Schießerlebnisses priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks Titanium Set Screw

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Micro Gas Block for your AR15. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your gas block. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 model.
- Always follow all firearm safety rules when handling your rifle.
- Inspect the gas block for any visible damage before installation.
- Use only the specified tools for installation to avoid damage to the gas block or your firearm.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents related to this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque specifications when securing the gas block with set screws.
- Ensure that the gas block is properly aligned with the gas port on the barrel before tightening the set screws.
- Verify that the gas block is securely installed before using the firearm.
- Avoid using the gas block in extreme environmental conditions without proper inspection.
- Regularly check the gas block for wear and tear, particularly the set screws, and replace them if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Required Tools:

- Torque wrench
- Allen wrench (appropriate size for set screws)
- Cleaning cloth

2. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.

3. Installation Steps:

- Clean the barrel area where the gas block will be installed.
- Position the SLR Rifleworks Micro Gas Block over the gas port on the barrel.
- Align the gas block to ensure proper gas flow.
- Using the Allen wrench, insert and lightly tighten the set screws to hold the block in place.
- Use a torque wrench to tighten the set screws to the manufacturer's specified torque settings.
- Doublecheck the alignment and security of the gas block.

4. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to ensure there are no gaps between the gas block and the barrel.
- Confirm that the gas block is not interfering with the handguard.

5. Usage:

- After installation, conduct a function check of your firearm to ensure proper operation.
- Monitor the gas block during initial use for any signs of movement or gas leakage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- Consider recycling the titanium material if possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the SLR Rifleworks Micro Gas Block, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on their official website.

By following these guidelines and instructions, you will ensure the safe and effective use of your SLR Rifleworks Micro Gas Block. Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Bloc Gaz Micro SLR Rifleworks en Titane

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Gaz Block SLR Rifleworks pour votre AR15. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre bloc gaz. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc gaz est compatible avec votre modèle d'AR15.
- Suivez toujours toutes les règles de sécurité concernant les armes à feu lorsque vous manipulez votre fusil.
- Inspectez le bloc gaz pour tout dommage visible avant l'installation.
- Utilisez uniquement les outils spécifiés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le bloc gaz ou votre arme.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux lié à ce produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors de la fixation du bloc gaz avec les vis de réglage.
- Assurez-vous que le bloc gaz est correctement aligné avec le port de gaz sur le canon avant de serrer les vis de réglage.
- Vérifiez que le bloc gaz est solidement installé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser le bloc gaz dans des conditions environnementales extrêmes sans inspection appropriée.
- Vérifiez régulièrement le bloc gaz pour l'usure, en particulier les vis de réglage, et remplacez-les si nécessaire.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Rassemblez les Outils Nécessaires :

- Clé de couple
- Clé Allen (taille appropriée pour les vis de réglage)
- Chiffon de nettoyage

2. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bloc gaz existant si applicable.

3. Étapes d'Installation :

- Nettoyez la zone du canon où le bloc gaz sera installé.
- Positionnez le Micro Gaz Block SLR Rifleworks sur le port de gaz du canon.
- Alignez le bloc gaz pour assurer un bon flux de gaz.
- À l'aide de la clé Allen, insérez et serrez légèrement les vis de réglage pour maintenir le bloc en place.
- Utilisez une clé de couple pour serrer les vis de réglage selon les spécifications de couple du fabricant.
- Vérifiez à nouveau l'alignement et la sécurité du bloc gaz.

4. Vérification PostInstallation :

- Inspectez l'installation pour vous assurer qu'il n'y a pas d'écarts entre le bloc gaz et le canon.
- Confirmez que le bloc gaz n'interfère pas avec le gardemain.

5. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de votre arme à feu pour assurer un bon fonctionnement.
- Surveillez le bloc gaz lors de l'utilisation initiale pour tout signe de mouvement ou de fuite de gaz.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le matériau en titane si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le Micro Gaz Block SLR Rifleworks, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur leur site officiel.

En suivant ces directives et instructions, vous garantirez l'utilisation sûre et efficace de votre Micro Gaz Block SLR Rifleworks. Merci de prioriser la sécurité tout en profitant de votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Gas Block Titanium Set Screw AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Gas Block SLR Rifleworks per il tuo AR15. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo gas block. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gas block sia compatibile con il tuo modello di AR15.
- Segui sempre tutte le regole di sicurezza per le armi da fuoco quando maneggi il tuo fucile.
- Ispeziona il gas block per eventuali danni visibili prima dell'installazione.
- Usa solo gli strumenti specificati per l'installazione per evitare danni al gas block o alla tua arma.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi relativi a questo prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando fissi il gas block con i set screws.
- Assicurati che il gas block sia correttamente allineato con il gas port sul barilotto prima di stringere i set screws.
- Verifica che il gas block sia installato in modo sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Evita di utilizzare il gas block in condizioni ambientali estreme senza una corretta ispezione.
- Controlla regolarmente il gas block per usura, in particolare i set screws, e sostituiscili se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari:

- Chiave dinamometrica
- Chiave Allen (dimensione appropriata per i set screws)
- Panno per la pulizia

2. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il gas block esistente, se applicabile.

3. Passaggi per l'Installazione:

- Pulisci l'area del barilotto dove sarà installato il gas block.
- Posiziona il Micro Gas Block SLR Rifleworks sopra il gas port del barilotto.
- Allinea il gas block per garantire un corretto flusso di gas.
- Utilizzando la chiave Allen, inserisci e stringi leggermente i set screws per tenere il blocco in posizione.
- Usa una chiave dinamometrica per stringere i set screws secondo le specifiche di coppia del produttore.
- Controlla nuovamente l'allineamento e la sicurezza del gas block.

4. Controllo PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che non ci siano spazi tra il gas block e il barilotto.
- Conferma che il gas block non interferisca con l'handguard.

5. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento della tua arma per garantire un funzionamento corretto.
- Monitora il gas block durante l'uso iniziale per eventuali segni di movimento o perdite di gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il gas block nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo del materiale in titanio, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori assistenza riguardo al Micro Gas Block SLR Rifleworks, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, garantirai un uso sicuro ed efficace del tuo Micro Gas Block SLR Rifleworks. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza mentre ti godi la tua esperienza di tiro.

Instrukcja bezpieczeństwa dla bloków gazowych AR15 Micro Titanium Set Screw

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Micro do Twojego AR15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego bloku gazowego. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z modelem Twojego AR15.
- Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas obsługi swojego karabinu.
- Przed instalacją sprawdź blok gazowy pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Używaj wyłącznie określonych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia bloku gazowego lub broni.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z tym produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas zabezpieczania bloku gazowego za pomocą śrub mocujących.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo wyrównany z portem gazowym na lufie przed dokręceniem śrub mocujących.
- Sprawdź, czy blok gazowy jest solidnie zamontowany przed użyciem broni.
- Unikaj używania bloku gazowego w ekstremalnych warunkach środowiskowych bez odpowiedniej inspekcji.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem zużycia, szczególnie śrub mocujących, i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Zbierz wymagane narzędzia:

- Klucz dynamometryczny
- Klucz imbusowy (odpowiedni rozmiar do śrub mocujących)
- Ściereczka do czyszczenia

2. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.

3. Kroki instalacji:

- Wyczyść obszar lufy, w którym zostanie zainstalowany blok gazowy.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Micro nad portem gazowym na lufie.
- Wyrównaj blok gazowy, aby zapewnić prawidłowy przepływ gazu.
- Używając klucza imbusowego, wstaw i lekko dokręć śruby mocujące, aby utrzymać blok na miejscu.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby mocujące do określonych przez producenta wartości momentu obrotowego.
- Sprawdź ponownie wyrównanie i bezpieczeństwo bloku gazowego.

4. Kontrola po instalacji:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że nie ma szczelin między blokiem gazowym a lufą.
- Potwierdź, że blok gazowy nie koliduje z osłoną rękojeści.

5. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności swojej broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Monitoruj blok gazowy podczas pierwszego użycia pod kątem jakichkolwiek oznak ruchu lub wycieków gazu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału tytanowego, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z blokiem gazowym SLR Rifleworks Micro, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, zapewnisz bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego bloku gazowego SLR Rifleworks Micro. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z doświadczenia strzeleckiego.

Turvaohjeet AR15 Micro Gas Block Titanium Set Screw tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Micro Gas Blockin AR15:si. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita varmistaaksesi kaasulohkon turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasulohko on yhteensopiva AR15 mallisi kanssa.
- Noudata aina kaikkia aseiden turvallisuusohjeita käsitellessäsi kivääriäsi.
- Tarkista kaasulohko näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Käytä vain määriteltyjä työkaluja asennuksessa, jotta vältät kaasulohkon tai aseesi vaurioitumisen.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja kaasulohkoa kiinnittäessäsi.
- Varmista, että kaasulohko on oikein kohdistettu piipun kaasuportin kanssa ennen kiinnitysruuvien tiukentamista.
- Tarkista, että kaasulohko on kunnolla asennettu ennen aseiden käyttöä.
- Vältä kaasulohkon käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa ilman asianmukaista tarkastusta.
- Tarkista säännöllisesti kaasulohkon kuluminen, erityisesti kiinnitysruuvien osalta, ja vaihda ne tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kerää tarvittavat työkalut:

- Vääntömomenttiavain
- Allenavain (sopiva koko kiinnitysruuveille)
- Puhdistusliina

2. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasulohko.

3. Asennusvaiheet:

- Puhdista piipun alue, johon kaasulohko asennetaan.
- Aseta SLR Rifleworks Micro Gas Block kaasuportin päälle piipussa.
- Kohdista kaasulohko varmistaaksesi oikean kaasun virtauksen.
- Käytä Allenavainta ja aseta kevyesti kiinnitysruuvit paikalleen.
- Käytä vääntömomenttiavainta tiukentaaksesi kiinnitysruuvit valmistajan määrittelemiін vääntömomenttiarvoihin.
- Tarkista kaasulohkon kohdistus ja turvallisuus.

4. Asennuksen jälkeinen tarkastus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, ettei kaasulohkon ja piipun välillä ole rakoja.
- Varmista, ettei kaasulohko häiritse etukahvaa.

5. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnallinen tarkastus aseestasi varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa kaasulohkoa ensimmäisen käytön aikana mahdollisten liikkeiden tai kaasuvuotojen varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kaasulohkoa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse titaanimateriaalin kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Turvakysymyksissä tai lisäävun saamiseksi SLR Rifleworks Micro Gas Blockin osalta, viittaa tuotepakkauksen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin tai heidän viralliselle verkkosivustolleen.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia varmistat SLR Rifleworks Micro Gas Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden nauttiessasi ampumakokemuksestasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks Titanium Set Screw

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Micro Gas Block för din AR15. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din gasblock. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket är kompatibelt med din AR15modell.
- Följ alltid alla säkerhetsregler för vapenhantering när du hanterar ditt gevär.
- Inspektera gasblocket för synliga skador innan installation.
- Använd endast angivna verktyg för installation för att undvika skador på gasblocket eller ditt vapen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till denna produkt till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du säkrar gasblocket med set skruvar.
- Se till att gasblocket är korrekt justerat med gasporten på pipan innan du drar åt set skruvarna.
- Verifiera att gasblocket är säkert installerat innan du använder vapnet.
- Undvik att använda gasblocket i extrema miljöförhållanden utan ordentlig inspektion.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för slitage, särskilt set skruvarna, och byt ut dem om det behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Samla nödvändiga verktyg:

- Vridmomentnyckel
- Insexnyckel (lämplig storlek för set skruvarna)
- Rengöringsduk

2. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.

3. Installationssteg:

- Rengör området på pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera SLR Rifleworks Micro Gas Block över gasporten på pipan.
- Justera gasblocket för att säkerställa korrekt gasflöde.
- Använd insexnyckeln för att sätta i och lätt dra åt set skruvarna för att hålla blocket på plats.
- Använd en vridmomentnyckel för att dra åt set skruvarna till tillverkarens angivna vridmomentinställningar.
- Dubbelkolla justeringen och säkerheten för gasblocket.

4. Kontroll efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att det inte finns några luckor mellan gasblocket och pipan.
- Bekräfta att gasblocket inte stör handskyddet.

5. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av ditt vapen för att säkerställa korrekt drift.
- Övervaka gasblocket under första användningen för tecken på rörelse eller gasläckage.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna titanmaterialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående SLR Rifleworks Micro Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller på deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kommer du att säkerställa säker och effektiv användning av ditt SLR Rifleworks Micro Gas Block. Tack för att du prioriterar säkerheten medan du njuter av din skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 MICRO GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Micro Gas Block SLR Rifleworks pro váš AR15. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho plynového bloku. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok kompatibilní s vaším modelem AR15.
- Vždy dodržujte všechna pravidla bezpečnosti zbraní při manipulaci s vaší puškou.
- Před instalací zkontrolujte plynový blok na viditelné poškození.
- Používejte pouze specifikované nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození plynového bloku nebo vaší zbraně.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s tímto produktem příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při zajišťování plynového bloku pomocí šroubů.
- Zajistěte, aby byl plynový blok správně zarovnán s plynovým portem na hlavní před utažením šroubů.
- Ověřte, že je plynový blok bezpečně nainstalován před použitím zbraně.
- Vyhněte se používání plynového bloku v extrémních podmínkách prostředí bez řádné kontroly.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na opotřebení, zejména šrouby, a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Shromážděte potřebné nástroje:

- Momentový klíč
- Imbusový klíč (správná velikost pro šrouby)
- Čisticí hadřík

2. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Pokud je to možné, odstraňte stávající plynový blok.

3. Kroky instalace:

- Vyčistěte oblast hlavně, kde bude plynový blok nainstalován.
- Umístěte Micro Gas Block SLR Rifleworks nad plynový port na hlavní.
- Zarovnejte plynový blok, aby se zajistil správný průtok plynu.
- Pomocí imbusového klíče vložte a lehce utáhněte šrouby, aby blok držel na místě.
- Použijte momentový klíč k utažení šroubů podle specifikovaných hodnot utahovacího momentu výrobce.
- Znovu zkontrolujte zarovnání a bezpečnost plynového bloku.

4. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že mezi plynovým blokem a hlavní nejsou žádné mezery.
- Ověřte, že plynový blok nezasahuje do předpažbí.

5. Použití:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu vaší zbraně, abyste zajistili správnou funkci.
- Sledujte plynový blok během prvního použití na jakékoli známky pohybu nebo úniku plynu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci titanového materiálu, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se Micro Gas Block SLR Rifleworks prosím odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Micro Gas Block SLR Rifleworks. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při užívání vašeho střeleckého zážitku.