

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

[Díly na pušky](#) > [Díly systému vedení plynů](#) > [Plynové bloky](#)

Zamkněte svůj nastavovací plynový blok

SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky s šroubem zajišťují, že střelci AR-15 mají možnost jemně doladit svůj plynový systém pro optimální provoz. SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky s šroubem jsou vyrobeny s jednoduchým měřicím systémem, který nevyžaduje pružiny nebo kuličky a je nastavitelné pomocí přiloženého nástroje. Vyrobeno z 4140 oceli. Vlastnosti: QPQ Melonite povrchová úprava. Dostupné v průměrech .625, .750, .875 a .936. SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky s šroubem jsou vybaveny dvěma šrouby, které zajišťují blok na hlavní pro ideální plynové těsnění.



Atributy

- Název: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW](#)
- Výrobce: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Produkt č.: 100025369
- Výrob. č.: SA8SM
- Inside Diameter: .875
- Material: Steel
- Style: Adjustable
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.057kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho AR15 tím, že umožňuje jemné doladění plynového systému. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání a instalace plynového bloku v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok instalován kvalifikovaným zbrojířem nebo zkušenou osobou obeznámenou se střelnými zbraněmi.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte plynový blok a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte plynový blok na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Neměňte plynový blok jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a jejich komponentů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před zahájením jakékoli práce na ní.
- Používejte pouze přiložený nástroj pro úpravy; nepoužívejte improvizované nástroje, které by mohly způsobit poškození.
- Nepřekračujte doporučené nastavení výrobce pro průtok plynu.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok, zda je správně nainstalován a funguje správně během rutinní údržby střelné zbraně.
- Budte si vědomi možnosti úniku plynu, pokud není plynový blok správně nainstalován.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Připravte střelnou zbraň

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající plynový blok, pokud je to relevantní.

2. Nainstalujte SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky

- Zarovnejte plynový blok s hlavní.
- Vložte dva zajišťovací šrouby dodané s plynovým blokem do určených otvorů.
- Pomocí přiloženého nástroje bezpečně utáhněte zajišťovací šrouby, aby se zajistilo správné těsnění plynu.

3. Upravte průtok plynu

- Použijte přiložený nástroj k nastavení průtoku plynu na požadované nastavení.
- Začněte s konzervativním nastavením a provádějte postupné úpravy podle potřeby.

4. Znovu sestavte střelnou zbraň

- Znovu připevněte všechny komponenty, které byly odstraněny během instalace.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou bezpečně upevněny a fungují správně.

5. Otestujte střelnou zbraň

- Provedte test funkce v bezpečném prostředí, abyste zajistili, že plynový blok funguje podle očekávání.
- Sledujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo úniky plynu během provozu.

Pokyny pro používání

- Pravidelně kontrolujte plynový blok na správnou funkci a bezpečné upevnění.
- Provádějte úpravy pouze v případě potřeby, podle pokynů uvedených v této příručce.
- Vždy udržujte střelnou zbraň podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a zbraňových komponentů.
- Pokud je plynový blok poškozený nad rámec opravy, zajistěte, aby byl znehodnocen před likvidací, aby se předešlo zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se SLR Rifleworks Sentry nastavitelného plynového bloku, prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SLR Rifleworks Sentry nastavitelného plynového bloku. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů a předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz