

CLUB TIMER III CARRYING CASE - PACT CLUB TIMER III CARRYING CASE

[Příslušenství](#) > [Vybavení na střelnici](#) > [Střelecké timery](#)

Pact pouzdro bylo navrženo tak, aby chránilo váš Club Shot Timer II nebo Club Shot Timer III a zabránilo poškození vašeho přesného elektronického měřicího zařízení. Barva: černá Nylonová konstrukce. Pro usnadnění přístupu k vašemu Club Shot Timeru nabízí Pact pouzdro jednoduché uzavírání na zip.



Atributy

- Název: [PACT CLUB TIMER III CARRYING CASE](#)
- Výrobce: [PACT](#)
- Produkt č.: 100026658
- Výrob. č.: CT3CASE
- Color: Black
- Style: Accessories
- Dodací hmotnost: 0.059kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 114mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití pro bezpečnost produktu: CLUB TIMER III CARRYING CASE](#)
- [O nás](#)

Návod k použití pro bezpečnost produktu: CLUB TIMER III CARRYING CASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pouzdro CLUB TIMER III CARRYING CASE od společnosti Pact. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, údržbě a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si tento dokument pečlivě přečetli a uchovali ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Pouzdro je určeno pouze k ochraně zařízení Club Shot Timer II a Club Shot Timer III. Nepoužívejte ho pro jiné účely.
- Zkontrolujte, zda je pouzdro nepoškozené a v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby se předešlo nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je pouzdro správně uzavřeno pomocí zipu, aby se zabránilo vniknutí prachu a vlhkosti.
- Nedávejte do pouzdra žádné těžké předměty, které by mohly způsobit poškození.
- Nepoužívejte pouzdro v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné deště nebo sněžení.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození pouzdra, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete pouzdro pomocí zipu.
2. Umístěte svůj Club Shot Timer II nebo Club Shot Timer III do pouzdra tak, aby byl bezpečně uložen.
3. Uzavřete pouzdro zipem, ujistěte se, že je zcela uzavřeno.
4. Před použitím pouzdra si ověřte, že je zařízení správně umístěno a chráněno.

Pokyny pro likvidaci

- Pouzdro je vyrobeno z nylonu a je možné ho recyklovat. Před likvidací se ujistěte, že je vyčištěné.
- Zkontrolujte místní předpisy o recyklaci a likvidaci plastového materiálu.
- Pokud je pouzdro poškozené a nelze ho opravit, zlikvidujte ho v souladu s místními ekologickými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o škodlivých produktech se prosím obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky společnosti Pact pro další informace.

Tento návod byl sestaven v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti produktů (GPSR). Ujistěte se, že dodržíte všechny pokyny a doporučení pro bezpečné používání vašeho pouzdra CLUB TIMER III CARRYING CASE.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz