

AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGERS - KE ARMS AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGER SINGLE STAGE DROP-IN

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Spoušť "Goldilocks" - Ne příliš těžká, ne příliš lehká - v snadno instalovatelném modulu

Inovativní spoušť KE Arms SLT-2 Straight eliminuje drsnost a těžkost, které jsou běžné u vojenských typů spouští AR-15. A je zabudována do samostatného, snadno instalovatelného modulu, který může každý majitel AR-15 snadno nainstalovat do své pušky. Preferována mnoha střelci na terč, rovná spoušť vám umožňuje umístit polštářek prstu přesně tam, kde ho chcete mít na SLT-2, aby se dosáhlo maximální páky s minimálním úsilím. Tým KE Arms vyvinul inovativní technologii "sear link", která zcela eliminuje odpojovač a zajišťuje stálé spojení mezi spouští a kohoutem pro hladký a uspokojivě konzistentní tah. Reset SLT-2 je ultra rychlý, takže rychlé následné výstřely jsou samozřejmostí. A také dochází k menšímu opotřebení, takže vaše spoušť vydrží déle. Samostatný, snadno instalovatelný modul se hodí do mil-spec pouzdra pro ovládání palby Středně těžký jednoplášťový tah 4,5 lb. Přednastaveno v továrně pro minimální přítah/přesah (není nastavitelné uživatelsky) Drasticky snižuje čas mezi výstřely Kompatibilní s jakýmkoli mil-spec dolním přijímačem AR-15 Pasuje do standardních otvorů pro kolíky spouště/kohoutu .153" Můžete získat spoušť SLT-2 samostatně nebo zabalenou s ambidextrózní bezpečností KE Arms, která vám umožňuje nastavit krátký pohyb 45 stupňů nebo tradiční 90 stupňů. SLT-2 vám také umožní zapnout bezpečnost bez ohledu na to, zda je kohout dolů nebo zajištěn; další vrstva ochrany při přechodu nebo odstraňování závad. Všechny pohyblivé části SLT-2 jsou uzavřeny v eloxovaném hliníkovém pouzdře, které je chrání před nečistotami a troskami. Celý modul se vloží do jakéhokoli dolního přijímače s mil-spec pouzdem pro ovládání palby. Je zajištěn standardními kolíky .153" zajištěnými pružinami uvnitř pouzdra. Pasuje také do systémů s ráží pistole a vysokorychlostními skupinami závěr/kolík a je dostatečně robustní, aby odolal pověsti spouště, která "žere" spouště SIG Sauer MPX. (Nebude fungovat se zajištěním spouště SIG MCX.) Také k dispozici s rovnou spouští - #100-027-833.



Atributy

- Název: [KE ARMS AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGER SINGLE STAGE DROP-IN](#)
- Výrobce: [KE ARMS](#)
- Produkt č.: 100027835
- Výrob. č.: 1-50-11-003
- Style: Drop-In, Samostatně - konstrukce
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.108kg

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště KE Arms SLT2](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště KE Arms SLT2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť KE Arms SLT2. Tento produkt byl navržen tak, aby zvýšil výkon vaší pušky AR15 a zároveň zajistil maximální bezpečnost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte spoušť KE Arms SLT2 v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že vaše puška je vždy v bezpečném stavu, když s ní manipulujete.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte spoušť a všechny její komponenty v čistotě a suchu, aby se zajistila jejich správná funkčnost.
- Před instalací nebo údržbou se ujistěte, že je puška zcela vybitá.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a zajištěna.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování spouště, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními dolními přijímači AR15.
- Nedovolte, aby děti nebo nezkušené osoby manipulovaly s vaší puškou nebo spouští.
- Při střelbě dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zajistěte, aby byla puška zcela vybitá.
- Sestavte si potřebné nástroje, včetně kolíků .153" a pružin.

2. Instalace spouště:

- Opatrně vyjměte starou spoušť, pokud je to nutné.
- Vložte spoušť SLT2 do dolního přijímače, ujistěte se, že je správně umístěna.
- Zajistěte spoušť pomocí standardních kolíků .153", které by měly být zajištěny pružinami uvnitř pouzdra.
- Zkontrolujte, zda je spoušť pevně a bezpečně na svém místě.

3. Používání spouště:

- Před každým použitím se ujistěte, že je spoušť správně nastavena a funkční.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správný úchop a pozici prstu na spoušti.
- Používejte spoušť s ohledem na maximální bezpečnost a kontrolu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci spouště a jejích komponentů se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Pokud je spoušť poškozena nebo nefunkční, zvažte její vrácení výrobci nebo autorizovanému servisu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další podpory se obraťte na výrobce prostřednictvím oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť KE Arms SLT2. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz