

AR-15 SEMI-AUTO TRIGGER - LUTH-AR AR-15 SEMI-AUTO TRIGGER

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Náhradní spoušť od výrobce Luth-AR. Pasuje na standardní pušky AR-15.



Atributy

- Název: [LUTH-AR AR-15 SEMI-AUTO TRIGGER](#)
- Výrobce: [LUTH-AR](#)
- Produkt č.: 100028039
- Výrob. č.: LR20
- Style: Poloautomat
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 25mm
- UPC: 859819007485

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště AR15 SEMIAUTO TRIGGER od LuthAR](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště AR15 SEMIAUTO TRIGGER od LuthAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť AR15 SEMIAUTO TRIGGER od výrobce LuthAR. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, jeho instalaci a údržbě. Prosím, pečlivě si přečtete všechny části tohoto návodu, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví střelných zbraní.
- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte návod k obsluze vaší pušky AR15.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraněmi.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně namontována a zda funguje podle očekávání.
- Nikdy nepoužívejte spoušť, pokud máte podezření na její poškození nebo nefunkčnost.
- Při používání zbraně s novou spouští provádějte pravidelné kontroly její funkčnosti.
- Pokud se objeví jakékoli neobvyklé chování, přestaňte zbraň používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, jako je šroubovák a klíč.
- Zkontrolujte, zda je spoušť nepoškozená a kompletní.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce vaší pušky AR15.
- Nainstalujte novou spoušť LuthAR podle přiložených pokynů.
- Ujistěte se, že je spoušť pevně a správně usazena.

3. Kontrola funkčnosti

- Po instalaci zkontrolujte, zda spoušť správně reaguje.
- Proveďte testovací střelbu na bezpečném místě, abyste ověřili funkčnost.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte spoušť podle pokynů výrobce, aby se zajistila její správná funkce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci spouště a jejích částí dodržujte místní předpisy o odpadu.
- Pokud je spoušť poškozená, obraťte se na odborníka, jak ji bezpečně zlikvidovat.
- Nikdy nevyhazujte spoušť do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku, doporučujeme kontaktovat odborníka nebo výrobce. Pro další informace o bezpečnosti výrobků navštivte oficiální webové stránky a zkontrolujte aktualizace o stažení výrobků.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší spouště AR15 SEMIAUTO TRIGGER od LuthAR.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz