

AR-15 AUTO SEAR PIN - LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Díly záchyty kohoutu](#) > [Čepy záchyty kohoutu](#)

Náhradní Auto Sear Pin od výrobce Luth-AR. Pasuje na standardní M16 AR-15 pušky.



Atributy

- Název: [LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN](#)
- Výrobce: [LUTH-AR](#)
- Produkt č.: 100028043
- Výrob. č.: LRAS2
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- UPC: 859819007607

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu AR15 AUTO SEAR PIN](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu AR15 AUTO SEAR PIN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Náhradní Auto Sear Pin od výrobce LuthAR. Tento produkt je navržen tak, aby byl kompatibilní se standardními M16 AR15 puškami. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte potřebné znalosti o manipulaci s puškami a jejich komponenty.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé osoby, které mají zkušenosti s manipulací s palnými zbraněmi.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo kvalifikovaného technika.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je puška zcela vybitá a bezpečná.
- Při manipulaci s Auto Sear Pin dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Při instalaci a používání dodržujte pokyny výrobce a nezapomínejte na bezpečnostní opatření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Zkontrolujte, zda je puška zcela vybitá.
- Odstraňte všechny náboje z komory a zásobníku.

2. Instalace Auto Sear Pin:

- Pomocí vhodného nástroje vyjměte starý Auto Sear Pin, pokud je to nutné.
- Vložte nový Auto Sear Pin na místo a ujistěte se, že je správně usazen.
- Zkontrolujte, zda je pin pevně na svém místě a nevyčnívá.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu funkčnosti pušky.
- Ujistěte se, že všechny mechanismy fungují správně a že nedochází k žádným neobvyklým zvukům nebo pohybům.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav Auto Sear Pin a ostatních komponentů pušky.
- Udržujte produkt čistý a suchý, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené komponenty likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byly odstraněny bezpečně a ekologicky, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na odborníka nebo kvalifikovaného technika.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. V případě jakýchkoli problémů nás neváhejte kontaktovat.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz