

AR-15 AMBI SPEED SAFETY - AMBI SPEED SAFETY BLACK

The Elftmann Tactical AR-15 Ambi Speed Safety ensures that you can quickly and easily move your AR-15 from "Safe" to "Fire" and back again with one easy, simple movement. The selector requires zero movement of the shooter's dominant hand to actuate and is machined from hardened stainless steel. The safety ships with the required detent and fits all standard mil-spec AR-15 receivers. Available finish options are black oxide or polished stainless steel. The ambidextrous selector does not work with Hiperfire triggers.



Attributes

- Name: AMBI SPEED SAFETY BLACK
- Manufacturer: ELFTMANN
- Product no.: 100028521
- Mfr. No.: SAFETY-B
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 640522126958

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Ambi Speed Safety](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector Ambidiestro Elftmann AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Elftmann Tactical AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore Ambi Speed AR15 di Elftmann Tactical](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety](#)
- [Suomi: Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Användarmanual för Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 AMBI SPEED SAFETY ELFTMANN](#)

Sicherheitshinweise für den Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety

Einleitung

Der Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety ist eine innovative Sicherheitsvorrichtung für dein AR15Gewehr. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du den Ambi Speed Safety installierst oder anpasst.
- Betätige den Sicherheitswähler nur mit der nichtdominanten Hand, um die Kontrolle über das Gewehr zu gewährleisten.
- Verwende keine HiperfireAbzüge in Verbindung mit diesem Sicherheitswähler, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Achte darauf, dass der Sicherheitswähler ordnungsgemäß installiert ist, um versehentliche Auslösungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Ambi Speed Safety:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entferne den alten Sicherheitswähler gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Ambi Speed Safety in die vorgesehene Position ein.
- Befestige den Sicherheitswähler mit der mitgelieferten Detent.
- Überprüfe die Funktionalität, indem du den Wähler in beide Positionen bewegst.

2. Verwendung des Ambi Speed Safety:

- Um die Sicherheit zu aktivieren, bewege den Wähler in die "Sicher"Position.
- Um die Sicherheit zu deaktivieren, bewege den Wähler in die "Feuer"Position.
- Achte darauf, dass du die Kontrolle über das Gewehr behältst, während du den Wähler betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Diese Anleitung ist darauf ausgelegt, die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety zu gewährleisten. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 Ambi Speed Safety

Introduction

Thank you for choosing the Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety. This product is designed to enhance the safety and functionality of your AR15 firearm. It allows for quick and easy transitions between "Safe" and "Fire" modes, ensuring a safer shooting experience. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- Only use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect your firearm and safety mechanisms for proper function.
- Store your firearm and safety device in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The ambidextrous selector does not work with Hiperfire triggers. Ensure compatibility with your trigger system before installation.
- Avoid using the safety in a manner that could distract you from maintaining control of the firearm.
- Ensure that the safety is fully engaged when not in use to prevent accidental discharge.
- Do not modify or alter the safety mechanism in any way.
- If you notice any malfunction or unusual behavior, stop using the product immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your AR15 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing safety selector from the receiver.
- Install the Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety in the same position as the previous safety selector.
- Ensure that the safety is properly seated and functions correctly before use.

2. Usage:

- To switch from "Safe" to "Fire," use your nondominant hand to easily move the selector lever.
- To return to "Safe," repeat the same motion.
- Practice using the safety mechanism in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.
- Ensure that any disposed product is rendered unusable to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Your understanding and adherence to these guidelines help ensure a safe shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector Ambidiestro Elftmann AR15

Introducción

Gracias por elegir el Selector Ambidiestro Elftmann AR15. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una transición rápida y fácil entre "Seguro" y "Fuego". Asegúrate de leer y entender esta guía de seguridad antes de usar el producto para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja tu AR15 como si estuviera cargado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el selector esté en la posición correcta antes de usar el arma.
- No utilices el selector si está dañado o no funciona correctamente.
- Mantén el selector y el área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- Revisa periódicamente el selector para asegurarte de que esté en buen estado de funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Ambidiestro:** Este selector está diseñado para ser utilizado con ambas manos. Familiarízate con su funcionamiento en ambas configuraciones.
- **Manipulación:** Evita realizar movimientos bruscos al cambiar entre "Seguro" y "Fuego". Hazlo con un movimiento controlado.
- **Compatibilidad:** No uses el selector con disparadores Hiperfire, ya que no son compatibles.
- **Supervisión:** Si eres principiante, asegúrate de que un experto supervise tu uso del arma.
- **Almacenamiento:** Siempre guarda el AR15 en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o personas no autorizadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el AR15 esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Retira el selector viejo, si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta el nuevo selector ambidiestro en la posición correcta.
- Asegúrate de que el selector esté bien fijado y funcione sin problemas.

2. Uso:

- Para cambiar a "Fuego", mueve el selector hacia la posición correspondiente con un movimiento fluido.
- Para volver a "Seguro", realiza el mismo movimiento en dirección opuesta.
- Siempre verifica que el selector esté en la posición adecuada antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del selector, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de productos de acero inoxidable.
- No lo arrojes a la basura común. Considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.
- Asegúrate de que el selector esté desactivado y no pueda ser utilizado antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la seguridad del Selector Ambidiestro Elftmann AR15, asegúrate de contactar con el fabricante o un distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la asistencia necesaria.

Recuerda que tu seguridad y la de los que te rodean es lo más importante al utilizar productos relacionados con armas. Siempre mantente informado y actualizado sobre las mejores prácticas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Elftmann Tactical AR15

Introduction

Le sélecteur de sécurité ambidextre Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety est conçu pour offrir une utilisation rapide et sécurisée de votre arme. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme aux réglementations de sécurité en vigueur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre ce guide avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance.
- Gardez le sélecteur de sécurité hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sélecteur de sécurité pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité sans consulter un professionnel qualifié.
- Suivez toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le sélecteur de sécurité en position "Sécurisé" lorsque l'arme n'est pas en usage.
- Ne tentez pas de passer le sélecteur de sécurité en position "Tir" sans être prêt à tirer.
- Ne forcez pas le sélecteur de sécurité. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que l'installation est correcte.
- Ne combinez pas le sélecteur de sécurité avec des gâchettes Hiperfire, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Retirez le sélecteur de sécurité usagé, si applicable.
- Insérez le sélecteur de sécurité ambidextre Elftmann dans le récepteur de l'AR15.
- Fixez le sélecteur en utilisant le détent fourni.
- Vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement en le faisant pivoter entre les positions "Sécurisé" et "Tir".

2. Utilisation :

- Pour passer en mode "Sécurisé", faites pivoter le sélecteur vers la position appropriée.
- Pour passer en mode "Tir", faites simplement pivoter le sélecteur dans l'autre sens.
- Assurez-vous que votre main dominante n'interfère pas avec le mouvement du sélecteur.

Instructions de Mise au Rebut

- Suivez les réglementations locales pour la mise au rebut des pièces d'armes à feu.
- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité dans les ordures ménagères.
- Contactez un professionnel pour la mise au rebut sécurisée de tout équipement d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un point de vente agréé.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu. En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Pour des informations supplémentaires sur la sécurité des produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels et les produits dangereux.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore Ambi Speed AR15 di Elftmann Tactical

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Selettore Ambi Speed AR15 di Elftmann Tactical. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e semplice del tuo AR15. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il selettore in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il selettore se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- In caso di guasti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto per assistenza.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il selettore, assicurati che l'arma sia scarica.
- Non tentare mai di forzare il selettore in posizione "Safe" o "Fire" se non si muove liberamente.
- Non utilizzare il selettore ambidestro con grilletto Hiperfire, poiché non è compatibile.
- Durante l'uso, mantieni sempre la bocca dell'arma puntata in una direzione sicura.
- Non lasciare mai l'arma incustodita mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Rimuovi il selettore di sicurezza esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. Inserisci il selettore Ambi Speed nel ricevitore AR15, assicurandoti che sia ben allineato.
4. Fissa il selettore in posizione utilizzando il detent fornito.
5. Controlla il movimento del selettore per assicurarti che funzioni correttamente.

Uso

- Per passare da "Safe" a "Fire", sposta il selettore con un movimento fluido.
- Per tornare a "Safe", ripeti il movimento.
- Non utilizzare mai il selettore mentre l'arma è in movimento o in una posizione instabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il selettore nel normale rifiuto domestico.
- Considera di portare il prodotto in un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o un esperto di armi.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per l'uso responsabile di prodotti come il Selettore Ambi Speed AR15. Segui sempre queste linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności, umożliwiając szybkie i łatwe przełączanie Twojego AR15 z "Bezpieczny" na "Ogień". Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem broni palnej.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w trybie "Bezpieczny", gdy nie jest używana.
- Przełącznik wymaga zerowego ruchu dominującej ręki strzelca, aby go aktywować; upewnij się, że nie ma przeszkód w tej okolicy.
- Nie używaj produktu z wyzwalaczami Hiperfire, ponieważ nie współpracuje z nimi.
- Zawsze kieruj lufę broni w bezpieczne miejsce, gdy przełączasz tryb bezpieczeństwa.
- Przed każdorazowym użyciem sprawdź, czy przełącznik działa prawidłowo.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdemontuj oryginalny przełącznik bezpieczeństwa z odbiornika AR15.
- Zamontuj Elftmann Ambi Speed Safety, upewniając się, że detent jest prawidłowo umieszczony.
- Sprawdź, czy przełącznik działa płynnie w obu kierunkach ("Bezpieczny" i "Ogień").

2. Użytkowanie:

- Aby przełączyć na "Ogień", użyj prostego ruchu ręką, nie ruszając dominującą ręką strzelca.
- Aby przełączyć z powrotem na "Bezpieczny", wykonaj ten sam ruch w przeciwnym kierunku.
- Regularnie testuj funkcjonalność przełącznika, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem serwisowym.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za zaufanie do Elftmann Tactical i życzymy bezpiecznego użytkowania!

Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja toimivia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen kuin käsittelet sitä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja vapaa esteistä ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista ase turvallisesta tilasta.
- Avaa vastaanotin ja poista vanha turvalaitteesi, jos sellainen on.
- Asenna Elftmann Ambi Speed Safety seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että valitsin liikkuu sujuvasti ja on oikein paikallaan.

2. Käyttö:

- Siirrä valitsin "Safe" tilasta "Fire" tilaan yhdellä helpolla liikkeellä.
- Varmista, että valitsin palautuu "Safe" tilaan, kun et enää käytä asetta.
- Tarkista säännöllisesti, että valitsin toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvallisesta hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalin tarjoamia resursseja, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista tuotetiedoista tai takaisinventoista.

Kiitos, että valitsit Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety tuotteen. Turvallisuutesi on meille tärkeää!

Användarmanual för Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety

Introduktion

Tack för att du valt Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att snabbt växla mellan "Säker" och "Eld" lägen på din AR15. Den ambidextrösa designen gör den lättanvänd för både vänster och högerhänta skyttar. Den här manualen ger viktiga säkerhetsanvisningar och instruktioner för korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är i "Säker" läge innan du hanterar det.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oönskade användare.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att säkerheten är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skador.
- Rör inte avtryckaren när säkerheten är i "Eld" läge.
- Undvik att använda produkten med Hiperfire avtryckare, eftersom den inte är kompatibel.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att AR15:an är helt avstängd och i "Säker" läge.
2. Ta bort den gamla säkerheten om en sådan finns.
3. Placera den nya Elftmann Ambi Speed Safety i mottagaren.
4. Säkra den med den medföljande detenten.
5. Kontrollera att säkerheten rör sig fritt mellan "Säker" och "Eld" läge.

Användning

- För att växla till "Eld" läge, tryck på säkerheten med tummen på den dominerande handen.
- För att återgå till "Säker" läge, tryck på säkerheten igen.
- Kontrollera alltid att säkerheten är i "Säker" läge när vapnet inte används.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker användning av din Elftmann Tactical AR15 Ambi Speed Safety.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 AMBI SPEED SAFETY ELFTMANN

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení AR15 Ambi Speed Safety od společnosti Elftmann Tactical. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil rychlé a snadné ovládání bezpečnosti vašeho AR15. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v režimu "Safe", když není používána.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před aktivací přepínače se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečná.
- Při přepínání mezi režimy "Safe" a "Fire" se vyhněte jakémukoli pohybu dominantní ruky, abyste předešli nehodám.
- Nepoužívejte výrobek s Hiperfire spouštěmi, protože to může ovlivnit jeho funkčnost.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy s výrobkem, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň v režimu "Safe".
- Odstraňte starý přepínač, pokud je to nutné.
- Nainstalujte nový přepínač na standardní milspec AR15 přijímač podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je přepínač správně zajištěn a funguje hladce.

2. Použití:

- Pro přepnutí z "Safe" na "Fire" jednoduše pohybujte přepínačem jednou rukou.
- Pro přepnutí zpět na "Safe" opakujte stejný postup.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost přepínače a ujistěte se, že neexistují žádné překážky.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete výrobek zlikvidovat, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a ujistěte se, že výrobek nebude ohrožovat životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme vám, že jste si vybrali AR15 Ambi Speed Safety. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.