

RIFLE BORESNAKE WITH DEN - HOPPES 270-7MM RIFLE BORESNAKE WITH DEN

[Čistění zbraní](#) > [Kartáče a čistící systémy](#) > [Čistící šňůry](#)

Rychlé a efektivní čištění tažením

Rifle Bore Snake čistí a leští hlaveň vaší pušky v jediném kroku. Vestavěný, kvalitní bronzový kartáč a pletená nit čistí, leští a promazávají hlaveň během několika minut. Aplikujte několik kapek čističe hlavně na přední část šňůry a olej na konec. Spustíte šňůru do hlavně a táhněte ji pětkrát. Rifle Bore Snake je pratelné a opakovaně použitelné a lehký design se elegantně skládá do nového přenosného pouzdra "den" pro snadné skladování.



Atributy

- Název: [HOPPES 270-7MM RIFLE BORESNAKE WITH DEN](#)
- Výrobce: [HOPPES](#)
- Produkt č.: 100028580
- Výrob. č.: 24014D
- Caliber: 284/7 mm (.284), 270/6.8 mm (.277)
- Style: Puška
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 64mm
- Délka přepravy: 102mm
- UPC: 026285001037

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro čistič hlavně pušky s Den Hoppes 2707mm](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro čistič hlavně pušky s Den Hoppes 2707mm

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali čistič hlavně pušky s Den Hoppes 2707mm. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně vyčistil hlaveň vaší pušky v jediném kroku. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte čistič hlavně pušky v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte čistič hlavně na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte čistič hlavně, pokud je poškozen nebo vykazuje známky nadměrného opotřebení.
- Zajistěte, aby byla oblast čištění dobře větraná při používání čisticích prostředků nebo olejů.
- Skladujte čistič hlavně na chladném a suchém místě, aby se předešlo zhoršení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání čisticích prostředků noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli podráždění očí.
- Vyhněte se vdechování výparů z čisticích prostředků; používejte v dobře větrané oblasti.
- Nepolykejte žádné čisticí prostředky; uchovávejte je mimo dosah potravin a nápojů.
- Zacházejte se všemi čisticími prostředky opatrně, podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byla puška vybitá, než začnete používat čistič hlavně k čištění.
- Buďte opatrní na ostré hrany a komponenty při manipulaci s puškou a čisticími nástroji.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla puška úplně vybitá.
- Shromážděte potřebné pomůcky: čistič hlavně, olej a čistič hlavně pušky.

2. Aplikace:

- Naneste několik kapek čističe hlavně na přední část šňůry.
- Naneste olej na konec šňůry.

3. Proces čištění:

- Vložte přední část čističe hlavně do hlavně pušky.
- Táhněte šňůru hlavní pětkrát pro efektivní vyčištění a vyleštění.

4. Po čištění:

- Po použití umyjte čistič hlavně podle pokynů výrobce, abyste udrželi čistotu.
- Uložte čistič hlavně do dodaného přenosného pouzdra "den" pro snadné skladování.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakýkoli použitý čistič hlavně a olej podle místních předpisů o nebezpečných materiálech.
- Pokud již čistič hlavně není použitelný, likvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se čističe hlavně pušky s Den Hoppes 2707mm, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní čištění s vaším čističem hlavně pušky. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, abyste zajistili dlouhou životnost vašich čisticích nástrojů a výkon vaší pušky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz