

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9/40 GEN 5, GLOCK TAN

The GSR-03 adds subtle, but tractable serrated wings at the slide's end, to guarantee a positive cycling of ammunition into the weapon. No matter how adverse the conditions, or how tough the fight, you can always rely on the GSR-03 to keep your weapon up and running. Even if you're down to one hand, cycling the slide against your belt, holster or heel is quick and positive. Small or arthritic hands will find it much easier to use than the traditional 'slingshot' method. The GSR-03 is big enough to offer advantage, yet small enough to be unnoticeable in concealed carry holsters. The GSR-03 is a top quality drop-in part, requiring no other modifications to the firearm. Injection molded of glass-reinforced nylon with stainless steel reinforcement just like the OEM part, it replaces the striker retention plate in minutes. Once in place, the GSR-03 offers easy, effortless and positive slide cycling under any condition. Tough, stainless steel & injection molded glass reinforced nylon construction



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9/40 GEN 5, GLOCK TAN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100031147
- Mfr. No.: GSR04BRN
- Make: Glock
- Model: -
- Delivery weight: 0.017kg
- Shipping height: 21mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955729100404

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN](#)
- [English: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN](#)

Sicherheitshinweise für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER für GLOCK® 9/40 GEN 5. Dieser Racker ist ein hochwertiges Zubehör, das die Handhabung Ihrer Waffe verbessert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halten Sie das Produkt und die Waffe immer außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Produkt und die Waffe in einwandfreiem Zustand sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit der Waffe stets die grundlegenden Sicherheitsregeln befolgen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Rackers entladen ist.
- Verwenden Sie den Racker nur, wenn Sie mit der Handhabung der Waffe vertraut sind.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Nachladen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn Sie Schwierigkeiten beim Nachladen haben, ziehen Sie in Betracht, professionelle Schulung in Anspruch zu nehmen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen der Schlagbolzenhalteplatte:** Nutzen Sie das richtige Werkzeug, um die bestehende Schlagbolzenhalteplatte vorsichtig zu entfernen.
3. **Einsetzen des GSR03:** Setzen Sie den GSR03 an die Stelle der entfernten Schlagbolzenhalteplatte ein.
4. **Befestigung:** Stellen Sie sicher, dass der Racker sicher und fest sitzt.

Nutzung

- Um die Waffe nachzuladen, platzieren Sie den Racker gegen Ihren Gürtel, das Holster oder die Ferse.
- Drücken Sie sanft, um den Schlitten nach hinten zu ziehen und eine Patrone in die Kammer zu laden.
- Üben Sie das Nachladen mit einer Hand, um sich an die Handhabung zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Rackers sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller des Produkts.

Bitte beachten Sie die EU-Vorschriften zur Produktsicherheit. Informieren Sie die zuständigen Behörden über unsichere Produkte oder Unfälle. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate-Plattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für den VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER for GLOCK® 9/40 GEN 5. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER by following these guidelines:
 - Always treat your firearm as if it is loaded.
 - Store the slide racker in a secure location away from children and unauthorized users.
 - Regularly inspect the slide racker for any signs of wear or damage before use.
 - Use the slide racker only with compatible GLOCK® models as specified.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- To avoid potential hazards, please observe the following precautions:
 - Do not use the slide racker if it is damaged or malfunctioning.
 - Avoid using excessive force when cycling the slide to prevent injury or damage to the firearm.
 - Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the slide racker.
 - Use the slide racker only for its intended purpose as described in this guide.
 - Keep your fingers away from the trigger until you are ready to fire.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and use of the VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER:
 1. **Installation:**
 - Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 - Remove the original striker retention plate from the firearm.
 - Align the GSR03 slide racker with the retention plate area.
 - Press the GSR03 into place until it is securely seated.
 2. **Usage:**
 - To cycle the slide, grip the serrated wings of the GSR03.
 - Apply pressure against your belt, holster, or heel to cycle the slide if using one hand.
 - Practice using the slide racker in a safe environment to become familiar with its operation.
 - Always check that the slide is fully cycled before attempting to fire.

Disposal Instructions

- When disposing of the VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER:
 - Follow local regulations for the disposal of plastic and metal products.
 - Do not dispose of the product in regular household waste.
 - Consider recycling the product where facilities are available.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or assistance, please contact the designated EUbased contact point provided by the manufacturer. Ensure you have your product details available for reference.

By adhering to these safety instructions, you help ensure your safety and the safety of those around you while using the VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER. Thank you for your commitment to responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN para su Glock® 9/40 GEN 5. Este dispositivo ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de su arma, facilitando el ciclo de la corredera. Sin embargo, como con cualquier producto relacionado con armas de fuego, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el Slide Racker.
- Utiliza siempre el producto en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el Slide Racker fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de una sola mano:** El diseño del GSR03 permite operar la corredera con una sola mano, pero asegúrate de tener un control firme del arma mientras lo haces.
- **Condiciones adversas:** Si te encuentras en condiciones difíciles, verifica que el Slide Racker esté limpio y libre de obstrucciones.
- **Manos pequeñas o artríticas:** Si tienes dificultades físicas, el diseño del GSR03 facilita el uso en comparación con métodos tradicionales.
- **Almacenamiento:** Cuando no esté en uso, guarda el Slide Racker en un lugar seguro y seco para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del GSR03

1. **Desmontar el arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y desmontada.
2. **Retirar la placa de retención del percutor:** Localiza la placa de retención del percutor original y retírala.
3. **Instalar el GSR03:** Coloca el GSR03 en la misma posición donde estaba la placa de retención del percutor.
4. **Ajustar:** Asegúrate de que esté bien ajustado y en su lugar.
5. **Montar el arma:** Vuelve a montar el arma siguiendo las instrucciones del fabricante.

Uso del GSR03

- Para ciclar la corredera, presiona el GSR03 contra tu cinturón, funda o talón.
- Asegúrate de que el ciclo sea suave y sin esfuerzo.
- Practica el uso del Slide Racker en un entorno seguro hasta que te sientas cómodo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el GSR03, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de nylon y acero inoxidable.
- Nunca arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia. Mantente informado sobre los productos en riesgo y las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que el uso responsable y seguro del VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN es fundamental para tu seguridad y la de quienes te rodean. Siempre mantén la precaución y sigue las directrices de seguridad para disfrutar de un uso efectivo y seguro de tu arma.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker. Ce produit a été conçu pour améliorer le fonctionnement de votre arme tout en garantissant un usage sûr et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation en toute sécurité.

General Safety Guidelines

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme avec précaution.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez votre arme déchargée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.
- Vérifiez que le Vickers Tactical Slide Racker est correctement installé avant chaque utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez votre arme.

Specific Safety Precautions for Use

- Utilisez le Vickers Tactical Slide Racker uniquement avec des modèles Glock® 9/40 Gen 5.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages ou une usure excessive.
- Évitez d'utiliser le Slide Racker dans des conditions extrêmes sans évaluation préalable des risques.
- Ne laissez pas le Vickers Tactical Slide Racker à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Retirez l'arme de la sécurité** : Assurez-vous que l'arme est déchargée.
2. **Retirez la plaque de retenue du percuteur** : Utilisez un outil approprié pour retirer la pièce d'origine.
3. **Installez le GSR03** : Placez le Vickers Tactical Slide Racker à l'emplacement de la plaque de retenue du percuteur.
4. **Vérifiez l'installation** : Assurez-vous que le GSR03 est bien fixé et stable.

Utilisation

- Pour charger l'arme, placez la glissière contre votre ceinture, holster ou talon.
- Appliquez une pression pour faire fonctionner la glissière.
- En cas d'utilisation avec une seule main, assurez-vous d'avoir un bon contrôle de l'arme.

Disposal Instructions

- Ne jetez pas le Vickers Tactical Slide Racker dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Contact Information for Further Support

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Vickers Tactical Slide Racker, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez-le de manière responsable et restez vigilant.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Safety

Instruction Guide

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker per Glock 9/40 Gen 5, prodotto da Tangodown. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali e istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il GSR03.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi senza le dovute precauzioni.
- Tenere il prodotto e l'arma fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- Utilizzare il GSR03 solo con armi compatibili, in particolare il Glock 9/40 Gen 5.
- Non forzare il caricamento delle munizioni; assicurarsi che il GSR03 sia installato correttamente.
- Evitare di utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il GSR03 da soli; rivolgersi a un esperto se necessario.
- Mantenere sempre una distanza di sicurezza da altre persone durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione del GSR03:

- Rimuovere la piastra di ritenzione del percussore esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posizionare il GSR03 nell'area designata, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il GSR03 in posizione, seguendo le istruzioni specifiche per l'arma.

2. Utilizzo del GSR03:

- Utilizzare il GSR03 per ciclarlo contro la cintura, la fondina o il tallone per caricare l'arma.
- Assicurarsi di avere una presa salda durante l'uso per evitare scivolamenti.
- Se si utilizza una sola mano, prestare attenzione per garantire un'operazione sicura e controllata.

3. Controllo postuso:

- Dopo ogni utilizzo, controllare il GSR03 e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il GSR03 secondo le normative locali relative ai rifiuti di plastica e metallo.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in aree non designate per lo smaltimento dei rifiuti.
- Considerare il riciclo dei materiali, se possibile.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto o all'uso del GSR03, si consiglia di contattare il rivenditore o il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e qualsiasi altra informazione pertinente.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Vickers Tactical Slide Racker. La sicurezza è la nostra priorità.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Vickers Tactical Slide Racker GSR03. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić bezpieczeństwo i funkcjonalność ładowania amunicji do broni Glock. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest zawsze w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i jego mocowanie do broni.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj produktu tylko z bronią Glock 9/40 GEN 5.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze upewnij się, że magazynek jest usunięty przed instalacją lub modyfikacją broni.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak w mokrych lub śliskich warunkach.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Usuń magazynek z broni Glock.
- Zdemontuj oryginalną płytkę zatrzymującą iglicę.
- Zainstaluj GSR03, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy produkt jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Aby załadować broń, umieść GSR03 na końcu zamka.
- Użyj jednej ręki do cyklowania zamka, korzystając z paska, kabury lub pięty.
- Upewnij się, że cyklowanie zamka odbywa się w sposób płynny i bez oporu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznego pozbycia się.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z produktem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne. Używając Vickers Tactical Slide Racker GSR03, przyczyniasz się do zwiększenia swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa osób wokół Ciebie.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Vickers Tactical Slide Racker tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen käyttöön ja että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain, kun olet täysin tietoinen sen toiminnasta ja käytöstä.
- Varmista, että aseesi on turvallisessa tilassa ennen kuin käytät Slide Rackeria.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois liikusäätimen alueelta käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä; se on suunniteltu helpottamaan liikusäätimen käsittelyä.
- Jos käytät tuotetta yhdellä kädellä, varmista että ote on turvallinen ja hallittu.
- Varmista, että käytät Slide Rackeria vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista liikusäätimen pidätyslaatta.
- Asenna GSR03 Slide Racker liikusäätimen päähän.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kun haluat käyttää Slide Rackeria, aseta se liikusäätimen päälle.
- Pyöräytä liikusäätimen takana olevaa osaa vyötäsi, koteloasi tai kantapäätäsi vasten.
- Varmista, että liikusäätimen liikuttaminen on sujuvaa ja vaivatonta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietojen saaminen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Vickers Tactical Slide Rackerin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER för GLOCK® 9/40 GEN 5. Denna produkt är designad för att förbättra cyklingen av ammunition i ditt vapen och säkerställa en pålitlig funktion under alla förhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med GLOCK® 9/40 GEN 5 och ska inte användas med andra modeller.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om det finns synliga skador, ska produkten inte användas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevant myndighet.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid GSR03 med ett korrekt monterat och säkert vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under användning.
- Använd endast en hand för att cykla skenan om det är nödvändigt; se till att den andra handen är säker.
- Om du har artritiska eller små händer, ta dig tid att vänja dig vid produkten för att säkerställa korrekt användning.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du använder GSR03.
- Använd skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen från eventuella skräp eller avfall.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av GSR03:

- Ta bort strikernas retentionplatta från ditt vapen.
- Placera GSR03 på det avsedda stället där retentionplattan satt.
- Säkra GSR03 i position genom att fästa retentionplattan igen.
- Kontrollera att GSR03 sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

2. Användning av GSR03:

- Håll vapnet i ett säkert grepp med en hand.
- Använd GSR03 för att cykla skenan mot ditt bälte, hölster eller häl.
- Om du upplever motstånd, kontrollera att vapnet är korrekt laddat och att det inte finns några hinder.

Avfallshantering

- GSR03 och dess förpackning ska kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av ditt vapen.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN pro Glock® 9/40 Gen 5. Tento výrobek byl navržen tak, aby usnadnil cyklování závěru vaší zbraně a zlepšil její funkčnost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek je kompatibilní se zbraní, kterou používáte.
- Před použitím výrobku se vždy ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečná.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní postupy a pravidla.
- Výrobek je určen pouze pro dospělé osoby, které mají platné povolení k držení zbraně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s manipulací se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň v dobrém technickém stavu.
- Při cyklování závěru se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi zbraně.
- Pokud máte malé nebo artritické ruce, používejte výrobek opatrně a dejte pozor na stabilitu zbraně.
- Při použití výrobku v extrémních podmínkách (např. vlhkost, prach) dbejte na pravidelnou údržbu zbraně.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že zbraň je prázdná a bezpečná.

2. Instalace:

- Odstraňte záchytnou desku úderníku ze zbraně.
- Nainstalujte GSR03 na místo záchytné desky.
- Ujistěte se, že je správně usazen a bezpečně zajištěn.

3. Použití:

- Při cyklování závěru použijte GSR03 jako oporu pro ruku.
- Při použití jednou rukou se opřete o opasek, pouzdro nebo patu.
- Ujistěte se, že zbraň je stabilní a bezpečná během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání výrobku VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER TANGODOWN. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší zbraně.