

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - #9 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

Shell plates for Lock-N-Load AP and Pro-Jector are available to fit most calibers. Each shell plate will also hold additional calibers with the same case head dimensions. Current shell plates are designed to fit Lock-N-Load AP (both EZ-Ject and wire ejector models) and Pro-Jector presses. These shell plates require the purchase of the 749-012-552 Hornady Auto press retrofit kit if your press still has the OLD STYLE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM. If you have any questions please contact your Sinclair tech 800-717-8211. View Hornady Shellplate Chart.



Attributes

- Name: #9 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031902
- Mfr. No.: 392609
- Style: Press Type
- Delivery weight: 0.254kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 090255926095

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9](#)
- [English: LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #9 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Talerzy do Nabojów LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9](#)

Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende die Patronenplatte nur mit kompatiblen Pressen, wie der LockNLoad AP und ProJector.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig die Patronenplatte auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden kann.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass deine Presse mit dem aktuellen Hornady Auto Press RetrofitKit (749012552) ausgestattet ist, wenn sie das alte FederTypHülsenAuswerfersystem verwendet.
- Verwende die Patronenplatte nur für die Kaliber, für die sie ausgelegt ist. Überprüfe die Kompatibilität vor der Verwendung.
- Trage bei der Verwendung der Presse geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere deinen SinclairTechniker unter 8007178211.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Patronenplatte

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die alte Patronenplatte, falls vorhanden.
- Setze die neue HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9 in die Presse ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor du die Presse wieder in Betrieb nimmst.

2. Verwendung der Patronenplatte

- Lade die Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Betätige die Presse vorsichtig und achte darauf, dass keine Körperteile in den Arbeitsbereich gelangen.
- Überwache den Ladeprozess, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Patronenplatte gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an deinen SinclairTechniker. Sie stehen dir bei Fragen zur Verfügung und können dir bei der sicheren Verwendung des Produkts helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9 zu gewährleisten.

LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #9 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #9. This product is designed to enhance your reloading experience with the LockNLoad AP and ProJector presses. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide provides important safety information, usage instructions, and contact details for further support.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that you use the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #9 in accordance with the manufacturer's instructions. Improper use may lead to accidents or injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. You can check recall updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure the retailer complies with safety regulations. Verify that the product is genuine and properly certified.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, consult your local EU contact point or the retailer from whom you purchased the product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any rapid alerts regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Always read and understand the user manual before using the shell plate.
- **Inspect Product:** Before each use, inspect the shell plate for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Proper Installation:** Ensure the shell plate is installed correctly on your press. Refer to the installation instructions for guidance.
- **Use Appropriate Calibers:** Only use the shell plate with compatible calibers as specified. Using incorrect calibers can lead to malfunctions.
- **Avoid Alterations:** Do not modify the shell plate or press. Alterations can compromise safety and performance.
- **Wear Safety Gear:** When reloading, wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- **Keep Work Area Clean:** Maintain a clean and organized work area to minimize the risk of accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Shell Plate:

- Ensure the press is turned off and unplugged.
- Remove the existing shell plate from the press.
- Align the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #9 with the mounting points on the press.
- Securely fasten the shell plate in place according to the manufacturer's instructions.

2. Using the Shell Plate:

- Confirm that the shell plate is properly installed before loading any cartridges.
- Load the appropriate caliber cartridges into the shell plate, ensuring they fit snugly.
- Follow the reloading procedure as outlined in your press manual.
- Monitor the reloading process closely for any signs of malfunction or issues.

3. After Use:

- Clean the shell plate and press after each use to prevent residue buildup.
- Store the shell plate in a safe, dry place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell plate in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal products.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #9, please reach out to your retailer or consult the manufacturer's website for additional resources and support.

Thank you for your attention to safety and for choosing the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #9 for your reloading needs.

Guía de Instrucciones de Seguridad para LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9

Introducción

Gracias por elegir el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas estas pautas de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre verifica que no haya daños visibles en el producto antes de usarlo.
- Si notas algún problema o daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** No uses el shellplate si está dañado o desgastado.
- **Manipulación de cartuchos:** Maneja los cartuchos con cuidado y evita el contacto con la pólvora.
- **Uso de la prensa:** Asegúrate de que la prensa esté correctamente instalada y ajustada antes de usar el shellplate.
- **Condiciones de uso:** No uses el shellplate en condiciones húmedas o mojadas.
- **Evita el sobrecalentamiento:** No dejes la prensa funcionando sin supervisión para evitar el sobrecalentamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Shellplate:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier shellplate anterior de la prensa.
- Coloca el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9 en la prensa, asegurándote de que esté bien alineado.
- Fija el shellplate en su lugar utilizando los mecanismos de bloqueo adecuados.

2. Uso del Shellplate:

- Asegúrate de que el shellplate esté correctamente instalado antes de iniciar el proceso de recarga.
- Inserta el cartucho en el shellplate, asegurándote de que encaje correctamente.
- Sigue las instrucciones de recarga específicas para tu calibre y tipo de cartucho.
- Mantén siempre la prensa en un estado seguro y funcional.

3. Mantenimiento:

- Limpia el shellplate regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona el shellplate por desgaste o daños antes de cada uso.
- Si es necesario, reemplaza el shellplate siguiendo las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los shellplates y otros componentes de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales relacionados.
- No arrojes el shellplate a la basura común si está dañado; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, contacta a tu técnico de Sinclair al 8007178211. También puedes consultar el gráfico de placas de cartucho Hornady para más información sobre compatibilidad y uso.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Mantente informado y sigue estas directrices para disfrutar de una experiencia de recarga segura y exitosa.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Talerzy do Nabojów LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup talerzy do nabojów LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj talerzy do nabojów zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj talerze pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednim technikiem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że prasa LockNLoad AP lub ProJector jest w dobrym stanie przed użyciem talerzy.
- Zainstaluj talerze do nabojów zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Nie używaj talerzy do nabojów, jeśli Twój system wyrzutu łusek jest przestarzały (STARY SYSTEM WYRZUTU ŁUSEK Z SPRING TYPE) bez wcześniejszej modernizacji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy z prasą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Talerzy do Nabojów:

- Wyłącz prasę przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij stary talerz, jeśli jest zainstalowany.
- Zamontuj nowy talerz do nabojów, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy talerz jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Talerzy do Nabojów:

- Używaj talerzy tylko z kompatybilnymi kalibrami.
- Regularnie kontroluj działanie talerzy podczas pracy.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast przerwij użytkowanie i sprawdź instalację.

Instrukcje Utylizacji

- Talerze do nabojów, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj talerzy do nabojów do zwykłych śmieci, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania talerzy do nabojów, prosimy o kontakt z odpowiednim technikiem lub przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9

Introduktion

Tack för att du har valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv användning med LockNLoad AP och ProJector pressar. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din press är kompatibel med LockNLoad AP SHELLPLATE.
- Om din press har det gamla fjädertyp hylsdreagersystemet, måste du köpa retrofittningskitet 749012552.
- Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig personlig skyddsutrustning under användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade kalibrar för användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattan:

- Se till att din press är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om en sådan finns.
- Montera den nya LockNLoad AP SHELLPLATE genom att följa anvisningarna i manualen.
- Kontrollera att skalplattan sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av skalplattan:

- Ladda pressen enligt de specifika instruktionerna för den kaliber du använder.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Använd produkten endast för avsedda ändamål och i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av tekniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och eventuella inköpsdetaljer till hands för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na případné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené ráže a nábojnice kompatibilní s produktem.
- Při manipulaci s nábojnici dodržujte zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice, pokud je to vhodné.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima při manipulaci s chemikáliemi nebo nábojnici.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly a nástroje.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Nainstalujte nábojnici podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je nábojnice správně upevněna a bezpečně drží.

3. Použití:

- Používejte produkt podle pokynů v návodu.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoli neobvyklým zvukům nebo pohybům během používání.
- V případě problémů přestaňte produkt používat a zkontrolujte, zda je vše v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části produktu bezpečně odstraněny a nezpůsobují žádné nebezpečí pro životní prostředí.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály produktu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušného odborníka nebo technickou podporu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #9. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost svou i ostatních.