

RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL - ANARCHY OUTDOORS RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro kulovnice](#) > [Nástroje na opracování závěrů](#) > [Firing Pin Removal Tools](#)

Tento nástroj na odstranění úderníku od společnosti Anarchy Outdoors je vyroben z hliníku a umožňuje majitelům pušek Ruger American nebo Precision Rifle rychle a snadno vyjmout úderník z jejich závěru pro údržbu nebo čištění. Pro ty, kteří s jejich zbraněmi střílejí hodně, je to nezbytný doplněk pro každou tašku na střelnici nebo čisticí sadu.



Atributy

- Název: [ANARCHY OUTDOORS RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL](#)
- Výrobce: [ANARCHY OUTDOORS](#)
- Produkt č.: 100034691
- Výrob. č.: FPRTFRPA-BLACK
- Model: American, Precision Rifle
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 102mm
- UPC: 791617480278

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj na odstranění úderníku RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN od společnosti Anarchy Outdoors. Tento nástroj je navržen tak, aby umožnil rychlé a snadné vyjmutí úderníku z pušek Ruger American nebo Precision Rifle pro účely údržby a čištění. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že nástroj používáte pouze k určenému účelu, tedy k odstranění úderníku z pušek Ruger.
- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň vybitá a že je v bezpečném stavu.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Při manipulaci s nástrojem a zbraněmi vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti při zacházení se střelnými zbraněmi.
- Zkontrolujte nástroj před každým použitím na případné poškození; pokud je poškozen, nepoužívejte ho.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že máte na sobě ochranné brýle, abyste ochránili své oči před případnými úlomky.
- Používejte nástroj na stabilním a rovném povrchu, abyste minimalizovali riziko pádu nebo sklouznutí.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu při odstraňování úderníku, abyste zabránili poškození zbraně nebo nástroje.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zajištěná.
- Odstraňte zásobník a zkontrolujte, zda je komora prázdná.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na úderník a ujistěte se, že je správně usazen.
- Pomalu a opatrně otáčejte nástrojem, dokud se úderník neuvolní.
- Jakmile je úderník volný, opatrně ho vyjměte z pušky.

3. Údržba:

- Po použití nástroj důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na poškození a v případě potřeby ho vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci v zařízení pro sběr nebezpečných odpadů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně používání tohoto produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován při používání nástroje RUGER® PRECISION & RUGER® AMERICAN FIRING PIN REMOVAL TOOL.
Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich výrobků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz