

MONOPOD PICATINNY FOLDING - MONOPOD FOLDING PICATINNY MOUNT ALUMINUM BLACK

Easily Attachable and Adjustable Monopod for Precision Shooting

The Secret Weapon manufactures this simple, adjustable monopod which attaches to the Picatinny rail on any precision rifle stock. It is designed to make incremental vertical (elevation) muzzle adjustments and can be used with a bag or as a stand-alone support. The Secret Weapon Monopod works equally well when sighting in a scope, target shooting or hunting. This monopod adjusts from 4" to 6" and is easily adjusted using two fingers. Attachment: Rail Color: Black Height: 4 to 6 The monopod mounts quickly and easily to any Picatinny rail using the included 8/32" bolt and Allen wrench. The base and hexagonal aluminum leg are made from billet aluminum for durability and reduced weight. The black matte Duracoated finish compliments most rifles. The threaded rod is made from 5/16" lightweight aluminum and includes a matte black knurled aluminum threaded stop nut to lock the foot into position. The monopod folds up against the bottom of the stock when not in use for easy transportation and storage.



Attributes

- Name: MONOPOD FOLDING PICATINNY MOUNT ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: THE SECRET WEAPON
- Product no.: 100034977
- Mfr. No.: MON-BLK
- Attachment: Rail
- Color: Black
- Height: 4 to 6
- Style: Mount
- Delivery weight: 0.249kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MONOPOD PICATINNY FOLDING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MONOPOD PICATINNY FOLDING MONOPOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Monopodu The Secret Weapon](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MONOPOD PICATINNY FOLDING](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MONOPOD PICATINNY FOLDING THE SECRET WEAPON](#)

Sicherheitshinweise für den MONOPOD PICATINNY FOLDING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MONOPOD PICATINNY FOLDING von The Secret Weapon. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Zielen und Schießen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Monopod nur an kompatiblen PicatinnySchienen montiert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Monopod stabil auf einer ebenen Fläche steht, bevor Sie ihn verwenden.
- Verstellen Sie die Höhe des Monopods nur, wenn er sicher montiert ist.
- Verwenden Sie den Monopod nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Monopod sicher befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Anbringen und Entfernen des Monopods die mitgelieferte 8/32"Schraube und den Imbusschlüssel.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Monopods:

- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Platzieren Sie den Monopod an der gewünschten Stelle auf der Schiene.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube und den Imbusschlüssel, um den Monopod festzuziehen.

2. Höhenanpassung:

- Halten Sie den Monopod mit einer Hand fest.
- Verwenden Sie zwei Finger, um die Höhe von 4" bis 6" einzustellen.
- Überprüfen Sie die Stabilität nach jeder Anpassung.

3. Verwendung des Monopods:

- Positionieren Sie den Monopod, um eine stabile Unterstützung beim Zielen zu bieten.
- Nutzen Sie den Monopod sowohl mit einem Sack als auch als eigenständige Unterstützung.
- Klappen Sie den Monopod bei Nichtgebrauch gegen die Unterseite des Schaftes.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Monopod gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Recyceln Sie das Produkt, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen. Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufmeldungen auf der Safety GatePlattform der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MONOPOD PICATINNY FOLDING entschieden haben. Genießen Sie Ihre Zeit beim Schießen und Jagen!

Safety Instruction Guide for MONOPOD PICATINNY FOLDING MONOPOD

Introduction

Thank you for choosing the MONOPOD PICATINNY FOLDING MONOPOD. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable platform for your precision rifle. To ensure your safety and the safe operation of this product, please read and follow the instructions and guidelines outlined in this manual.

General Safety Guidelines

- Ensure that the monopod is securely attached to the Picatinny rail before use.
- Always check the condition of the monopod before each use to ensure it is free from damage.
- Use the monopod only for its intended purpose, which is to provide support for precision rifles.
- Keep the monopod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents involving the monopod to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended height adjustment range of 4 to 6 inches.
- When making adjustments to the monopod, ensure that your fingers are clear of any moving parts to avoid pinching injuries.
- Always ensure the monopod is locked in place before using your rifle.
- Avoid using the monopod in adverse weather conditions that may affect stability and safety.
- If the monopod becomes damaged or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Required Tools:** You will need the included 8/32" bolt and Allen wrench for installation.
2. **Attach the Monopod:**
 - Align the monopod with the Picatinny rail on your rifle.
 - Insert the 8/32" bolt through the mounting hole of the monopod into the rail.
 - Tighten the bolt securely using the Allen wrench, ensuring the monopod is firmly attached.
3. **Adjust the Height:**
 - To adjust the height of the monopod, hold the base and gently pull or push to achieve the desired height within the 4 to 6 inch range.
 - Lock the height adjustment by securely fastening the knurled aluminum threaded stop nut.

Usage

- When using the monopod, position it to provide optimal support for your rifle.
- Make incremental adjustments to the muzzle elevation as needed for precise aiming.
- If using in conjunction with a bag, ensure that both the monopod and the bag are stable and secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the monopod in accordance with local regulations.
- If the monopod is damaged beyond repair, ensure it is recycled or disposed of in an environmentally friendly manner.
- Do not dispose of the monopod in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please contact the manufacturer or your local retailer. Ensure that you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your MONOPOD PICATINNY FOLDING MONOPOD.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Monopodu

The Secret Weapon

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup monopodu The Secret Weapon. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Przeczytaj tę instrukcję, aby zapewnić sobie bezpieczne użytkowanie i dbałość o produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj monopodu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj stan monopodu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj monopod w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Używaj monopodu w odpowiednich warunkach pogodowych, aby uniknąć uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że monopod jest prawidłowo zamocowany do szyny Picatinny przed rozpoczęciem użycia.
- Nie przeciążaj monopodu. Zastosowanie nadmiernej siły może prowadzić do uszkodzenia.
- Podczas używania monopodu w terenie, bądź świadomy otoczenia, aby uniknąć niebezpieczeństw, takich jak nierówności terenu.
- Nie używaj monopodu w pobliżu dzieci lub zwierząt, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Monopodu:

- Użyj dołączonej śruby 8/32" oraz klucza imbusowego do zamocowania monopodu do szyny Picatinny.
- Upewnij się, że śruba jest mocno dokręcona, aby zapewnić stabilność.

2. Regulacja Wysokości:

- Monopod można regulować w zakresie od 4" do 6".
- Użyj dwóch palców do łatwej regulacji wysokości.

3. Użytkowanie:

- Monopod może być używany jako wsparcie do strzelania lub jako samodzielne wsparcie.
- Składaj monopod wzdłuż dolnej części kolby, gdy nie jest używany, co ułatwia transport.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj monopod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj monopodu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego utylizowania materiałów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania monopodu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub zdarzenia, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy udanego i bezpiecznego użytkowania monopodu The Secret Weapon.

Säkerhetsinstruktioner för MONOPOD PICATINNY FOLDING

Introduktion

Tack för att du valt MONOPOD PICATINNY FOLDING från The Secret Weapon. Denna monopod är designad för att ge stabilitet och precision vid användning av precisionsgevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Följ lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att monopoden är ordentligt fäst vid Picatinnyskenan innan användning.
- Justera alltid höjden på monopoden innan du siktar eller skjuter.
- Undvik att använda monopoden på ojämna eller instabila ytor.
- Använd alltid skyddsutrustning som öronproppar och skyddsglasögon vid skytte.
- Var medveten om din omgivning och säkerheten för andra när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av monopod:

- Placera monopoden på Picatinnyskenan på ditt precisionsgevär.
- Använd den medföljande 8/32" skruven och insexnyckeln för att fästa monopoden ordentligt.

2. Justering av höjd:

- För att justera höjden, greppa den gängade staven och vrid den med två fingrar tills önskad höjd (4" till 6") uppnås.
- Kontrollera att justeringen är säker innan användning.

3. Användning av monopod:

- Använd monopoden som stöd vid inskjutning, målskytte eller jakt.
- Fäll upp monopoden mot botten av stocken när den inte används för enkel transport och förvaring.

Avfallshantering

- Monopoden och dess komponenter ska kasseras i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MONOPOD PICATINNY FOLDING. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MONOPOD PICATINNY FOLDING THE SECRET WEAPON

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili monopod The Secret Weapon. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím si důkladně prohlédněte monopod a zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné poškozené nebo chybějící části.
- Při používání monopodu se vyhněte jakýmkoli situacím, které by mohly vést k jeho pádu nebo poškození.
- Nezanedbávejte monopod v dosahu dětí nebo zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je monopod správně připevněn k Picatinny liště.
- Používejte monopod pouze s kompatibilními zařízeními a příslušenstvím.
- Při nastavování výšky monopodu dbejte na stabilitu, aby nedošlo k jeho převrnutí.
- Nepoužívejte monopod v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost (např. silný vítr, déšť).
- Při transportu monopodu zajistěte, aby byl složen a bezpečně uložen.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: monopod, šroub 8/32" a imbusový klíč.
2. Umístěte monopod na Picatinny lištu vaší pušky.
3. Pomocí dodaného šroubu a imbusového klíče připevněte monopod k liště. Ujistěte se, že je pevně zajištěn.
4. Nastavte výšku monopodu od 4" do 6" podle vašich potřeb. Upravte ho pomocí dvou prstů.
5. Při použití monopodu se ujistěte, že je stabilní a správně podepírá vaše zařízení.
6. Po dokončení používání složte monopod proti spodní části pažby pro snadnou přepravu a skladování.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zkontrolujte, zda existují speciální sběrné místa pro elektrické a elektronické zařízení.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali monopod The Secret Weapon. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.