

DAKA WINDOW POUCHES - DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

The Magpul DAKA Pouch. Designed to bring organization to the dusty, dirty, and muddy world we work and play in. Our DAKA pouches are made from polymer-infused textiles that are RF welded on all seams and use a genuine YKK® water resistant zipper. For our Window DAKA Pouches, we've added a translucent window to make organizing your accessories even easier. The construction methods and materials used in the DAKA line mean that these pouches are at home in hard use applications such as storing tools or reloaded ammunition, as well as lighter duty use such as organizing your personal electronics accessories. Although these pouches are not 100% water proof, they will keep your items dry in most wet environments, making them a great choice for most outdoor adventures. Made in the U.S.A. Features Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Window for easy organization RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals YKK AquaGuard® water repellent zipper 550 paracord with heat shrink tubing for enhanced grip, even with gloves Chemical resistant and non-hygroscopic Paint pen dot matrix debossed into body for identification marking Carabiner attachment points



Attributes

- Name: DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100035726
- Mfr. No.: MAG995-245
- Color: Flat Dark Earth
- Dimensions: 12" x 7"
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 8mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 840815121848

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [English: DAKA Medium Window Pouch Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la pochette DAKA Magpul](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Borsa Magpul DAKA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [Suomi: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)

Sicherheitshinweise für DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Ausrüstung sicher und organisiert zu halten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Beachte die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen, die in diesem Handbuch aufgeführt sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Oberfläche des Beutels beschädigen könnten.
- Halte das Produkt von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Verwende den Reißverschluss vorsichtig, um ein Verkleben oder Beschädigung zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Beutel nicht überladen wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Bei Verwendung in feuchten Umgebungen achte darauf, dass der Beutel nicht vollständig wasserdicht ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Benutzung des Beutels:**
 - Öffne den Reißverschluss vorsichtig, um deine Ausrüstung einzulegen.
 - Organisiere deine Gegenstände im Inneren des Beutels, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.
 - Schließe den Reißverschluss vollständig, um ein Herausfallen der Gegenstände zu verhindern.
- **Reinigung des Beutels:**
 - Reinige den Beutel mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
 - Vermeide aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob das Produkt recycelbar ist, bevor du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer ist uns wichtig. Bitte halte dich an diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

DAKA Medium Window Pouch Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Medium Window Pouch. Designed for organization in various environments, this pouch is crafted from durable materials to withstand hard use while keeping your items secure. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used for its intended purpose to avoid potential hazards.
- Keep the pouch away from children and vulnerable individuals to prevent misuse.
- Regularly inspect the pouch for signs of wear or damage before use.
- If the pouch becomes damaged, discontinue use immediately.
- Store the pouch in a dry, cool place to maintain its integrity.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures, which may affect its performance.
- Do not overload the pouch beyond its capacity, as this may cause damage or failure.
- Ensure that the zipper is fully closed before handling or transporting the pouch to prevent loss of contents.
- Use caution when using the pouch in wet conditions; while it offers some water resistance, it is not fully waterproof.
- Be mindful of sharp objects that may be stored in the pouch; ensure they are secured to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Pouch:

- Remove the pouch from its packaging.
- Inspect the pouch for any damage or defects.

2. Organizing Contents:

- Open the pouch using the YKK AquaGuard® waterrepellant zipper.
- Place items inside the pouch, utilizing the translucent window for easy organization.
- Ensure that items are securely placed and do not exceed the pouch's capacity.

3. Using the Pouch:

- Carry the pouch using the reinforced polymer fabric and 550 paracord handle.
- If needed, attach the pouch using the carabiner attachment points for added security.

4. Cleaning and Maintenance:

- Wipe the pouch with a damp cloth to clean.
- Avoid using harsh chemicals that could damage the fabric.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local regulations.
- If the pouch is no longer usable, consider recycling materials where applicable.
- Do not burn the pouch, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the DAKA Medium Window Pouch, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for details.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your DAKA Medium Window Pouch and the organization it brings to your activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la bolsa DAKA de Magpul. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución práctica y duradera para organizar tus accesorios en entornos exigentes. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar la bolsa.
- Inspecciona la bolsa antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses la bolsa para almacenar productos químicos peligrosos o sustancias tóxicas.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Si notas algún daño en la bolsa, deja de usarla inmediatamente y considera reemplazarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones húmedas:** Aunque la bolsa es resistente al agua, no es completamente impermeable. Evita sumergirla en agua.
- **Carga máxima:** No sobrecargues la bolsa más allá de su capacidad. Esto puede comprometer su integridad y funcionalidad.
- **Uso de la ventana:** La ventana translúcida está diseñada para facilitar la organización. No la uses para almacenar objetos afilados o pesados que puedan romperla.
- **Zipper:** Asegúrate de que el zipper esté completamente cerrado antes de mover la bolsa para evitar que los contenidos se derramen.
- **Cuerda paracaídas:** Utiliza la cuerda paracaídas para un mejor agarre, especialmente si llevas guantes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial:

- Verifica que la bolsa esté en buen estado y que todas las costuras y el zipper funcionen correctamente.

2. Organización:

- Utiliza la ventana para identificar y acceder fácilmente a tus accesorios.
- Coloca los objetos más pesados en la parte inferior para mantener la estabilidad.

3. Cierre de la Bolsa:

- Asegúrate de cerrar el zipper completamente antes de transportar la bolsa.
- Revisa que no haya objetos atrapados en el zipper que puedan dañarlo.

4. Transporte:

- Usa la cuerda paracaídas para un agarre seguro, especialmente en condiciones de movimiento o si llevas guantes.

5. Almacenamiento:

- Guarda la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- Evita exponerla a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante períodos prolongados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la bolsa ya no sea útil, verifica las regulaciones locales para la eliminación de productos de plástico y textiles.
- Considera reciclar la bolsa si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, por favor, dirígete a los puntos de contacto establecidos en tu área.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu bolsa DAKA de Magpul de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour la pochette DAKA Magpul

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA de Magpul. Ce produit est conçu pour vous aider à organiser vos accessoires dans des environnements variés. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilisez le produit uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans supervision.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité recommandée.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation dans des environnements humides** : Bien que la pochette soit résistante à l'eau, elle n'est pas 100 % étanche. Évitez de l'exposer à une immersion prolongée dans l'eau.
- **Stockage d'outils ou de munitions** : Assurez-vous que tous les outils ou munitions stockés sont sécurisés et ne dépassent pas la capacité de la pochette.
- **Manipulation avec des gants** : La pochette est conçue avec un paracord offrant une meilleure prise, mais utilisez toujours des gants adaptés pour éviter les blessures.
- **Évitez les surfaces rugueuses** : Lorsque vous placez la pochette sur une surface, choisissez une surface lisse pour éviter d'endommager le tissu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Ouverture et fermeture** : Utilisez la fermeture éclair YKK AquaGuard® pour ouvrir et fermer la pochette. Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque la fermeture pour éviter d'endommager la fermeture éclair.
- **Organisation des accessoires** : Utilisez la fenêtre translucide pour identifier facilement le contenu de la pochette. Rangez vos accessoires de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles.
- **Nettoyage** : Essuyez la pochette avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les salissures. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de disposition

- Lorsque vous n'avez plus besoin de la pochette, assurez-vous de la recycler ou de la jeter conformément aux réglementations locales sur les déchets. Vérifiez si des points de collecte pour les matériaux en polymère sont disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette DAKA, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de consulter le site web de sécurité de l'UE pour obtenir des mises à jour sur les produits rappelés.

Conclusion

Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. En suivant ces directives et en prenant soin de votre pochette DAKA, vous pourrez profiter pleinement de ses fonctionnalités. Merci de faire confiance à Magpul pour vos besoins d'organisation.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Borsa Magpul DAKA

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa Magpul DAKA Medium Window Pouch Flat Dark Earth. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini, a meno che non sia specificamente progettato per l'uso da parte loro.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre le dimensioni raccomandate (12" x 7").
- Evitare di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi che potrebbero compromettere la sua integrità strutturale.
- Non utilizzare il prodotto in acqua profonda o in condizioni di immersione prolungata, poiché non è 100% impermeabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica del Prodotto:** Prima di utilizzare la borsa, controllare che la zip YKK® AquaGuard® funzioni correttamente e che non ci siano danni visibili.
2. **Organizzazione degli Accessori:**
 - Utilizzare la finestra traslucida per facilitare l'organizzazione degli accessori.
 - Assicurarsi che gli oggetti all'interno siano ben sistemati per evitare movimenti durante il trasporto.
3. **Chiusura della Borsa:** Assicurarsi che la zip sia completamente chiusa prima di riporre la borsa.
4. **Manutenzione:**
 - Pulire la borsa con un panno umido per rimuovere sporco e polvere.
 - Evitare l'uso di detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali sintetici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, si prega di contattare il punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o organizacji akcesoriów w trudnych warunkach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć rozwoju pleśni lub uszkodzeń materiału.
- Nie używaj torby w ekstremalnych warunkach, które mogą zagrażać jej integralności.
- Zwracaj uwagę na ostrzeżenia dotyczące użytkowania, zwłaszcza jeśli używasz torby w pobliżu dzieci.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie umieszczaj w torbie przedmiotów, które mogą być niebezpieczne lub łatwopalne.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z zamka YKK, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Używaj 550 paracordu z rurką termokurczliwą tylko w sposób zamierzony, aby nie narażać się na kontuzje.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozpakowanie produktu:

- Ostrożnie otwórz opakowanie, unikając używania ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić torbę.

2. Organizacja akcesoriów:

- Wykorzystaj przezroczyste okno do łatwego przeglądania zawartości torby.
- Użyj matrycy punktów pisaka do oznaczania identyfikacyjnego swoich przedmiotów.

3. Użytkowanie torby:

- Zainstaluj torbę w dogodnym miejscu, aby była łatwo dostępna.
- Upewnij się, że torba nie jest przeładowana, aby uniknąć uszkodzeń materiału i zamka.

4. Czyszczenie torby:

- Wyczyść torbę wilgotną szmatką i delikatnym detergentem w razie potrzeby.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, nie wyrzucaj jej do zwykłych odpadów; sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów polimerowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania torby DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH.

DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on sopiva tarpeisiisi.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet tuotteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä DAKApussia vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä liiallista painoa pussin täyttämisenä, jotta vetoketju ei vaurioidu.
- Huomioi, että vaikka pussi on vedenkestävä, se ei ole 100 % vedenpitävä. Vältä pitkäaikaista altistumista vedelle.
- Käytä tuotetta varovasti, kun käsittelet teräviä tai raskaita esineitä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa pussi vetoketjusta ja tarkista, että kaikki saumat ovat ehjät.
- Täytä pussi tarvittavilla esineillä, varmistaen, että se ei ylitä suositeltua painorajoitusta.
- Sulje pussi huolellisesti vetoketjua käyttäen varmistaaksesi, että kaikki esineet pysyvät sisällä.
- Käytä pussia käsissäsi tai kiinnitä se karabiinilla tarpeen mukaan.
- Puhdista pussi säännöllisesti kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrättämisestä tai vaarallisten jätteiden käsittelystä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisten tuotesäännösten (GPSR) mukaisesti. Se tarjoaa selkeät ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja varmistaa, että käyttäjät ovat tietoisia mahdollisista riskeistä.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Introduktion

Tack för att du valt DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Denna produkt är designad för att organisera dina tillbehör i olika miljöer, inklusive utomhusäventyr. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för ickelevsmedelsanvändning och ska hanteras med omsorg.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Följ alla lokala regler och föreskrifter gällande säkerhet och användning av produkter i utomhusmiljöer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten i miljöer med extrema temperaturer eller där den kan utsättas för starka kemikalier.
- Undvik att överbelasta produkten. Kontrollera vikten och storleken på föremålen som placeras i påsen.
- Använd alltid dragkedjan korrekt för att förhindra skador på både påsen och dess innehåll.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används för att förhindra mögel eller skador från fukt.
- Om produkten blir blöt, torka den noggrant innan den förvaras.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna dragkedjan:** Se till att dragkedjan är helt öppen innan du lägger in eller tar ut föremål.
2. **Fyll påsen:** Placera dina tillbehör i påsen. Se till att inte överbelasta den för att undvika skador.
3. **Stäng dragkedjan:** Dra dragkedjan långsamt och jämnt för att säkerställa att den är helt stängd.
4. **Använd fönstret:** Utnyttja det genomskinliga fönstret för att snabbt identifiera innehållet i påsen utan att öppna den.
5. **Transportera:** Använd handtaget eller paracordet för att enkelt bära påsen. Se till att greppet är fast och att du har kontroll över påsen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshandling av plastprodukter och polymermaterial.
- Om möjligt, återvinn produkten enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och säkerställa att din DAKA WINDOW POUCH används på rätt sätt. Tack för att du följer dessa riktlinjer och bidrar till en säker användning av produkten.

Návod na bezpečné používání DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky EU na bezpečnost produktů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- V případě poškození výrobku jej nepoužívejte a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte výrobek v extrémních podmínkách, jako jsou velmi vysoké teploty nebo vlhkost.
- Vyhněte se používání výrobku v blízkosti ostrých předmětů, které by mohly poškodit materiál.
- Při manipulaci s výrobkem se ujistěte, že máte suché ruce, aby se předešlo sklouznutí.
- Pokud se výrobek namočí, ihned jej vysušte a nechte volně uschnout na vzduchu.
- Nenechávejte výrobek na přímém slunci po delší dobu, aby se zabránilo vyblednutí nebo poškození materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a čistý.
2. **Organizace:** Využijte průhledné okno pro efektivní organizaci vašich doplňků.
3. **Zavírání:** Ujistěte se, že YKK AquaGuard® zip je správně uzavřen, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti.
4. **Údržba:** Pravidelně čistěte výrobek jemným mýdlem a vodou. Neperte v pračce.
5. **Skladování:** Skladujte výrobek na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je to možné.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými standardy a směrnicemi na ochranu spotřebitelů. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.