

REPLACEMENT LIGHT HEADS - MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD

[Příslušenství](#) > [Svítilny a příslušenství](#) > [Svítlidla na zbraň](#)

Vysoce výkonné náhradní hlavy světel

NÁHRADNÍ SVĚTELNÉ HLAVY Světelná hlava OKW je přímou náhradou za hlavu Surefire M600DF. Může být použita s tělem Modlite 18650 nebo menším tělem Modlite 18350. I když je výkon pouze 680 lumenů, dosah je přibližně o 400 % větší než u M600DF. Tato světelná hlava je nejvhodnější pro situace, kde je potřeba extrémní dosah. Ručně sestaveno a testováno v USA. Doživotní záruka. Přibližně 680 lumenů a přibližně 69 000 candela. Toto světlo je vynikající volbou pro každého, kdo potřebuje maximální dosah. Rám z hliníku série 6061 s tvrdým anodizováním podle vojenských specifikací. Ultra čirý BOROFloat® objektiv umožňuje 98-99% propustnost světla. Světelná hlava IR-850 může být použita s naším tělem 18650, naším menším tělem 18350 nebo tělem Surefire® M600DF Dual Fuel. Tato světelná hlava je určena pro IR osvětlení a navržena tak, aby vyzařovala IR světlo ve spektru 850nm. Reflektor je navržen tak, aby poskytoval dobrou míru rozptýlení a dobře definovanou horkou skvrnu na vzdálenosti až 300 yardů v závislosti na atmosférických podmínkách. Ručně sestaveno a testováno v USA. Doživotní záruka. Přibližně 1100mW IR výkonu. (pro srovnání, SF 952v má 160mW) Rám z hliníku série 6061 s tvrdým anodizováním podle vojenských specifikací. Ultra čirý BOROFloat® objektiv umožňuje 98-99% propustnost světla. POZNÁMKA: Lithium CR123 články nejsou podporovány a pokud budou použity, mohou se články zahřát a případně explodovat nebo vzplanout. Doporučujeme články KeepPower 18650/18350 s vysokým vybíjecím proudem, které lze nalézt zde. Doba provozu je přibližně 120 minut s článkem 18650 a přibližně 50 minut s menšími články 18350. Nepokládejte články 18350 do těla 18650, to může způsobit poruchu světla. Používejte pouze články 18650 v tělech 18650 a články 18350 v tělech 18350.



Atributy

- Název: [MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD](#)
- Výrobce: [MODLITE SYSTEMS](#)
- Produkt č.: 100037370
- Výrob. č.: MM-OKW-HEAD-BLK
- Barevný: -
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 850008965052

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání hlavy světla OKW Modlite Systems
- O nás

Návod na bezpečné používání hlavy světla OKW

Modlite Systems

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hlavu světla OKW Modlite Systems. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, přečtěte si prosím následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda nejsou viditelné poškození.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Hlava světla OKW je určena k použití s tělem Modlite 18650 nebo 18350. Nepoužívejte jiné typy baterií, jako jsou lithium CR123, protože to může způsobit přehřátí a možné explodování.
- Nepokládejte články 18350 do těla 18650, může to způsobit poruchu světla.
- Používejte pouze články 18650 v tělech 18650 a články 18350 v tělech 18350.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce ohledně typu a velikosti baterií.
- Během používání se vyhněte dlouhodobému vystavení hlavy světla vysokým teplotám nebo vlhkosti.
- Pokud dojde k přehřátí nebo jinému problému, okamžitě přestaňte produkt používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterií:

- Ujistěte se, že používáte správné články (KeepPower 18650/18350 s vysokým vybíjecím proudem).
- Otevřete tělo svítilny a vložte baterii podle označení polarit (+/-).
- Zajistěte, aby byl kryt těla správně uzavřen.

2. Použití hlavy světla:

- Po instalaci baterií zapněte světlo pomocí spínače.
- Nastavte intenzitu světla podle potřeby.
- Při používání se vyhněte přímému oslnění očí.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte objektiv a reflektor suchým, měkkým hadříkem.
- Kontrolujte, zda není hlava světla poškozená a zda všechny součásti fungují správně.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené baterie likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Hlava světla a její součásti by měly být recyklovány v souladu s místními ekologickými standardy.
- Zajistěte, aby byl produkt likvidován způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Další informace a podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, abyste mohli rychle získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali hlavu světla OKW Modlite Systems. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz