

THE GRIPCHANGER KIT - AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO

[Díly na pušky](#) > [Díly pažby](#) > [Pažby](#)

Tato malá, gripová, hustě plněná taška je ideální pro rychlé budování pozic nebo použití v malých otvorech. Váží přibližně 1 lb, uchopí se na cokoliv a poskytne vám skvělou platformu, když ji potřebujete rychle. SOUČÁSTÍ SADY: 1 – Vlastní taška Area 419 GripChanger 1 – ARCALOCK svorka 1 – Rameno Area 419 Rail Changer



Atributy

- Název: [AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO](#)
- Výrobce: [AREA 419](#)
- Produkt č.: 100038399
- Výrob. č.: 419AGGRIPKIT
- Color: Graphite
- Material: Sticky Fabric
- Dodací hmotnost: 0.721kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání sady THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání sady THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a podporu při budování pozic a práci v malých otvorech. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím si zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte výrobce.
- Při používání produktu dodržujte bezpečnostní pokyny a nevystavujte se zbytečným rizikům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu nebo sklouznutí.
- Používejte produkt pouze na stabilních a pevných plochách.
- Pokud používáte produkt v exteriéru, ujistěte se, že povětrnostní podmínky jsou příznivé.
- Nenechávejte produkt na přímém slunci nebo v extrémních teplotách, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Při používání produktu se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete balení a zkontrolujte obsah:
 - 1 – Vlastní taška Area 419 GripChanger
 - 1 – ARCALOCK svorka
 - 1 – Rameno Area 419 Rail Changer
2. Umístěte tašku na stabilní a rovnou plochu.
3. Připevněte ARCALOCK svorku k tašce podle pokynů výrobce.
4. Ujistěte se, že všechna spojení jsou pevná a bezpečná.
5. Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nastaven a zajištěn.
6. Při používání se ujistěte, že máte dostatečný prostor a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený, zlikvidujte jej tak, aby nemohl být použit jinými osobami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro dotazy týkající se bezpečnosti v EU.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a efektivní používání sady THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz