

FRAME PIN SET FOR GLOCK® GEN3/4 - RIVAL ARMS FRAME PIN SET FOR GLOCK® GEN3 TITANIUM

[Díly na pistole](#) > [Díly rámu](#) > [Drobné díly rámu](#) > [Čepy](#)

Pamatujete si příběh o chlápku, který použil nekvalitní díly a skončil s něčím skvělým? My si ho nepamatujeme. Když stavíte svou pistoli z vylepšených komponentů, spolehněte se na díly nejvyšší kvality, které udělají práci správně. Sady rámových pinů od Rival Arms jsou k dispozici v titanu nebo nerezové oceli a pasují na širokou škálu modelů platformy Glock®.



Atributy

- Název: [RIVAL ARMS FRAME PIN SET FOR GLOCK® GEN3 TITANIUM](#)
- Výrobce: [RIVAL ARMS](#)
- Produkt č.: 100038499
- Výrob. č.: RA-RA60G101T
- Model: Gen 3
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 127mm
- UPC: 788130027035

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání sady rámových pinů pro Glock® Gen3/4 od Rival Arms](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání sady rámových pinů pro Glock® Gen3/4 od Rival Arms

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu rámových pinů pro Glock® Gen3/4 od Rival Arms. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající kvalitu a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte stav produktu a vyměňte jej, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Při jakýchkoli pochybnostech se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci rámových pinů použijte vhodné nástroje a dodržujte doporučené postupy.
- Dbejte na to, abyste při manipulaci se zbraní dodržovali všechny bezpečnostní standardy a zákony.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nekompatibilní díly.
- Při instalaci a údržbě produktu noste ochranné brýle a rukavice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je vaše zbraň vybitá.
- Přečtěte si návod k obsluze vaší zbraně a seznamte se s místem instalace rámových pinů.

2. Instalace:

- Odstraňte staré rámové piny podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Vložte nové rámové piny do příslušných otvorů.
- Ujistěte se, že jsou piny správně usazeny a zajištěny.

3. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně namontováno.
- Otestujte funkčnost zbraně na bezpečném místě.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte rámové piny a v případě potřeby je vyměňte.
- Udržujte piny čisté a suché.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy ohledně produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tímto způsobem zajistíte bezpečné a efektivní používání sady rámových pinů pro Glock® Gen3/4 od Rival Arms. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a kvalitu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz