

FRAME PIN SET FOR GLOCK® GEN3/4 - RIVAL ARMS FRAME PIN SET FOR GLOCK® GEN4 TITANIUM

[Díly na pistole](#) > [Díly rámu](#) > [Drobné díly rámu](#) > [Čepy](#)

Pamatujete si příběh o chlápku, který použil nekvalitní díly a skončil s něčím skvělým? My si ho nepamatujeme. Když stavíte svou pistoli z vylepšených komponentů, spolehněte se na díly nejvyšší kvality, které udělají práci správně. Sady rámových pinů od Rival Arms jsou k dispozici v titanu nebo nerezové oceli a pasují na širokou škálu modelů platformy Glock®.



Atributy

- Název: [RIVAL ARMS FRAME PIN SET FOR GLOCK® GEN4 TITANIUM](#)
- Výrobce: [RIVAL ARMS](#)
- Produkt č.: 100038500
- Výrob. č.: RA-RA60G201T
- Model: Gen 4
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 127mm
- UPC: 788130027042

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití: Sada rámových pinů pro Glock® Gen3/4 od Rival Arms](#)
- [O nás](#)

Návod k použití: Sada rámových pinů pro Glock® Gen3/4 od Rival Arms

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení sady rámových pinů pro Glock® Gen3/4 od Rival Arms. Tato sada je navržena tak, aby poskytovala vysokou kvalitu a spolehlivost při sestavování vaší pistole. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny a instrukce pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Zajišťujte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s komponenty zbraně se ujistěte, že je zbraň vždy vybitá.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací rámových pinů se ujistěte, že máte správné nástroje a pracovní prostředí.
- Při manipulaci s pinem se vyvarujte silného tlaku, který by mohl způsobit poškození komponentů.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně umístěny a zajištěny před použitím zbraně.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované díly, které by mohly ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná na pracovním stole.

2. Instalace rámových pinů

- Vyjměte staré rámečkové piny, pokud je to nutné.
- Umístěte nový rámový pin do otvoru a jemně ho zatlačte na místo.
- Ujistěte se, že je pin správně zajištěn a nevyčnívá.

3. Kontrola po instalaci

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda jsou všechny piny správně umístěny.
- Otestujte funkčnost zbraně, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

4. Použití

- Používejte zbraň pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Sadu rámových pinů likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité, abyste měli k dispozici potřebné informace pro zajištění bezpečného používání produktu.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání sady rámových pinů pro Glock® Gen3/4 od Rival Arms. Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečnost svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz