

RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER - AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG, STANDARD FILL

Domů

RailChanger Pint Sized Game Changers jsou v podstatě standardní Pint Sized Game Changer s speciálním rukávem, který je do nich přišit, aby je bylo možné používat s RailChanger nebo RailChanger X. S rukávy na vrchu a po straně mají střelci spoustu flexibility pro podporu z mnoha různých typů opor. Tašky jsou vyrobeny z tanovaného voskovaného plátna buď s běžným plněním (5 liber) nebo lehkým plněním (3 libry). Poznámka k střeleckým taškám: Většina pozicových střeleckých tašek není záměrně plněna pevně. Důvodem je, že volně plněná taška vyplní mezery, přizpůsobí se překážkám a vytvoří stabilnější střeleckou platformu než pevně plněná taška.



Atributy

- Název: AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG, STANDARD FILL
- Výrobce: AREA 419
- Produkt č.: 100039233
- Výrob. č.: 419-AG-RC
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Dodací hmotnost: 2.659kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 178mm
- UPC: 850002933307

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu

RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER od AREA 419. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval flexibilní a stabilní podporu pro střelce. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny součásti produktu v dobrém stavu před použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a bezpečném povrchu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda taška není znečištěná nebo mokrá, což by mohlo ovlivnit její výkon.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání tašky se ujistěte, že je správně umístěna a zajištěna.
- Pokud používáte tašku s RailChanger nebo RailChanger X, ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně spojeny.
- Vyvarujte se používání tašky pro jiné účely, než pro které byla navržena.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k jejímu pádu nebo sklouznutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a že jsou v dobrém stavu.
2. **Umístění tašky:** Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch. Pokud používáte tašku s RailChanger nebo RailChanger X, ujistěte se, že je správně připevněna.
3. **Použití:**
 - Při střelbě se ujistěte, že máte tašku správně umístěnou pro maximální stabilitu.
 - Využijte rukávy na vrchu a po straně tašky pro flexibilní podporu.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte stav tašky a rukávů.
 - V případě potřeby vyčistěte tašku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je taška poškozená a nelze ji opravit, zvažte její recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech, prosím, kontaktujte svého místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost a spokojenost s naším produktem jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz