

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN - WCP320 SIG SAUER 9MM 4.7 BBL (2)17RD SIG TRIGGER BLACK

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN Wilson Combat and Sig Sauer are pleased to announce the Wilson Combat enhanced P320 collaboration, the WCP320. This 9mm pistol includes Wilson Combat's custom P320 grip module (black or tan), P320 slide with X-TAC pattern serrations, and black DLC finish. Wilson Combat gunsmiths and engineers have completely reworked a SIG SAUER P320 chassis and unfinished SIG-manufactured slide into their ideal version of a high-performance, perfected striker-fired pistol. This robust, fast-handling pistol wears the Wilson Combat engineered polymer grip module. This newly designed and manufactured grip has enhanced traction, smoother reloading, improved pointability, and superb recoil control in dynamic shooting. This grip turns an already solid platform into an ergonomic shooting machine. The slide has been machined with the Wilson Combat X-TAC pattern for improved manipulation under stress. The front and rear cocking serrations, as well as the slide top, wear this signature Wilson Combat pattern. The stainless steel slide and chromoly barrel wear the most advanced black DLC (Diamond-like-Carbon) physical vapor deposition finish available. This finish has chromium and tungsten underlayers for long-lasting corrosion and abrasion resistance. FEATURES: Wilson Combat P320 Carry grip module (Black) Wilson Combat X-TAC P320 slide with machine bevels Black DLC finish on slide/barrel X-TAC pattern front and rear cocking serrations X-TAC pattern on slide top Carry cut Wilson Combat logo on slide Wilson Combat Battlesight with red fiber optic front sight SIG factory magazine release SIG factory slide Stop SIG P320 X-Full Size steel trigger OR Agency Arms Trigger 2 17 round X-Series magazines Beveled magazine well Rail for mounting light or laser Special serial number range with WC prefix SPECIFICATIONS: Cartridge: 9mm Luger Magazine capacity: 17 rounds Barrel length: 4.7" Overall length: 8.25" Sight radius: 6.7" Height: 5.5" Width: 1.5" Weight empty: 29.2 oz Weight loaded: 36.7 oz



Attributes

- Name: WCP320 SIG SAUER 9MM 4.7 BBL (2)17RD SIG TRIGGER BLACK
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 100040631
- Mfr. No.: SIG-WCP320F-9B
- Action Type: Striker Fired
- Barrel Length: 4.6"
- Capacity: 17+1-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Front Sight: Fiber Optic
- Length: 7.9"
- Magazine Included: 2 x 17-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Fiber Optic
- Safety: No
- Stock Material: Polymer
- Weight: 1.65 lbs
- Delivery weight: 2.177kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 318mm
- Shipping length: 419mm
- UPC: 810025503376

Item details

Made in USA

US export classification: 0A507.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [English: WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)

Sicherheitshinweise für die WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Lagern Sie die Waffe immer in einem sicheren, trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie die Waffe nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.
- Informieren Sie sich über die richtige Handhabung und Wartung von Feuerwaffen, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie die Waffe laden oder entladen.
- Richten Sie die Waffe niemals auf Menschen oder Tiere.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass keine unbeteiligten Personen in der Schussbahn stehen.
- Entladen Sie die Waffe, wenn Sie sie nicht verwenden oder transportieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie Zubehörteile installieren.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Montage von Zubehör wie Licht oder Laser.
- **Benutzung:**
 - Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
 - Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
 - Üben Sie regelmäßig, um Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern und die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Magazine und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie alte oder nicht mehr benötigte Waffen und Munition an autorisierte Entsorgungsstellen oder Waffenhändler ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Wilson Combat oder an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsrichtlinien gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die Waffe sicher und gesetzeskonform verwenden.

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your firearm. It is essential to read and understand these instructions before handling or using the handgun.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms securely and away from unauthorized users, especially children.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly inspect your firearm for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the ownership and use of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the WCP320 handgun before use.
- Use only 9mm Luger ammunition in this handgun.
- Do not modify the handgun or use aftermarket parts that are not approved by the manufacturer.
- Avoid using the handgun in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Do not attempt to clean or disassemble the handgun while it is loaded.
- Always engage the safety mechanism when the handgun is not in use.
- Be cautious of the recoil and ensure a firm grip when firing.
- If you experience a malfunction, do not attempt to fire the handgun again until it has been inspected by a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Handgun:

- Ensure the handgun is pointed in a safe direction.
- Check that the handgun is unloaded.
- Insert a loaded magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Pull back the slide to chamber a round.
- Engage the safety mechanism if you are not ready to fire.

2. Firing the Handgun:

- Ensure the handgun is aimed at the intended target.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger smoothly to fire.
- After firing, maintain control of the handgun and be prepared for recoil.

3. Unloading the Handgun:

- Point the handgun in a safe direction.
- Remove the magazine by pressing the magazine release button.
- Pull back the slide to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the handgun regularly to ensure optimal performance.
- Use a proper cleaning kit designed for firearms.
- Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance.

Disposal Instructions

When disposing of your handgun, follow these guidelines:

- Do not dispose of firearms in regular trash.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN, please refer to the manufacturer's customer support resources.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your WCP320 SIG SAUER handgun. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Introduzione

La WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN è una pistola di alta qualità progettata per offrire prestazioni eccezionali. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione della pistola.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva la pistola in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Non puntare mai la pistola verso qualcosa che non si intende colpire.
- Tratta sempre la pistola come se fosse carica, anche se si pensa che sia scarica.
- Indossa occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando si utilizza la pistola.
- Non utilizzare mai munizioni difettose o danneggiate.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative al possesso e all'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare la pistola, assicurati che sia scarica. Controlla la camera e il caricatore.
- Non modificare la pistola in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Non utilizzare la pistola sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Mantieni sempre una buona postura e un'adeguata presa sulla pistola durante il tiro.
- Non lasciare mai la pistola incustodita.
- Se la pistola si inceppa, segui le istruzioni del produttore per la risoluzione dei problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Controlla che il caricatore sia inserito correttamente.

2. Caricamento della Pistola

- Inserisci il caricatore carico nella pistola fino a sentire un clic.
- Tirare indietro il carrello e rilasciarlo per caricare un colpo nella camera.

3. Tiro

- Assumi una posizione stabile e utilizza una presa sicura.
- Punta il mirino verso il bersaglio e fai attenzione a ciò che c'è dietro il bersaglio.
- Premi il grilletto con un movimento controllato.

4. Scaricamento della Pistola

- Dopo aver terminato di sparare, rimuovi il caricatore.
- Tirare indietro il carrello per espellere eventuali colpi nella camera.
- Controlla nuovamente che la pistola sia scarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali e nazionali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non gettare la pistola o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Contatta un professionista autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o un professionista autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie della pistola e dettagli sul problema riscontrato.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile della WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. La sicurezza personale e quella degli altri deve sempre essere la priorità principale.

Návod na bezpečné použití WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vaší zbraně WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Je důležité dodržovat všechny pokyny a doporučení, aby se zajistila bezpečnost vás a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zbraně si důkladně přečtěte tento návod.
- Zbraň používejte pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Zbraň uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy považujte za nabitou, dokud se o tom osobně nepřesvědčíte.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a zda není poškozená.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy nestřílejte z místa, kde by mohli být lidé nebo zvířata.
- Při přebíjení zbraně se ujistěte, že jste v bezpečné oblasti.
- V případě jakýchkoli problémů nebo neobvyklého chování zbraně přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena podle pokynů výrobce.
- Zbraň je dodávána s grip modulem Wilson Combat P320 Carry. Ujistěte se, že je správně namontován.
- Při nabíjení zbraně:
 - Otevřete zásobník a vložte doporučené náboje.
 - Zásobník pevně vložte do zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že máte zbraň správně uchopenou a zamířenou.
- Po každém použití zbraň důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokoušejte se zbraň rozebrat nebo upravit bez odborného dohledu.
- Před likvidací zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečně uzamčená.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na příslušného odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace a dokumentaci k vaší zbraní.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší zbraně WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Vždy se informujte o aktuálních předpisech a doporučeních týkajících se používání střelných zbraní.