

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN - WCP320 SIG SAUER 9MM 4.7 BBL (2)17RD AGENCY TRIGGER BLACK

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN Wilson Combat and Sig Sauer are pleased to announce the Wilson Combat enhanced P320 collaboration, the WCP320. This 9mm pistol includes Wilson Combat's custom P320 grip module (black or tan), P320 slide with X-TAC pattern serrations, and black DLC finish. Wilson Combat gunsmiths and engineers have completely reworked a SIG SAUER P320 chassis and unfinished SIG-manufactured slide into their ideal version of a high-performance, perfected striker-fired pistol. This robust, fast-handling pistol wears the Wilson Combat engineered polymer grip module. This newly designed and manufactured grip has enhanced traction, smoother reloading, improved pointability, and superb recoil control in dynamic shooting. This grip turns an already solid platform into an ergonomic shooting machine. The slide has been machined with the Wilson Combat X-TAC pattern for improved manipulation under stress. The front and rear cocking serrations, as well as the slide top, wear this signature Wilson Combat pattern. The stainless steel slide and chromoly barrel wear the most advanced black DLC (Diamond-like-Carbon) physical vapor deposition finish available. This finish has chromium and tungsten underlayers for long-lasting corrosion and abrasion resistance. FEATURES: Wilson Combat P320 Carry grip module (Black) Wilson Combat X-TAC P320 slide with machine bevels Black DLC finish on slide/barrel X-TAC pattern front and rear cocking serrations X-TAC pattern on slide top Carry cut Wilson Combat logo on slide Wilson Combat Battlesight with red fiber optic front sight SIG factory magazine release SIG factory slide Stop SIG P320 X-Full Size steel trigger OR Agency Arms Trigger 2 17 round X-Series magazines Beveled magazine well Rail for mounting light or laser Special serial number range with WC prefix SPECIFICATIONS: Cartridge: 9mm Luger Magazine capacity: 17 rounds Barrel length: 4.7" Overall length: 8.25" Sight radius: 6.7" Height: 5.5" Width: 1.5" Weight empty: 29.2 oz Weight loaded: 36.7 oz



Attributes

- Name: WCP320 SIG SAUER 9MM 4.7 BBL (2)17RD AGENCY TRIGGER BLACK
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 100040633
- Mfr. No.: SIG-WCP320F-9BA
- Action Type: Striker Fired
- Barrel Length: 4.6"
- Capacity: 17+1-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Front Sight: Fiber Optic
- Length: 7.9"
- Magazine Included: 2 x 17-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Fiber Optic
- Safety: No
- Stock Material: Polymer
- Weight: 1.65 lbs
- Delivery weight: 1.928kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 394mm
- UPC: 810025503390

Item details

Made in USA

US export classification: 0A507.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [English: WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)

Sicherheitshinweise für die WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SemiAuto Handgun. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Waffe benutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Waffe nur, wenn Sie mit den Sicherheitsvorschriften für Schusswaffen vertraut sind.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe entladen ist.
- Bewahren Sie die Waffe an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie die Waffe nur mit der dafür vorgesehenen Munition (9mm Luger).
- Tragen Sie beim Schießen stets Gehörschutz und Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Waffe nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf der Waffe nicht blockiert ist, bevor Sie schießen.
- Schießen Sie nur auf sichere Ziele, die keine Gefahr für Menschen oder Eigentum darstellen.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Sehen Sie sich vor dem Schießen die Umgebung an und stellen Sie sicher, dass keine Personen oder Tiere im Schussfeld sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie handhaben.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin leer ist, und entfernen Sie es, falls erforderlich.

2. Laden der Waffe:

- Legen Sie das Magazin mit den 17 Schuss in den Magazinwell.
- Drücken Sie das Magazin bis es einrastet.
- Ziehen Sie den Schlitten nach hinten und lassen Sie ihn los, um eine Patrone in den Lauf zu laden.

3. Zielen und Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Richten Sie die Waffe auf Ihr Ziel und atmen Sie ruhig.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie die Waffe, indem Sie das Magazin entfernen und den Schlitten zurückziehen, um sicherzustellen, dass keine Patrone im Lauf ist.
- Reinigen Sie die Waffe regelmäßig, um ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Waffe nicht im normalen Müll. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Waffenhändler, um Informationen zur sicheren Entsorgung zu erhalten.
- Munition und leere Patronen sollten ebenfalls sicher entsorgt werden. Nutzen Sie dafür spezialisierte Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können auch die Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen.

Wichtige Hinweise

- Diese Waffe ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Wenn Sie Fragen zur Sicherheit haben, zögern Sie nicht, sich an einen Fachmann zu wenden.

Bitte beachten Sie, dass die sichere Handhabung und Verwendung Ihrer Waffe von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die Sicherheitsrichtlinien und genießen Sie das Schießen verantwortungsbewusst.

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. This safety instruction guide is designed to ensure your safe and responsible use of this firearm. Please read and understand all instructions and safety precautions before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the safe handling and use of your handgun. Familiarize yourself with its operation and features.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. You can check for updates regularly on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping Protections:** If you purchased this product online, ensure the seller complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Keep firearms out of reach of children and unauthorized users. Use locks and safes for storage.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the manufacturer or authorized dealer in your country.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates on unsafe products. Sign up for alerts if available.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read the Manual:** Always read the owner's manual before using the handgun.
- **Check for Obstructions:** Before loading, ensure the barrel and chamber are clear of obstructions.
- **Use Proper Ammunition:** Only use 9mm Luger ammunition as specified for this handgun.
- **Keep the Muzzle Pointed in a Safe Direction:** Always point the handgun in a safe direction, away from yourself and others.
- **Engage the Safety:** When not in use, engage the safety mechanism to prevent accidental discharge.
- **Wear Eye and Ear Protection:** Always wear appropriate protective gear when shooting.
- **Store Securely:** Store your handgun in a secure location, using a gun safe or lockbox to prevent unauthorized access.
- **Avoid Alcohol and Drugs:** Never handle or use the handgun under the influence of alcohol or drugs.
- **Educate Others:** If others will be using the handgun, ensure they are trained and understand safety practices.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- **Inspect the Handgun:** Upon receiving your handgun, perform a thorough inspection for any visible damage or defects.
- **Install Accessories:** If you are installing any accessories (e.g., sights, lights), follow the manufacturer's instructions carefully.

Usage

- **Loading the Magazine:**
 - Ensure the handgun is pointed in a safe direction.
 - Insert the magazine into the grip until it clicks into place.
 - Pull the slide back and release it to chamber a round.
- **Firing the Handgun:**
 - Ensure you have a clear line of sight and a safe backstop.
 - Aim at the target, ensuring the safety is disengaged.
 - Squeeze the trigger gently to fire.
- **Unloading the Handgun:**
 - Point the handgun in a safe direction.
 - Remove the magazine by pressing the magazine release button.
 - Pull the slide back to eject any chambered round.
 - Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Handgun:** If you need to dispose of the handgun, follow local laws and regulations regarding firearm disposal.
- **Dispose of Accessories:** Dispose of any accessories or ammunition in accordance with local hazardous waste regulations.
- **Recycling:** Check with local authorities for recycling options for metal parts.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN, please refer to the manufacturer's contact information or your authorized dealer. They can provide assistance regarding safety, maintenance, and any other inquiries you may have.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience with your WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Always prioritize safety and responsible usage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Introduzione

La WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER è una pistola semiautomatica progettata per offrire prestazioni elevate e sicurezza. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza dettagliate per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni la pistola sempre in condizioni di sicurezza, trattandola come se fosse carica.
- Non puntare mai la pistola verso qualcosa che non si intende colpire.
- Conserva la pistola in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro 9mm Luger.
- Segui sempre le leggi e le normative locali relative al possesso e all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non utilizza mai la pistola sotto l'influenza di alcool o droghe.
- Assicurati che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Non modificare mai la pistola o i suoi componenti senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Verifica sempre che la pistola sia scarica prima di pulirla o effettuare manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Controlla il contenuto della confezione per assicurarti di avere tutti i componenti.
2. Monta eventuali accessori, come mirini o torce, seguendo le istruzioni del produttore.
3. Assicurati che tutti i componenti siano saldamente fissati prima dell'uso.

Uso

1. Caricamento della Pistola

- Apri il caricatore e inserisci le munizioni da 9mm Luger.
- Assicurati che il caricatore sia inserito correttamente nella pistola.

2. Sicurezza della Pistola

- Controlla sempre che la pistola sia in modalità di sicurezza prima di maneggiarla.
- Disattiva la sicurezza solo quando sei pronto a sparare.

3. Sparare

- Punta la pistola verso il bersaglio.
- Fai attenzione a mantenere il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Premi il grilletto con un movimento controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non gettare mai le munizioni nel normale spazzatura.
- Rivolgiti a un professionista qualificato per lo smaltimento sicuro della pistola o delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e dettagli del prodotto per ricevere assistenza più rapida.

Conclusione

La WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER è progettata per offrire prestazioni elevate e sicurezza. Segui attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questa guida per garantire un uso sicuro e responsabile della pistola.

Säkerhetsinstruktioner för WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Introduktion

Tack för att du valt WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. För att säkerställa en säker och korrekt användning av detta vapen, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om hur du hanterar och använder produkten på ett säkert sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder detta vapen.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra.
- Kontrollera alltid att vapnet är oägnat innan du hanterar det.
- Förvara alltid ditt vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren.
- Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder vapnet.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är laddat eller oladdat innan du vidtar åtgärder.
- Använd inte vapnet om det visar tecken på skada eller defekt.
- Undvik att använda vapnet i trånga utrymmen där du kan riskera att skada dig själv eller andra.
- Följ alltid säkerhetsreglerna för skytte och användning av vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Använd inte vapnet under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapnet:

- Kontrollera att vapnet är oladdat genom att öppna magasinet och inspektera kammaren.
- Se till att säkerhetslåset är aktiverat (om tillämpligt).

2. Laddning av vapnet:

- Ladda magasinet med rekommenderad ammunition.
- Sätt in magasinet i vapnet tills det klickar på plats.
- Dra tillbaka sliden för att ladda en patron i kammaren.

3. Skjutning:

- Rikta vapnet mot målet.
- Ta ett stadigt grepp om vapnet och sikta noggrant.
- Tryck på avtryckaren för att avfyra vapnet.

4. Efter skjutning:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter användning.
- Rengör vapnet enligt tillverkarens instruktioner efter varje användning.

Avfallshantering

- Avfall och oanvänd ammunition ska hanteras enligt lokala lagar och förordningar.
- Förpackningar och andra material ska återvinnas när det är möjligt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för riktlinjer om hur man korrekt bortskaffar ammunition och relaterade material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och ansvarsfull användning av WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Kom ihåg att säkerhet alltid ska vara din högsta prioritet. Tack för att du valt vårt produkt och för att du tar ansvar för säker användning.

Návod k bezpečnému používání WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě pistole WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER. Je důležité, abyste si tyto pokyny pečlivě přečetli a dodržovali je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zbraně si důkladně prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Zbraň vždy považujte za nabitou, dokud se o tom sami nepřesvědčíte.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na něco, co nehodláte zastřelit.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zbraň uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte zbraň pouze na určené účely a v souladu s platnými zákony.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Používejte pouze doporučené náboje (9mm Luger).
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor a že se v okolí nenacházejí žádné osoby ani zvířata.
- Pokud se zbraň zasekne, nezkoušejte ji opravit, dokud se ujistíte, že je bezpečné se k ní přiblížit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Nainstalujte grip modul Wilson Combat P320 a ujistěte se, že je správně upevněn.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně vložen a zajištěn.

2. Nabíjení zbraně:

- Otevřete závěr a vložte zásobník do zbraně.
- Zatlačte závěr zpět do uzavřené polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Zkontrolujte, zda je zbraň nabitá a připravená k použití.

3. Střelba:

- Ujistěte se, že máte správný postoj a úchop.
- Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť hladkým pohybem.
- Po výstřelu nechte zbraň opět v bezpečné poloze, než provedete další akci.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte zbraň podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu a zda nevyžadují výměnu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Pokud se rozhodnete zbraň zlikvidovat, obraťte se na odborníky, kteří vám pomohou s bezpečným zničením.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo zbraně pro urychlení procesu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se neváhejte obrátit na odborníky.