

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN - WCP320 SIG SAUER 9MM 4.7 BBL (2)17RD SIG TRIGGER TAN

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN Wilson Combat and Sig Sauer are pleased to announce the Wilson Combat enhanced P320 collaboration, the WCP320. This 9mm pistol includes Wilson Combat's custom P320 grip module (black or tan), P320 slide with X-TAC pattern serrations, and black DLC finish. Wilson Combat gunsmiths and engineers have completely reworked a SIG SAUER P320 chassis and unfinished SIG-manufactured slide into their ideal version of a high-performance, perfected striker-fired pistol. This robust, fast-handling pistol wears the Wilson Combat engineered polymer grip module. This newly designed and manufactured grip has enhanced traction, smoother reloading, improved pointability, and superb recoil control in dynamic shooting. This grip turns an already solid platform into an ergonomic shooting machine. The slide has been machined with the Wilson Combat X-TAC pattern for improved manipulation under stress. The front and rear cocking serrations, as well as the slide top, wear this signature Wilson Combat pattern. The stainless steel slide and chromoly barrel wear the most advanced black DLC (Diamond-like-Carbon) physical vapor deposition finish available. This finish has chromium and tungsten underlayers for long-lasting corrosion and abrasion resistance. FEATURES: Wilson Combat P320 Carry grip module (Black) Wilson Combat X-TAC P320 slide with machine bevels Black DLC finish on slide/barrel X-TAC pattern front and rear cocking serrations X-TAC pattern on slide top Carry cut Wilson Combat logo on slide Wilson Combat Battlesight with red fiber optic front sight SIG factory magazine release SIG factory slide Stop SIG P320 X-Full Size steel trigger OR Agency Arms Trigger 2 17 round X-Series magazines Beveled magazine well Rail for mounting light or laser Special serial number range with WC prefix SPECIFICATIONS: Cartridge: 9mm Luger Magazine capacity: 17 rounds Barrel length: 4.7" Overall length: 8.25" Sight radius: 6.7" Height: 5.5" Width: 1.5" Weight empty: 29.2 oz Weight loaded: 36.7 oz



Attributes

- Name: WCP320 SIG SAUER 9MM 4.7 BBL (2)17RD SIG TRIGGER TAN
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 100040634
- Mfr. No.: SIG-WCP320F-9T
- Action Type: Striker Fired
- Barrel Length: 4.6"
- Capacity: 17+1-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Tan
- Front Sight: Fiber Optic
- Length: 7.9"
- Magazine Included: 2 x 17-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Fiber Optic
- Safety: No
- Stock Material: Polymer
- Weight: 1.65 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 318mm
- Shipping length: 419mm
- UPC: 810025503406

Item details

Made in USA

US export classification: 0A507.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [English: WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Dieses Produkt wurde unter strengen Sicherheitsstandards entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Schusswaffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Zeigen Sie die Waffe niemals auf Menschen oder Tiere.
- Bewahren Sie die Waffe und Munition außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie die Waffe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie bei der Nutzung der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, bevor Sie den Abzug betätigen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Lauf der Waffe frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Lassen Sie die Waffe niemals ohne Aufsicht, insbesondere nicht in der Nähe von Kindern oder ungeschulten Personen.
- Üben Sie immer in einem sicheren Umfeld, das für den Schussbetrieb geeignet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um Zubehör wie Zielfernrohre oder Lichtmontagen korrekt zu installieren.

Nutzung

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind, zu schießen.
- Nach jedem Schießen die Waffe entladen und sicher aufbewahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, um Informationen zur sicheren Entsorgung von Waffen und Munition zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihrer WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität bei der Verwendung Ihrer WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien und anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind. Achten Sie darauf, regelmäßig die neuesten Sicherheitshinweise und Rückrufinformationen zu überprüfen.

WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. This safety instruction guide is designed to provide essential information for the safe use and handling of your handgun. Please read this guide thoroughly before using the product to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the handgun pointed in a safe direction at all times.
- Store the handgun securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Always be aware of your surroundings and ensure that there is a clear backstop when firing.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure the handgun is properly maintained and inspected before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Do not consume alcohol or drugs before or during the use of the handgun.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the WCP320 before using it.
- Use only the recommended ammunition (9mm Luger) to prevent malfunctions.
- Do not attempt to modify or alter the handgun in any way.
- If the handgun fails to fire, keep it pointed in a safe direction for at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Avoid using the handgun in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Always check the magazine for proper seating and ensure it is securely locked in place before firing.
- Be cautious when handling the handgun, especially when loading or unloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Handgun:

- Ensure the handgun is pointed in a safe direction.
- Check that the handgun is unloaded by visually and physically inspecting the chamber.
- Insert the magazine into the grip until it clicks into place.
- Pull the slide back fully and release it to chamber a round.

2. Firing the Handgun:

- Grip the handgun firmly with both hands.
- Align your sights with the target.
- Place your finger on the trigger only when ready to shoot.
- Squeeze the trigger smoothly to fire.

3. Unloading the Handgun:

- Point the handgun in a safe direction.
- Remove the magazine by pressing the magazine release button.
- Pull the slide back to eject any chambered round.
- Visually and physically check the chamber to ensure it is empty.

4. Maintenance:

- Clean the handgun regularly according to the manufacturer's instructions.
- Inspect all components for wear or damage before use.
- Store the handgun in a dry, secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of the handgun in accordance with local laws and regulations.
- If you need to dispose of any ammunition, contact local authorities or a licensed dealer for proper disposal methods.
- Do not throw the handgun in regular trash; it must be disposed of safely to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. It is essential to have a reliable source for support and information regarding your handgun.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and responsible experience with your WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Introduzione

Grazie per aver scelto la WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto della pistola. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare la pistola.
- Conserva la pistola in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il modello WCP320.
- Controlla sempre la pistola per assicurarti che sia scarica prima di maneggiarla.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni auricolari quando utilizzi la pistola.
- Non puntare mai la pistola verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio Sicuro:**
 - Non toccare mai il grilletto se non si è pronti a sparare.
 - Assicurati che la pistola sia in modalità di sicurezza quando non è in uso.
- **Controllo delle Munizioni:**
 - Usa solo munizioni di alta qualità e adatte per il calibro 9mm Luger.
 - Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- **Ambiente di Tiro:**
 - Utilizza la pistola solo in aree designate per il tiro.
 - Assicurati che l'area di tiro sia priva di ostacoli e che ci sia una buona visibilità.
- **Manutenzione:**
 - Effettua regolarmente la manutenzione della pistola seguendo le istruzioni del produttore.
 - Pulisci la pistola dopo ogni utilizzo per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Segui le istruzioni nel manuale per l'installazione di accessori come mirini o laser.
 - Assicurati che tutti gli accessori siano installati correttamente e saldamente.
- **Uso:**
 - Prima di utilizzare la pistola, controlla che sia carica e che il caricatore sia inserito correttamente.
 - Prendi una posizione stabile e comoda prima di sparare.
 - Usa un mirino per migliorare la precisione durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la pistola o le munizioni nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di armi e munizioni.
- Rivolgiti a un professionista autorizzato per la dismissione della pistola se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso della WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN, rivolgersi all'importatore o al rivenditore autorizzato. È importante avere sempre a disposizione un punto di contatto per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della tua pistola WCP320. La sicurezza è la priorità principale, quindi non esitare a contattare un esperto se hai domande o hai bisogno di assistenza.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN od Wilson Combat. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho produktu v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tuto příručku.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou starší 18 let a mají platný zbrojní průkaz.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a jiných neoprávněných osob.
- Zbraň používejte pouze na určených střelnicích nebo v souladu s místními zákony a předpisy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zbraň nikdy nesměřujte na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Ujistěte se, že je místo střelby bezpečné a bez lidí nebo zvířat.
- Nikdy nezapomeňte, že i když je zbraň považována za "prázdnou", může být stále nebezpečná.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena a že všechny části jsou na svých místech.
- Zbraň nabíjejte pouze v bezpečném a vhodném prostředí.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že je hlaveň směřována bezpečně.
- Po použití zbraň vždy důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Pokud zbraň již není použitelná, obraťte se na odborníka na zbraně pro její bezpečné zničení.

Informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce sériové číslo produktu pro rychlejší asistenci.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí bezpečné používání vašeho WCP320 SIG SAUER 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Vždy buďte zodpovědní a vědomí si rizik spojených s používáním zbraní.