

# VICTORY TRIGGER SHOES FOR RUGER® 10/22® - TANDEMKROSS

## VICTORY TRIGGER SHOE FOR RUGER® 10/22® BLACK

[Díly na pistole](#) > [Díly skupiny spoušťového ústrojí](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Standardní spoušť Ruger® 10/22® vyniká na trhu s rimfire zbraněmi díky svému přesnému pocitu a lehkému odporu spouště. Ale i dobré spouště mohou být vynikající! Nová spoušť TANDEMKROSS "Victory" pro Ruger® 10/22® je ultimátní vylepšení spouště 10/22® - ideální pro soutěžní střelce! Spoušť TANDEMKROSS "Victory" odstraňuje téměř veškerý předběžný pohyb po instalaci a je vybavena šroubem pro nastavení post-travel, což umožňuje každému střelci přizpůsobit si vylepšení spouště 10/22®. Kostrový, lehký design spouště TANDEMKROSS "Victory" poskytuje plochou plochu, která umožňuje střelci tahat přímo zpět a usnadňuje rozpoznání, zda táhnou příliš daleko doleva nebo doprava. Kromě skutečného snížení hmotnosti spouště až o 0,5 lb, plochý design také umožňuje operátorovi umístit prst níže na spoušti, čímž se zvyšuje páka a vytváří dojem ještě nižší hmotnosti tahu. Texturovaná spoušť Ruger® 10/22® poskytuje protiskluzový povrch bez ohledu na rychlost nebo počasí a umožňuje krátké, opakovatelné, identické tahy spouště. Spoušť je vyrobena z hliníku letecké kvality, aby byla lehká a odolná. Spoušť TANDEMKROSS "Victory" pro Ruger® 10/22® je jedním z nejlepších vylepšení Ruger® pro soutěžní střelce. Získejte tu svou dnes a udělejte obrovský krok blíže k VÍTĚZSTVÍ! Spoušť 10/22® Victory je kompatibilní se standardním pouzdem spouště, západkou, kládíkem a odpojovačem. Spoušť 10/22® Victory sama o sobě není kompatibilní s pouzdem spouště Ruger® BX®. Pro kompatibilitu s pouzdem spouště Ruger® BX® bude vyžadována "Ultimate" spoušťová sada plus standardní odpojovač Ruger®.



### Atributy

- Název: **TANDEMKROSS VICTORY TRIGGER SHOE FOR RUGER® 10/22® BLACK**
- Výrobce: **TANDEMKROSS**
- Produkt č.: 100041150
- Výrob. č.: TK18N0329BLK1
- Finish: Black
- Model: 10/22
- Style: Shoe
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.011kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 102mm
- UPC: 769498484517

### Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

# Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť VICTORY TRIGGER SHOES pro Ruger® 10/22®
- O nás

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť VICTORY TRIGGER SHOES pro Ruger® 10/22®

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť VICTORY TRIGGER SHOES pro Ruger® 10/22®. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které jsou starší 18 let a mají odpovídající znalosti o používání střelných zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na bezpečnostní opatření a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uzamčená.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci spouště.
- Při manipulaci se spouští dbejte na to, aby nedošlo k neúmyslnému výstřelu.
- Po instalaci si ověřte funkčnost spouště a ujistěte se, že správně reaguje na stisknutí.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že zbraň je bezpečně vybitá.

### 2. Instalace:

- Vyjměte původní spoušť z pušky Ruger® 10/22®.
- Nainstalujte spoušť TANDEM KROSS "Victory" podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť pevně a správně namontována.

### 3. Testování:

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Zkontrolujte, zda spoušť reaguje správně a zda nedochází k nežádoucímu pohybu.

### 4. Používání:

- Používejte spoušť v souladu s pokyny pro použití a bezpečnostními opatřeními.
- V případě jakýchkoli problémů s funkcí spouště okamžitě přestaňte s používáním a obraťte se na odborníka.

## Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických zařízení a materiálů.
- Zvažte možnost recyklace nebo ekologické likvidace.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání spouště VICTORY TRIGGER SHOES pro Ruger® 10/22®.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)