

COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE - COLOR CASE HARDENED LEVER .30-30 SIDE GATE

Henry Repeating Arms recognizes that the lever action world is a wide one, with all sorts of lever-gunners looking for all sorts of lever actions to fill all sorts of lever action needs and desires. We do our best to accommodate all of those segments among our customers, and if you happen to be a student of the Old West, or an admirer of the traditional looks (and nostalgia) of time-honored case hardened colors, we've got your corner covered with the Color Case Hardened Lever Action Side Gate models. One of our most appealing steel frame finishes, the colors come from a genuine case-hardening process on the frame and fore-end cap that sets these rifles apart from our other blued steel models, without the bright "Here I am!" of the brass and silver rifles. In the woods, where they're right at home, the deep bluing, dark walnut, and mottled case colors form their own basic camouflage that your Great Grandpa would have been very familiar with while hunting deer or elk, and we like to think he would have been quite appreciative to have this Henry along. Merging old with new, the profile of the Color Case Hardened rifles is conventional, and the two calibers are also long-established. The .30-30 dates back to 1894, the .45-70 to 1873, and while they may be considered ancient today, between those two calibers the modern hunter can handle anything from coyote to grizzly, with the right load. The rifles themselves are built at our Rice Lake, Wisconsin, factory (where all the steel models are produced), 100% American, in traditional form with octagonal barrels, adjustable buckhorn and bead sights, and checkered walnut furniture. The modern part comes from the quality steels we use, the transfer bar safety, a side loading gate and removable tube magazine configuration, sling swivel studs, a drilled and tapped frame, and a ventilated rubber recoil pad. Choose your caliber, the straight-wristed .30-30 or the pistol-gripped .45-70, and you're ready to carry on where Great Grandpa left off. This would be considered a deluxe model in his time, and if he were around today, you'd undoubtedly get an envious nod of approval.



Attributes

- Name: COLOR CASE HARDENED LEVER .30-30 SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041640
- Mfr. No.: H009GCC
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5+1-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 39"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry, Henry Repeating Arms
- Model: Color Case Hardened Side Gate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 8.54 lbs
- Delivery weight: 4.141kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835090102

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .3030](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Fucile COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS](#)

Sicherheitshinweise für den COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS. Dieses Produkt wurde mit höchsten Sicherheitsstandards entwickelt, um Ihnen ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und die gesetzlichen Anforderungen der EU einhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie das Gewehr nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, es zu benutzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Lagern Sie das Gewehr an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen für dieses Gewehr.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden, bevor Sie abdrücken.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie ein sicheres Ziel haben.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Achten Sie auf die Umgebung und mögliche Gefahren, wie z.B. andere Personen oder Hindernisse.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist.
 2. Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.
 3. Befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch zur Montage und Einrichtung des Gewehrs.
- **Verwendung:**
 1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr entladen ist.
 2. Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
 3. Zielen Sie immer in eine sichere Richtung, wenn Sie das Gewehr verwenden.
 4. Nach der Benutzung entladen Sie das Gewehr und lagern Sie es sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gewehr niemals in den normalen Hausmüll.
- Wenden Sie sich an lokale Behörden oder Fachgeschäfte, um Informationen zur sicheren Entsorgung zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Entsorgung entladen ist.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorschriften erstellt wurden und darauf abzielen, Ihnen ein sicheres und verantwortungsvolles Nutzungserlebnis zu bieten. Achten Sie darauf, dass Sie alle Anweisungen befolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .3030

Introduction

Thank you for choosing the COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .3030. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and proper use of your firearm. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Store your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the appropriate ammunition specified for your firearm.
- Do not modify your firearm in any way that could affect its safety or performance.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Ensure that you are in a safe environment when handling or firing your firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This firearm is not intended for use by individuals under the age of 18. Always supervise young users.
- **Shooting Environment:** Ensure that you are in a designated shooting area that is safe and legal. Be aware of your surroundings and ensure there are no people or animals in the line of fire.
- **Weather Conditions:** Avoid using the firearm in adverse weather conditions, such as heavy rain or strong winds, which can affect accuracy and safety.
- **Hearing Protection:** Always wear appropriate hearing protection when firing the firearm to prevent hearing damage.
- **Eye Protection:** Use safety glasses to protect your eyes from debris and potential hazards when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing the Firearm

- Carefully remove the firearm from its packaging.
- Inspect the firearm for any visible damage or defects.
- Ensure that the firearm is unloaded before handling.

2. Loading the Firearm

- Open the side loading gate to access the magazine.
- Load the appropriate .3030 Winchester cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Close the loading gate securely.

3. Sight Adjustment

- Adjust the rear sight to ensure proper alignment for accurate shooting.
- Refer to the manufacturer's instructions for specific adjustment procedures.

4. Firing the Firearm

- Assume a stable shooting position.
- Aim at the target, ensuring a clear line of sight.
- Gradually squeeze the trigger to fire the firearm.
- After firing, maintain control of the firearm until it is safe to lower it.

5. Unloading the Firearm

- Open the loading gate and remove any remaining cartridges from the magazine.
- Ensure that the chamber is empty before storing the firearm.

Disposal Instructions

- When disposing of your firearm, follow all local laws and regulations regarding firearm disposal.
- If the firearm is no longer in use, consider contacting a licensed firearms dealer for safe disposal options.
- Do not dispose of ammunition in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding your firearm, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the provided channels. It is essential to have access to professional assistance for any issues related to firearm safety and maintenance.

Conclusion

Your safety and the safety of those around you are paramount when using the COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE .3030. By following the guidelines and instructions outlined in this document, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always remain vigilant and responsible in your use of firearms.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Fucile COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS. Questo manuale fornisce informazioni essenziali per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il fucile sia sempre trattato come se fosse carico.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non si intende colpire.
- Tenere il dito lontano dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il calibro del fucile.
- Conservare il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Seguire sempre le leggi locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il fucile, controllare che non ci siano ostruzioni nel vano della canna.
- Assicurarsi che il sistema di sicurezza sia attivato quando il fucile non è in uso.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare il fucile in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Non utilizzare il fucile se si è sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale

- Controllare che il fucile sia scarico prima di qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.

2. Caricamento del Fucile

- Aprire il portello di carico laterale.
- Inserire le munizioni nel caricatore tubolare seguendo le istruzioni del produttore.
- Chiudere il portello di carico.

3. Pronto all'Uso

- Assicurarsi che il sistema di sicurezza sia disattivato prima di prepararsi a sparare.
- Puntare in modo sicuro e premere il grilletto delicatamente.

4. Manutenzione

- Pulire regolarmente il fucile per garantire prestazioni ottimali.
- Seguire le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le sue parti in modo irresponsabile.
- Seguire le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Contattare un professionista per la corretta dismissione del fucile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il fucile.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del fucile COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS. Ricorda sempre di essere un tiratore responsabile e di rispettare le normative locali in materia di armi da fuoco.

Návod k bezpečnému používání produktu: COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE od společnosti Henry Repeating Arms. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vysoké standardy kvality a bezpečnosti. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je používán pouze osobami, které mají odpovídající zkušenosti a znalosti o střelných zbraních.
- Nikdy nezapomeňte, že všechny střelné zbraně by měly být považovány za nabitě, dokud si nejste jisti, že jsou prázdné.
- Zabezpečte produkt před dětmi a neoprávněnými osobami.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda neobsahuje poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím:
 - Zkontrolujte, zda je zásobník prázdný.
 - Ujistěte se, že je zbraň v bezpečné poloze (např. zajištěná).
- Při nabíjení:
 - Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a místní zákony.
 - Ujistěte se, že se nacházíte na bezpečném místě, kde se můžete soustředit na cíl.
- Při střelbě:
 - Zaměřte se pouze na cíle, které jsou jasně identifikovatelné.
 - Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Po použití:
 - Zajistěte zbraň a uložte ji na bezpečné místo.
 - Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.

Pokyny k instalaci a použití

1. **Instalace**
 - Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
 - Nainstalujte pažbu a zkontrolujte, zda je pevně uchycena.
 - Ujistěte se, že je hlaveň správně umístěna a zajištěna.
2. **Použití**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu.
 - Ujistěte se, že máte správný náboj pro použitou ráži.
 - Otevřete boční nabíjecí otvor a vložte náboje do zásobníku.

Pokyny k likvidaci

- Zbraň se musí likvidovat v souladu s místními zákony a předpisy týkajícími se nebezpečného odpadu.
- Pokud zbraň již není použitelná, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.
- Nikdy se nepokoušejte zbraň rozebrat nebo zlikvidovat sami, pokud nejste kvalifikovaní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a zajišťujete bezpečné používání vaší pušky COLOR CASE HARDENED LEVER ACTION SIDE GATE.