

LEVER X MODEL 30-30 - HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION X MODEL 30-30

[Střelné zbraně](#) > [Pušky](#) > [Zavírací uzávěr](#)

Henry X-Model 30-30 je zbraň s modrou povrchovou úpravou a syntetickou pažbou, která zvládne cokoliv, co na ni hodíte. Disponuje závitem na hlavní o délce 21,37" a vláknovými optickými mířidly.



Atributy

- Název: [HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION X MODEL 30-30](#)
- Výrobce: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- Produkt č.: 100041880
- Výrob. č.: H009X
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 21.37"
- Capacity: 5+1-Round
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Hledí: Adjustable
- Length: 40.37"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Model: Lever X Model
- Muzzle: Threaded
- Náboje: 30-30 Winchester
- Stock Material: Polymer
- Typ zbraně: Henry
- Váha: 8.07 lbs
- Dodací hmotnost: 4.264kg
- Výška přepravy: 64mm
- Šířka přepravy: 203mm
- Délka přepravy: 1,194mm
- UPC: 619835090140

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.a

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zbraň Henry XModel 3030. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vaší zbraně. Prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní jako s nabitou, i když si myslíte, že je prázdná.
- Nikdy nesměřujte hlaveň zbraně na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a zda neobsahuje cizí předměty.
- Zbraň uchovávejte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Používejte pouze doporučené náboje (3030 Winchester) a dodržujte pokyny výrobce.
- Při používání zbraně vždy noste ochranu očí a sluchu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň správně nabitá a že je zajištěna.
- Vždy střílejte na bezpečné a povolené místo, které je určeno pro střelbu.
- Pokud zbraň selže, nezkoušejte ji okamžitě znovu nabíjet. Počkejte několik minut a poté ji bezpečně zkontrolujte.
- Nikdy neprovádějte úpravy na zbraní bez konzultace s odborníkem.
- Při přepravě zbraně ji vždy uchovávejte v uzamčeném obalu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je zbraň čistá a suchá.
- Zkontrolujte, zda je zásobník prázdný.

2. Nabíjení zbraně:

- Otevřete závěr a vložte náboje do zásobníku.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně umístěny a že zásobník je bezpečně uzavřen.

3. Nastavení mířidel:

- Upravte vlákna optických mířidel podle potřeby pro přesné zaměření.
- Před střelbou proveďte zkušební výstřel na bezpečné vzdálenosti.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte hlaveň a ostatní části zbraně podle pokynů výrobce.
- Udržujte zbraň v suchu a chráňte ji před vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečných odpadech.
- Zajištěte, aby byla zbraň trvale nefunkční před jejím vyhozením nebo předáním jiným osobám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo vaší zbraně pro rychlejší pomoc.

Tento návod splňuje požadavky Evropského nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci bezpečně používat vaši zbraň. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání výrobků Henry.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz