

TS-8X 1-8X24MM ILLUMINATED RIFLE SCOPE - 1-8X24MM FFP ILLUMINATED RBR RETICLE BLACK

A Solid General-Purpose Optic for Any General-Purpose Rifle

In recent years, advances in optic construction have made expanded magnification ranges possible, and these optics are more durable and affordable than ever before. The US Optics TS-8X is a dedicated design for any do-it-all rifle, giving shooters the capability to make quick, accurate shots inside the range of most intermediate cartridges. The US Optics TS-8X is built on a solid 30mm main body tube, which ensures added ruggedness, as well as greater adjustment range for both elevation and windage. The optic features an illuminated reticle, powered by a single CR2032 battery. Length: 10.5 inches Tube size: 30mm Weight: 17.9 ounces Adjustment value: 1/4 MOA Each reticle choice in the US Optics TS-8X features a brightly illuminated center dot that offers quick target acquisition at short ranges, as well as a clearly seen aiming point for low-light use.



Attributes

- Name: 1-8X24MM FFP ILLUMINATED RBR RETICLE BLACK
- Manufacturer: US OPTICS
- Product no.: 100042235
- Mfr. No.: TS-8X RBR
- Battery: CR-2032
- Click Value: 1/4 MOA
- Click Value: 1/4 MOA
- Eye Relief: 3.75"
- Finish: Black
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Length: 10.75"
- Max Magnification: 8x
- Min. Magnification: 1.8x
- Model Number: TS-8X
- Objective Size: 24mm
- Tube Size: 30mm
- Weight: 17.9 oz
- Delivery weight: 0.993kg
- UPC: 811069021550

Item details

This product contains a battery.
US export classification: 0A504.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TS8X 18X24MM Illuminierte Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TS8X 18X24MM Illuminated Rifle Scope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TS8X 18X24MM ILLUMINATED RIFLE SCOPE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TS8X 18X24MM ILLUMINATED RIFLE SCOPE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro puškohled TS8X 18X24MM](#)

Sicherheitshinweise für das TS8X 18X24MM Illuminierte Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres US Optics TS8X 18X24MM Illuminierte Zielfernrohr. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die optimale Nutzung Ihres Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Zielfernrohrs, insbesondere die Beleuchtung und die Einstellungsmöglichkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur in Verbindung mit kompatiblen Gewehren.
- Achten Sie beim Zielen darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Verwenden Sie die Beleuchtung nur bei Bedarf, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Halten Sie das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen, um sicherzustellen, dass Sie diese einhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montieren Sie das Zielfernrohr auf dem Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr fest und sicher befestigt ist.
- Justieren Sie das Zielfernrohr entsprechend Ihrer Schießposition.

2. Nutzung:

- Schalten Sie die Beleuchtung ein, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
- Stellen Sie die Vergrößerung entsprechend Ihrer Bedürfnisse ein (18x).
- Verwenden Sie das Fadenkreuz, um Ihr Ziel zu erfassen und präzise zu zielen.
- Nach dem Schießen sollten Sie das Zielfernrohr reinigen und auf Schäden überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Zielfernrohr und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres Produkts empfehlen wir Ihnen, sich an den Hersteller oder den Händler zu wenden. Sie können auch Informationen auf der offiziellen Website von US Optics finden.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Safety Instruction Guide for TS8X 18X24MM Illuminated Rifle Scope

Introduction

Thank you for choosing the TS8X 18X24MM Illuminated Rifle Scope. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your new scope. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rifle scope is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all applicable safety regulations.
- Keep the rifle scope out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope for any signs of damage or wear before use.
- Store the rifle scope in a cool, dry place when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not look directly at the sun through the scope, as this can cause permanent eye damage.
- Ensure that the scope is securely mounted to the rifle before use.
- Avoid using the scope in extreme weather conditions that could affect its performance.
- Do not attempt to disassemble or modify the scope; doing so may void the warranty and compromise safety.
- Use only the recommended CR2032 battery for illumination; do not use other battery types.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming and firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded before installation.
- Mount the scope onto the rifle's rail system using the provided mounting rings.
- Tighten the mounting screws securely but avoid overtightening, which could damage the scope.
- Once mounted, check the alignment of the reticle with the rifle's barrel.

2. Usage:

- Adjust the magnification by rotating the magnification ring located on the scope.
- To turn on the illuminated reticle, press the button located on the side of the scope.
- Adjust the brightness of the reticle illumination to suit your environment.
- Use the windage and elevation turrets to zero the scope according to your shooting requirements.
- Always ensure that the rifle is pointed in a safe direction when handling or adjusting the scope.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope and its components in accordance with local regulations.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of the scope in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TS8X 18X24MM Illuminated Rifle Scope, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the TS8X rifle scope while prioritizing safety and responsibility.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TS8X 18X24MM ILLUMINATED RIFLE SCOPE

Introducción

Gracias por elegir el visor TS8X 18X24MM iluminado de US Optics. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro segura. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y recomendaciones para garantizar un uso adecuado y seguro del visor.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas algún funcionamiento anómalo.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección al disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el visor.
- No apunte el visor hacia personas o animales.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Familiarízate con el funcionamiento del retículo iluminado y asegúrate de que la batería esté cargada antes de usarlo.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto, que es la observación y el disparo con armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Coloca el visor en el riel correspondiente del rifle.
- Ajusta el visor en la posición deseada y asegúralo utilizando los tornillos de montaje adecuados.
- Verifica que el visor esté nivelado antes de apretar completamente los tornillos.

2. Uso del Visor:

- Enciende la iluminación del retículo utilizando el botón correspondiente.
- Ajusta el enfoque según sea necesario para una visión clara.
- Utiliza la perilla de ajuste para modificar la elevación y el viento según sea necesario.
- Practica la adquisición de objetivos a diferentes distancias para familiarizarte con el visor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- Retira la batería (CR2032) y deséchala de acuerdo con las regulaciones de reciclaje de baterías.
- Si el visor está dañado, consulta a un profesional sobre la mejor manera de desecharlo de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo (TS8X) y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda

- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Säkerhetsinstruktioner för TS8X 18X24MM ILLUMINATED RIFLE SCOPE

Introduktion

Tack för att du valt US Optics TS8X 18X24MM Illuminated Rifle Scope. Denna produkt är designad för att ge dig en pålitlig och effektiv optiklösning för ditt gevär. För att säkerställa en säker och korrekt användning av detta sikte, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för vuxna användare och bör hållas utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll alltid produkten ren och fri från skräp för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd aldrig produkten om den har skadats eller om delar saknas.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder ditt gevär med sikte.
- Kontrollera att siktet är korrekt monterat innan du skjuter.
- Justera siktet för att säkerställa att det är kalibrerat för ditt gevär och ammunition.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutbana.
- Använd inte siktet under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka siktesprestandan.
- Förvara siktet på en torr och säker plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Fäst siktet på gevärets huvudrör med hjälp av de medföljande fästena.
- Se till att siktet är korrekt inriktat med gevärets pipan.
- Dra åt fästena ordentligt, men var försiktig så att du inte överdrar.

2. Justering av siktet:

- Använd justeringsratten för att kalibrera höjd och vind.
- Varje klick på justeringsratten motsvarar 1/4 MOA.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat innan du börjar skjuta.

3. Användning av belysning:

- Aktivera den belysta riktpunkten genom att trycka på strömbrytaren.
- Kontrollera batterinivån och byt ut CR2032batteriet vid behov.
- Använd belysningen för att förbättra siktesförmågan i svagt ljus.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Om siktet behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation om den inte längre kan användas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök US Optics officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt TS8X 18X24MM Illuminated Rifle Scope. Tack för att du valde US Optics!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro puškohled TS8X 18X24MM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled TS8X 18X24MM od společnosti US Optics. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a spolehlivosti pro střelce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že puškohled je správně nainstalován a zabezpečen na pušce.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout, a to i v případě, že je zbraň vybitá.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození, okamžitě přestaňte používat puškohled a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Vždy používejte puškohled v souladu s místními zákony a předpisy o používání zbraní.
- Před použitím puškohledu se ujistěte, že máte správné znalosti a dovednosti v oblasti střelby.
- Používejte puškohled pouze na určené střelné zbraně a v souladu s doporučenými specifikacemi.
- Při používání puškohledu v terénu dbejte na to, abyste se vyhnuli nebezpečným oblastem a situacím.

Instrukce pro instalaci a použití

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že je puška v bezpečném stavu (vybitá).
- Pomocí montážních kroužků připevněte puškohled k pušce.
- Ujistěte se, že je puškohled zarovnán s hlavní zbraně a je pevně připevněn.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně nastaven na požadovanou výšku a úhel.

2. Použití puškohledu:

- Otočte ovládacím prvkem, abyste zapnuli osvětlení kříže.
- Nastavte požadované zvětšení otáčením objektivu.
- Ujistěte se, že máte správnou úroveň očí pro optimální zobrazení.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je cíl jasně viditelný a že je puška stabilní.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci puškohledu a jeho příslušenství dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje baterie nebo jiné nebezpečné materiály.
- Baterie CR2032 likvidujte podle pokynů výrobce a místních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti US Optics.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled TS8X 18X24MM. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.