

CIVIL DEFENSE RIFLE (CDR) RIFLE - CDR 5.56MM 16" BARREL RIFLE W/30RD MAGAZINE OD GREEN

The Civil Defense Rifle (CDR) is a joint development between KE Arms & InRangeTV. With a similar thought process to the fully featured WWSD2020, the CDR is a lightweight, modern carbine, ready out of the box for hard use. The heart of the CDR is the KP-15 polymer lower receiver, which provides extreme durability out of a lightweight platform. The integral buttstock, grip and buffer tube strengthen the polymer structure, allowing it to hold up to extreme drop tests and torture testing. Ambidextrous safety selector allows for ease of operation from any position. The included KE Arms DMR Trigger provides a crisp and clean trigger pull, with short rest. Unlike the WWSD, the CDR has a standard bolt catch and magazine release, as well as a standard carbine buffer & spring. The upper receiver included with the CDR is similar to the WWSD, with no forward assist, reducing unnecessary parts and potential failure points. Black nitride bolt carrier group provides excellent corrosion resistance and lubricity. KE Arms Enhanced Charging Handle ensures reliable operation. The lightweight Faxon 16 inch pencil barrel combined with a KE Arms 12.5 inch Delta-S handguard make for an excellent handling rifle, with no unnecessary weight up front. Barrel has a 1-8 twist and is chambered for 5.56x45mm. The mid-length gas system contributes to a soft shooting setup. Capping the barrel is an A2 flash hider. Total Unloaded Weight: 5.11 lbs Includes 1x 30rd Magpul PMAG GEN M3



Attributes

- Name: CDR 5.56MM 16" BARREL RIFLE W/30RD MAGAZINE OD GREEN
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100042917
- Mfr. No.: 1-61-01-019
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16"
- Capacity: 30+1-Round
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Finish: O.D. Green
- Front Sight: None
- Length: 36"
- Magazine Included: 1 x 30-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: AR-15
- Muzzle: A2 Flashhider
- Rear Sight: None
- Stock Material: Polymer
- Weight: 5.11 lbs
- Delivery weight: 3.447kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Civil Defense Rifle \(CDR\)](#)
- [English: CIVIL DEFENSE RIFLE \(CDR\) SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky CIVIL DEFENSE RIFLE \(CDR\)](#)

Sicherheitshinweise für das Civil Defense Rifle (CDR)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Civil Defense Rifle (CDR) von KE Arms. Dieses Gewehr wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Schusswaffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsvoll verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das CDR nur für den vorgesehenen Zweck als Schusswaffe.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, auch wenn es nicht verwendet wird.
- Behandeln Sie jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Lagern Sie das Gewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs und der Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit den grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition (5.56x45mm).
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob das Gewehr sauber und funktionsfähig ist.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie beim Schießen auf die richtige Körperhaltung und den sicheren Stand.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr während des Schießens zu bewegen oder zu drehen.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht, wenn Sie sich müde oder unkonzentriert fühlen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation des Magazins:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
 - Führen Sie das Magazin in den MagazinSchacht ein, bis es einrastet.
- **Laden des Gewehrs:**
 - Entnehmen Sie das Magazin und laden Sie es mit der empfohlenen Munition.
 - Setzen Sie das Magazin wieder ein.
 - Ziehen Sie den Ladehebel zurück, um eine Patrone in die Kammer zu laden.
- **Schießen:**
 - Richten Sie das Gewehr auf das Ziel.
 - Betätigen Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.
- **Entladen des Gewehrs:**
 - Entfernen Sie das Magazin.
 - Ziehen Sie den Ladehebel zurück, um sicherzustellen, dass keine Patrone in der Kammer ist.
- **Reinigung und Wartung:**
 - Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
 - Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel und Werkzeuge.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Lagern Sie nicht mehr benötigte Waffen sicher und gemäß den gesetzlichen Anforderungen.
- Geben Sie das Gewehr nur an autorisierte Händler oder Fachleute ab, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen mit Ihrem Civil Defense Rifle (CDR) zu gewährleisten. Halten Sie sich immer an die Anweisungen und Empfehlungen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

CIVIL DEFENSE RIFLE (CDR) SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Civil Defense Rifle (CDR). This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your rifle. It is vital to follow these guidelines to prevent accidents and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety selector is engaged until you are ready to shoot.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to fire.
- Store the rifle securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rifle for any signs of damage or wear.
- Use only the recommended ammunition (5.56 mm NATO) for your rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This rifle is intended for use by individuals 18 years of age and older. Ensure that younger individuals are supervised by a qualified adult.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when handling or shooting the rifle.
- **Training:** Seek proper training from a certified instructor before using the rifle. Familiarize yourself with its operation and safety features.
- **Environment:** Only use the rifle in designated shooting areas that comply with local laws and regulations.
- **Transporting:** When transporting the rifle, ensure it is unloaded and stored in a secure case.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unboxing:** Carefully remove the rifle from the packaging. Inspect for any visible damage.
2. **Assembly:** If applicable, follow the manufacturer's instructions for attaching any accessories, such as the handguard or sights.
3. **Loading the Magazine:**
 - Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
 - Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
 - Load the magazine with 5.56 mm NATO ammunition, ensuring the rounds are oriented correctly.
4. **Operating the Safety Selector:**
 - Familiarize yourself with the safety selector's position (Safe and Fire).
 - Always engage the safety when the rifle is not in use.
5. **Shooting:**
 - Ensure the rifle is aimed at a safe target.
 - Disengage the safety selector only when ready to fire.
 - Squeeze the trigger gently to fire the rifle.
6. **PostUse:**
 - After shooting, engage the safety selector.
 - Remove the magazine and ensure the chamber is empty.
 - Clean and maintain the rifle as per the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the rifle is rendered inoperable before disposal.
- Do not dispose of ammunition in regular waste. Follow local regulations for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Civil Defense Rifle (CDR), please consult the manufacturer or your retailer for assistance. They can provide guidance on safety, maintenance, and compliance with local regulations.

By adhering to these safety instructions, you contribute to a safer shooting experience. Enjoy your Civil Defense Rifle responsibly.

Návod k bezpečnému používání pušky CIVIL DEFENSE RIFLE (CDR)

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě pušky CIVIL DEFENSE RIFLE (CDR). Je důležité dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a ostatních osob.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Vždy mějte na paměti bezpečnostní pravidla při manipulaci se zbraněmi.
- Nikdy nezaměřujte pušku na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před čištěním nebo údržbou zkontrolujte, zda je puška vybitá.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte pouze doporučené náboje, v tomto případě 5.56 mm NATO.
- Ujistěte se, že zásobník je správně vložen a zajištěn.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném režimu.
- Nikdy nezkoušejte upravovat zbraň, pokud nejste kvalifikovaní odborníci.
- V případě jakýchkoli problémů se zbraní se obraťte na kvalifikovaného technika.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava před použitím

- Zkontrolujte, zda je puška čistá a suchá.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné příslušenství, včetně 30rd Magpul PMAG GEN M3.

2. Nabíjení pušky

- Vložte 30rd zásobník do pušky, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Otočte volič bezpečnostního zámku do režimu "Fire" (střelba).

3. Střelba

- Zaměřte se na cíl a jemně stiskněte spoušť.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je puška správně funkční.

4. Údržba

- Po každém použití pušku vyčistěte a důkladně ji prohlédněte.
- Uložte pušku na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky nebo jejích částí dodržujte místní předpisy o nebezpečném odpadu.
- Zbraně a munici nikdy nevyhazujte do běžného odpadu.
- Obráťte se na odborníky na likvidaci zbraní pro správné postupy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání pušky CIVIL DEFENSE RIFLE (CDR).

