

LITHIUM CR123 BATTERIES - CR 123 LITHIUM BATTERIES 2/PACK

The Energizer® 123 Battery provides long-lasting performance for your digital cameras, regular cell phones, and other high-tech devices. Product Details
Long-lasting performance for your digital cameras, regular cell phones, and other high-tech devices Holds power for up to 10 years in storage Type: Lithium Volt: 3
Replacement for: 5018LC, CR123, CR123A, CR17345, EL123



Attributes

- Name: CR 123 LITHIUM BATTERIES 2/PACK
- Manufacturer: ENERGIZER
- Product no.: 100043704
- Mfr. No.: E0919800
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 039800082725

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Energizer CR123 Lithium Batterien](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LITHIUM CR123 BATTERIES](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání baterií LITHIUM CR123 ENERGIZER](#)

Sicherheitshinweise für die Energizer CR123 Lithium Batterien

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Energizer CR123 Lithium Batterien! Diese Batterien bieten eine langanhaltende Leistung für Ihre Digitalkameras, herkömmlichen Handys und andere HighTechGeräte. Um die Sicherheit und optimale Nutzung der Batterien zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien in einem trockenen und kühlen Ort gelagert werden.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern, um das Risiko des Verschluckens zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Batterien nur für die vorgesehenen Geräte.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht beschädigt oder verbeult sind, bevor Sie sie verwenden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie keine Batterien, die Anzeichen von Leckagen oder Korrosion zeigen.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen in einem Gerät.
- Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer, da dies zu Explosionen führen kann.
- Berühren Sie die Batteriekontakte nicht mit Metallgegenständen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Bei Kontakt mit Flüssigkeiten, die aus einer beschädigten Batterie austreten, waschen Sie die betroffene Hautstelle sofort gründlich mit Wasser und Seife.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Öffnen Sie das Batteriefach Ihres Geräts.
- Achten Sie auf die Polarität (+ und -) und setzen Sie die Batterien entsprechend ein.
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Verwendung:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein, um die Batterien in Betrieb zu nehmen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Batteriestatus Ihres Geräts und ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf.
- Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Batterien niemals im normalen Hausmüll.
- Bringen Sie gebrauchte Batterien zu einer Sammelstelle für Batterien oder zu einem Recyclingzentrum.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den Energizer CR123 Lithium Batterien wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for LITHIUM CR123 BATTERIES

Introduction

Thank you for choosing Energizer® 123 Batteries. These lithium batteries are designed for longlasting performance in digital cameras, regular cell phones, and other hightech devices. This safety instruction guide is intended to ensure the safe use and handling of your batteries in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please follow these guidelines:

- Always store batteries in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep batteries out of reach of children and pets.
- Do not mix old and new batteries or different brands.
- Dispose of batteries properly and do not throw them in fire.
- Regularly check batteries for signs of leakage or corrosion.
- Avoid exposing batteries to extreme temperatures or humidity.
- If a battery is damaged or leaking, handle it with care and dispose of it following local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

When using Energizer® 123 Batteries, please observe the following precautions:

- Ensure that the batteries are inserted in the correct orientation, matching the positive (+) and negative (–) terminals with the device.
- Do not attempt to recharge nonrechargeable batteries.
- If batteries are used in devices that produce heat, monitor the device regularly for overheating.
- In case of battery leakage, avoid contact with skin and eyes. Clean the affected area with water and seek medical advice if necessary.
- If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to properly install and use your Energizer® 123 Batteries:

1. Installation:

- Open the battery compartment of your device.
- Insert the batteries, ensuring that the positive (+) and negative (–) terminals are aligned correctly.
- Close the battery compartment securely.

2. Usage:

- Use the device as per the manufacturer's instructions.
- Regularly check battery performance and replace them when they no longer hold a charge.
- If the device shows any signs of malfunction, remove the batteries and consult the device's user manual.

Disposal Instructions

Proper disposal of batteries is crucial for environmental protection. Please follow these disposal instructions:

- Do not dispose of batteries in regular household waste.
- Check local regulations for battery recycling or disposal options.
- Take used batteries to designated collection points or recycling centers.
- Always handle used batteries with care to prevent leakage or damage.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Energizer® 123 Batteries, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

By following this guide, you can help ensure your safety and the proper use of Energizer® 123 Batteries. We appreciate your attention to these important safety instructions.

Návod k bezpečnému používání baterií LITHIUM CR123 ENERGIZER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili baterie Energizer® 123. Tento produkt poskytuje dlouhotrvající výkon pro vaše digitální fotoaparáty, mobilní telefony a další vysoce technologická zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly baterie uchovávány mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte baterie, pokud jsou poškozené nebo mají viditelné známky opotřebení.
- Baterie uchovávejte na suchém místě při pokojové teplotě.
- Nikdy nevystavujte baterie extrémním teplotám, vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Nepokoušejte se baterie otevírat, nabíjet nebo jinak upravovat.
- Při manipulaci s bateriemi používejte suché ruce a vyhněte se kontaktu s vodou.
- Pokud dojde k úniku elektrolytů, vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Používejte pouze baterie stejného typu a značky v jednom zařízení.
- Pokud zařízení nefunguje správně, okamžitě baterie vyjměte.
- Baterie nevkládejte do zařízení, které není určeno pro použití s lithiium bateriemi.
- Při výměně baterií se ujistěte, že jsou správně orientovány podle značení "+" a "".
- Nepoužívejte baterie, pokud jsou vyčerpány; vyjměte je a zlikvidujte je podle pokynů.
- Nikdy nespojujte baterie přímo s kovovými předměty, jako jsou klíče nebo mince.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
- Ujistěte se, že máte správný typ baterií (CR123).

2. Instalace baterií:

- Otevřete kryt baterií na zařízení.
- Vložte baterie do prostoru pro baterie podle označení "+" a "".
- Zavřete kryt baterií.

3. Použití zařízení:

- Zapněte zařízení a zkontrolujte, zda funguje správně.
- Pokud se zařízení nezapne, zkontrolujte orientaci a stav baterií.

Pokyny pro likvidaci

- Baterie likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte baterie do běžného odpadu.
- Místo toho je odevzdejte na sběrném místě pro nebezpečný odpad nebo do specializovaných sběrných boxů na baterie.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bezpečnosti a používání baterií Energizer® 123, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Energizer.