

SHOTGUN SHELL CATCHERS - T&S BERETTA A400 MULTI-TARGET SHELL CATCHER

Plastic clip stops cases in the ejection port for the easy removal. No more bending/stooping to pick up cases or losing them to ranges with "If it hits the ground, it's ours" policies. Snaps easily to side of receiver just below the ejection port; snaps off when you need to cycle more than one round, as when shooting doubles.



Attributes

- Name: T&S BERETTA A400 MULTI-TARGET SHELL CATCHER
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100043834
- Mfr. No.: BC-41025
- Style: Brass Catcher
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 16mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 029057410259

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER](#)
- [English: SHOTGUN SHELL CATCHERS T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Collecteur de Douilles SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Lapač nábojnic SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET](#)

Sicherheitshinweise für SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Aufnehmen von Hülsen während des Schießens zu erleichtern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrer Region bezüglich des Schießens und der Verwendung von Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der Beretta A400.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Kunststoffclip sicher am Empfänger angebracht ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Clip nicht blockiert ist, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- Seien Sie vorsichtig beim Abnehmen des Clips, um Verletzungen zu vermeiden, insbesondere wenn Sie mehrere Patronen durchladen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Positioniere den Kunststoffclip direkt unter dem Auswurffenster am Empfänger.
- Drücke den Clip fest an, bis er sicher sitzt.
- Überprüfe, ob der Clip fest sitzt, bevor du mit dem Schießen beginnst.

2. Nutzung

- Achte darauf, dass der Clip während des Schießens in Position bleibt.
- Wenn du mehr als eine Patrone durchladen musst, entferne den Clip vorsichtig, indem du ihn nach oben hebst.
- Nach dem Schießen überprüfe den Clip auf Beschädigungen und reinige ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die Sicherheitsvorkehrungen beachten sollten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

SHOTGUN SHELL CATCHERS T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN SHELL CATCHERS T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER. This product is designed to enhance your shooting experience by collecting spent shotgun shells efficiently. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and associated accessories.
- Ensure that the shell catcher is compatible with your firearm model before installation.
- Regularly inspect the shell catcher for wear and damage. Do not use if damaged.
- Keep the shell catcher out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to use the shell catcher if it is not securely attached to the firearm.
- Avoid using the shell catcher in conditions that may obstruct its function, such as extreme weather or dirt.
- Ensure that the ejection port is unobstructed before firing.
- Do not attempt to cycle more than one round if the shell catcher is attached, as it may interfere with operation.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the ejection port on the side of the receiver.
- Snap the shell catcher clip onto the side of the receiver just below the ejection port.
- Ensure that the shell catcher is securely attached and does not obstruct the ejection port.

2. Usage

- Once installed, the shell catcher will capture spent shotgun shells as they are ejected.
- To remove the shells, simply detach the shell catcher by pulling it away from the receiver.
- If you need to cycle more than one round (e.g., when shooting doubles), remove the shell catcher temporarily.
- Regularly check the shell catcher to ensure it is functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell catcher in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not dispose of the shell catcher in regular household waste if it is damaged or broken.
- Consider recycling the shell catcher if possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SHOTGUN SHELL CATCHERS T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER, please refer to the product packaging for contact information or consult your retailer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your SHOTGUN SHELL CATCHERS T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Collecteur de Douilles SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY & BERETTA A400 MULTITARGET

Introduction

Merci d'avoir choisi le Collecteur de Douilles SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY & BERETTA A400 MULTITARGET. Ce produit est conçu pour faciliter le ramassage des douilles lors de vos séances de tir. Pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du collecteur avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le collecteur sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le collecteur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les blessures** : Ne placez pas vos mains près du port d'éjection pendant le tir.
- **Contrôlez les douilles** : Vérifiez que le collecteur est correctement fixé avant chaque tir pour éviter qu'il ne se détache.
- **Surveillez les conditions** : Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité.
- **Utilisation appropriée** : Ne tentez pas d'utiliser le collecteur si vous n'êtes pas familiarisé avec son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation :

- Positionnez le collecteur sur le côté du récepteur, juste en dessous du port d'éjection.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

2. Vérification :

- Avant de commencer à tirer, vérifiez que le collecteur est en place et qu'il ne gêne pas le fonctionnement de l'arme.

Utilisation

• Ramassage des douilles :

- Le clip en plastique arrête les douilles dans le port d'éjection pour un retrait facile.
- Vous n'avez plus besoin de vous pencher ou de vous baisser pour ramasser les douilles.

• Retrait :

- Si vous devez faire passer plus d'une cartouche, retirez le collecteur en le dévissant doucement.

• Nettoyage :

- Après utilisation, retirez le collecteur et nettoyez-le pour éviter l'accumulation de débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le collecteur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des plastiques.
- Si le produit est endommagé, suivez les directives locales pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou le site web de sécurité des produits de l'UE.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Collecteur de Douilles SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cattura Bossoli SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET. Questo prodotto è progettato per semplificare la raccolta dei bossoli durante l'uso del fucile, migliorando l'efficienza e la sicurezza. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando non in uso.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del prodotto.
- In caso di emergenze o incidenti, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Cattura Bossoli solo con fucili compatibili.
- Non tentare di rimuovere il Cattura Bossoli mentre il fucile è in uso.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il Cattura Bossoli.
- Non sovraccaricare il Cattura Bossoli oltre la sua capacità progettata.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare il Cattura Bossoli sul lato del ricevitore del fucile, appena sotto il portello di espulsione.
- Assicurarsi che il Cattura Bossoli sia ben fissato e non si muova durante l'uso.

2. Utilizzo

- Durante l'uso, il Cattura Bossoli raccoglierà i bossoli espulsi dal fucile, evitando la necessità di piegarsi o accovacciarsi per raccoglierli.
- Quando è necessario caricare più di un colpo, come nel caso di sparare doppi, rimuovere il Cattura Bossoli con attenzione.

3. Rimozione

- Per rimuovere il Cattura Bossoli, afferrare saldamente e tirare verso l'esterno dal ricevitore.
- Assicurarsi che il fucile sia sempre scarico prima di rimuovere il Cattura Bossoli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Cattura Bossoli insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Catura Bossoli SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità per i nostri clienti.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Łapacza Łusek Birchwood Casey T&S Beretta A400 MultiTarget Shell Catcher. Ten produkt został zaprojektowany, aby ułatwić zbieranie łusek po strzelaniu, co zwiększa komfort użytkowania na strzelnicy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny łapacza. Uszkodzone lub zużyte elementy mogą stwarzać zagrożenie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj łapacza w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, np. w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Podczas strzelania zawsze przestrzegaj ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma innych osób w pobliżu, gdy używasz broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Łapacza:

- Przymocuj łapacz do boku komory broni, tuż poniżej portu wyrzutowego.
- Upewnij się, że klips jest mocno zamocowany, aby zapobiec jego przypadkowemu odłączeniu.

2. Użytkowanie:

- Łapacz zatrzymuje łuski w porcie wyrzutowym, co ułatwia ich usunięcie po strzelaniu.
- W przypadku potrzeby załadunku więcej niż jednej sztuki, odczep łapacz, aby umożliwić swobodne załadowanie broni.
- Po zakończeniu strzelania, zdejmij łapacz i usuń zebrane łuski.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest on wykonany z materiałów, które mogą być recyklingowane.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj produktu odpowiedzialnie i ciesz się z jego zalet!

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan patruunoiden keräämistä ja parantamaan ampumakokemustasi. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja ylläpidon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että klipsi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä alueilla, joissa on "Jos se osuu maahan, se on meidän" käytännöt ilman asianmukaista valvontaa.
- Jos tuotteen käyttö aiheuttaa häiriöitä tai ongelmia, keskeytä käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä muovinen klipsi vastaanottimen sivulle juuri poistoportin alapuolelle.
- Varmista, että klipsi on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Testaa kiinnitys ennen ampumista varmistaaksesi, että se ei irtoa käytön aikana.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta patruunoiden keräämiseen ampumisen aikana.
- Jos tarvitset useamman kuin yhden laukauksen, irrota klipsi tarvittaessa.
- Varmista, että alue on turvallinen ampumista varten ja että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteesta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrättämiseen ja hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai takaisinvetotiedot.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET SHELL CATCHER. Denna produkt är designad för att underlätta insamlingen av hylsor under skytte och för att förbättra din upplevelse. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Håll händerna borta från utdragningsporten när du cyklar genom flera patroner.
- Undvik att använda produkten i områden med hög trafik av människor eller djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylssamlare:

- Fäst plastklämman på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten.
- Kontrollera att klämman sitter säkert på plats.

2. Användning av hylssamlare:

- När du skjuter, kommer hylsorna att fångas av klämman för enkel borttagning.
- Om du behöver cykla mer än en patron, lossar klämman enkelt för att möjliggöra detta.

3. Underhåll:

- Rengör klämman regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera klämman för skador och byt ut den vid behov.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, kassera den enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller för mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Lapač nábojnic SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lapač nábojnic SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY T&S BERETTA A400 MULTITARGET. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil sběr nábojů a zajistil bezpečné používání na střelnici. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny a správným používáním produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Používejte pouze s kompatibilními zbraněmi a náboji.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní prvky nebo neprovádějte úpravy na produktu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormální chování produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání lapače nábojnic se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném stavu.
- Před každým použitím se ujistěte, že je lapač správně připevněn na zbraň.
- Nikdy se nedívejte do otvoru ejektoru, když je zbraň nabitá.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě, abyste ochránili své oči a sluch.
- Udržujte prostor kolem sebe čistý a bez překážek, aby nedošlo k nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Připevnění lapače:

- Lapač nábojnic snadno připevněte na stranu přijímače těsně pod ejektorem.
- Ujistěte se, že je lapač bezpečně upevněn a nezpůsobuje žádné překážky při manipulaci se zbraní.

2. Použití lapače:

- Jakmile je lapač nainstalován, můžete začít se střelbou. Lapač zastaví náboje v ejektoru pro snadné vyjmutí.
- Pokud potřebujete cyklovat více než jednu ránu (např. při střelbě dvojic), lapač lze snadno sundat.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte lapač na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte lapač podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je vyřazen z provozu a není použitelný.
- Dodržujte místní předpisy a zákony o likvidaci odpadů a nebezpečných materiálů.
- Pokud máte jakékoli dotazy ohledně likvidace, obraťte se na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo k hlášení nebezpečných situací se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně jeho názvu a výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si střelbu zodpovědně.