

# SIG SAUER MPX TRIGGERS SINGLE STAGE - TIMNEY SIG MPX SINGLE-STAGE CURVED TRIGGER 4.5LB

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Timney je lídrem na trhu v oblasti náhradních spouští pro pušky Sig! Spoušť s kompletní montáží, která se snadno instaluje. K dispozici jako zakřivená nebo rovná spoušť. Spoušť je továrně laděná na hmotnost tahu 4,5 lb, bez zpoždění. Spoušť využívá originální kladivo/spoušťové kolíky vaší pušky, stejně jako bezpečnostní mechanismus. Jednostupňová spoušť. Tato spoušť vám umožní být přesnější s vaší puškou. Není potřeba žádný zbrojář, snadná instalace. Připraveno na střelnici, není potřeba žádné nastavení. Není potřeba žádné další díly k instalaci spouště. Čistý pocit.



## Atributy

- Název: **TIMNEY SIG MPX SINGLE-STAGE CURVED TRIGGER 4.5LB**
- Výrobce: **TIMNEY**
- Produkt č.: 100044652
- Výrob. č.: 683S
- Model: MPX
- Style: Samostatně - konstrukce
- Typ zbraně: Sig Sauer
- Dodací hmotnost: 0.104kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 081950683239

## Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k produktu SIG SAUER MPX TRIGGERS SINGLE STAGE TIMNEY SIG MPX SINGLESTAGE CURVED TRIGGER 4.5LB](#)
- [O nás](#)

# Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k produktu SIG SAUER MPX TRIGGERS SINGLE STAGE TIMNEY SIG MPX SINGLESTAGE CURVED TRIGGER 4.5LB

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť SIG SAUER MPX TRIGGERS SINGLE STAGE od společnosti Timney. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, abyste zajistili bezpečnost svou a ostatních.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte spoušť pouze na určených typech pušek Sig Sauer.
- Před instalací a používáním se ujistěte, že je puška vybitá.
- Nenechávejte spoušť bez dozoru, když je nainstalována na pušce.
- Pokud nejste zkušený uživatel, doporučuje se vyhledat pomoc odborníka při instalaci.
- Nikdy nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečná k manipulaci.

### 2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť Timney podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a funguje hladce.

### 3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci zkontrolujte, zda spoušť funguje správně.
- Proveďte testy na bezpečném místě, abyste se ujistili, že spoušť funguje podle očekávání.

### 4. Používání spouště:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Udržujte pušku v bezpečné poloze, když ji nepoužíváte.

## Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

## Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

## **Závěr**

Důsledným dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání spouště SIG SAUER MPX TRIGGERS SINGLE STAGE. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníka. Bezpečnost je na prvním místě.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)